

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERKOKER

MODE D'EMPLOI

BOUILLOIRE

GEBRAUCHSANWEISUNG

WASSERKOCHER

220-240V ~ 50/60Hz

1000-2000W



Made in China

Blokker B.V.
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam
The Netherlands

Art. 1705564
Type BL-10001

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u deze waterkoker in gebruik neemt.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing, het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de doos met de binnenverpakking.
- Deze waterkoker is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden.
- Schakel de waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u het netsnoer uit het stopcontact haalt.
- Schakel de waterkoker uit voordat u deze reinigt.
- Houd de waterkoker buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij de waterkoker.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of

gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.

- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Controleer de waterkoker en het netsnoer regelmatig op schade. Controleer of de waterkoker goed functioneert. Stop het gebruik en haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer schade is ontstaan of als de waterkoker niet goed functioneert.
- Probeer de waterkoker niet zelf te repareren. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personeel dat hiervoor is opgeleid.
- Houd de waterkoker en het netsnoer uit de buurt van hitte, direct zonlicht, vocht en scherpe randen.
- Gebruik alleen de originele accessoires en sluit geen incompatibele producten aan.
- Gebruik de waterkoker niet buitenhuis.
- De voet en de buitenkant van de

waterkoker zijn niet waterbestendig. Zorg ervoor dat deze altijd droog blijven.

- Plaats de waterkoker nooit in water of een andere vloeistof en laat de waterkoker niet in contact komen met vloeistoffen. Raak de waterkoker niet aan terwijl uw handen vochtig of nat zijn. Haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer de waterkoker nat wordt.
- Raak de inhoud van de waterkoker NIET aan.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend voor de beoogde doeleinden.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.
- Raadpleeg de sectie 'Reiniging' van deze gebruiksaanwijzing voor instructies over het reinigen van onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen.

WAARSCHUWING: Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.

WAARSCHUWING: Verkeerd gebruik van dit apparaat kan letsel bij u of andere personen tot gevolg hebben.

Belangrijke veiligheidsinstructies voor de waterkoker

- Vul het apparaat uitsluitend met koud water.
- Het waterpeil moet zich tussen de MIN- en MAX-markeringen bevinden.
- **LET OP:** Schakel de waterkoker uit voordat u deze van de voet optilt.
- Controleer altijd of het deksel goed dicht zit.
- De voet en de buitenkant van de waterkoker mogen niet nat worden.
- Gebruik de waterketel uitsluitend in combinatie met de bijbehorende voet.

LET OP! Als de waterkoker gevuld is tot boven het maximumniveau, kan er kokend water uit spatten.

LET OP! Het verwarmingselement kan na gebruik langere tijd heet blijven.

WAARSCHUWING: Voorkom morsen op de voet.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

EERSTE GEBRUIK VAN DE WATERKOKER

Vul de waterkoker twee keer met koud water zonder toevoegingen en breng dit aan de kook voordat u de waterkoker voor de eerste keer in gebruik neemt.

- 1.** Vul de waterkoker met water. Vul de waterkoker niet overmatig. Maak hierbij gebruik van de waterpeilmarkeringen.
- 2.** Plaats de waterketel op de voet.
- 3.** Aansluiting op elektriciteit
 - Controleer of de netspanning die u wilt gebruiken, overeenkomt met die van de waterkoker. De gegevens hiervan vindt u op het etiket aan de onderkant van de waterkoker.
 - Sluit de waterkoker alleen aan op een correct geïnstalleerd stopcontact van 110-120V en 50/60Hz.
- 4.** Zet de waterkoker op stand '1'. Het controlelampje op de waterindicator geeft aan dat het water wordt gekookt.
- 5.** Na het koken, schakelt de waterkoker automatisch uit. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact. Open het deksel niet tijdens het schenken. Wanneer de waterkoker overmatig is gevuld, kan deze overstroomen. Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet.
- 6.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:
 - kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
 - woonboerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
 - omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

WAARSCHUWING: Alvorens het apparaat te reinigen, schakel het altijd uit, koppel het los van de elektriciteitstoevoer en laat het volledig afkoelen.

REINIGING

Verwijder altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de waterkoker reinigt. Reinig de waterketel met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Zorg ervoor dat de

elektrische aansluitingen niet nat worden. Het kalkfilter kan worden verwijderd voor reiniging.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening:
220-240V, 50/60Hz, 1850-2200W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetterapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële

- schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
 - Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

MODE D'EMPLOI

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Avant de mettre en service cette bouilloire, veuillez lire attentivement le mode d'emploi.

- Veuillez conserver le manuel d'instructions, le ticket de caisse et, si possible, le carton avec l'emballage intérieur.
- Cette bouilloire est destinée exclusivement à un usage privé et non commercial.
- Mettez la bouilloire hors tension et retirez la fiche de la prise lorsque la bouilloire n'est pas utilisée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la bouilloire, saisissez et tirez la fiche, et non le cordon / câble.
- Mettez la bouilloire hors tension avant de la nettoyer.
- Gardez la bouilloire hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec la bouilloire.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes souffrant de déficience physique, sensorielle ou mentale ou manquant d'expérience et de connaissances à condition qu'elles soient sous surveillance ou aient reçu des

consignes de sécurité relatives à l'utilisation de l'appareil et comprennent les risques impliqués.

- Conservez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Surveillez bien les enfants pour les empêcher de jouer avec l'appareil.

Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Testez régulièrement l'absence de dommages sur la bouilloire et le cordon / câble. Vérifiez que la bouilloire fonctionne correctement. S'il y a des dommages de quelque nature que ce soit ou si la bouilloire ne fonctionne pas correctement, arrêtez d'utiliser la bouilloire et débranchez-la immédiatement.
- N'essayez pas de réparer vous-même la bouilloire, seul un personnel autorisé et qualifié peut réparer cette bouilloire.
- Gardez la bouilloire et le cordon / câble à l'écart de la chaleur, de la lumière directe du soleil, de l'humidité et des bords tranchants.
- Utilisez uniquement des accessoires d'origine, ne branchez pas de produits

incompatibles.

- N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne sont pas résistants à l'eau, gardez-les au sec à tout moment.
- La bouilloire ne doit en aucun cas être placée dans l'eau ou dans un liquide ni entrer en contact avec un liquide. Ne manipulez pas la bouilloire avec des mains mouillées ou humides. Si la bouilloire devient mouillée ou humide, retirez immédiatement la fiche principale de la prise.
- NE touchez PAS le contenu de la bouilloire.
- Utilisez la bouilloire uniquement pour son usage prévu.
- La bouilloire doit uniquement être utilisée avec le support fourni.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- En ce qui concerne les instructions pour nettoyer les surfaces en contact avec des aliments, référez-vous à la section «Nettoyage » du manuel.

ATTENTION: Ne retirez pas le couvercle quand l'eau bout.

ATTENTION: Risques de blessures si vous n'utilisez pas correctement cet appareil.

Consignes de sécurité spéciales pour la bouilloire

- Utilisez uniquement de l'eau froide pour remplir l'appareil.
- Le niveau d'eau doit être compris entre les repères MAX. et MIN.
- **ATTENTION:** Mettez la bouilloire hors tension avant de la retirer de la base.
- Assurez-vous toujours que le couvercle soit bien fermé.
- La base et l'extérieur de la bouilloire ne doivent pas devenir mouillés.
- Le corps utilisé de la bouilloire doit correspondre à la base de la bouilloire.

ATTENTION! Si la bouilloire est remplie jusqu'au-dessus du niveau maximum, l'eau bouillante peut éclabousser.

AVERTISSEMENT: La surface de l'élément chauffant est soumise à une chaleur

résiduelle après utilisation. Les surfaces sont susceptibles de chauffer pendant l'utilisation.

AVERTISSEMENT: évitez toute éclaboussure sur le socle.

Cet appareil est destiné à un usage ménager ou similaire comme:

- dans des cuisines du personnel de magasins, bureaux et autres environnements de travail;
- dans des fermes;
- par des clients d'hôtels et de motels ou des hôtes dans d'autres environnements résidentiels;
- dans des environnements de type chambres d'hôte ou similaires.

PREMIÈRE UTILISATION DE LA BOUILLOIRE

Avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois, remplissez la bouilloire d'eau froide et faites-la bouillir deux fois sans aucun additif.

1. Remplissez la bouilloire avec de l'eau.

Ne la remplissez pas en excès. Utilisez l'indicateur de niveau d'eau.

2. Posez la bouilloire sur la base.

3. Connexion électrique

- Vérifiez si la tension électrique que vous avez l'intention d'utiliser est la même que celle de la bouilloire. Les détails peuvent se trouver sur l'étiquette sur la base de la bouilloire.
- Branchez la bouilloire uniquement sur une prise 110-120V 50/60Hz correctement installée.

4. Mettez la bouilloire en position »1«. Le voyant de contrôle sur l'indicateur d'eau indique que l'eau est bouillie.

5. Après ébullition, la bouilloire s'éteint automatiquement. Débranchez la bouilloire de l'alimentation secteur. N'ouvrez pas le couvercle lorsque vous versez de l'eau. Si la bouilloire est remplie en excès, l'eau bouillante peut être éjectée. La bouilloire doit uniquement être utilisée avec le support fourni.

6. Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que:

- des zones de cuisine de personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements de travail,
- des fermes,
- par des clients dans des hôtels, des motels et d'autres environnements de type résidentiel,
- des environnements de type maisons d'hôtes.

ATTENTION: Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le toujours, retirez la fiche de la prise et laissez-le refroidir entièrement.

NETTOYAGE

Retirez toujours la fiche de l'alimentation secteur avant de nettoyer la bouilloire. Nettoyez la verseuse avec un chiffon

humide. Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau. Assurez-vous que les connexions électriques ne deviennent pas humides. Le filtre à calcium peut être retiré pour nettoyage.

DÉTAILS TECHNIQUES

Alimentation électrique:

220-240V 50/60Hz 1850-2200W

CONDITIONS DE GARANTIE

- Blokker B.V. accorde une garantie de 2 ans sur toutes les défaillances consécutives à des défauts cachés et empêchant une utilisation normale de l'appareil.
- La garantie prend effet au moment de l'achat; veuillez donc conserver soigneusement votre preuve d'achat.
- Pendant la période de garantie, les éventuels défauts de fabrication et/ou de matière seront traités par nos soins, soit par une réparation, soit par un remplacement des pièces défectueuses, soit par échange de l'appareil.
- Les réparations ne seront exécutées dans le cadre de la garantie que s'il est clairement démontré (avec du ticket de caisse correspondant) que le jour de la réclamation tombe dans la période de garantie.
- La garantie prend fin si la défaillance provient de dommages consécutifs à un accident, un usage inapproprié, une négligence (par exemple un mauvais entretien) ou si l'appareil a fait l'objet d'une intervention ou d'une réparation en dehors de l'atelier de service après-vente de Blokker B.V. (à l'exception du démontage tel que mentionné dans le mode d'emploi).
- De même, la garantie ne s'applique pas en cas de raccordement à une mauvaise tension de réseau, en cas de non-respect des instructions du mode d'emploi et en cas d'usure normale de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas non plus les dommages consécutifs à une mauvaise périodicité du détartrage des appareils, quelle que soit l'eau utilisée (ceci concerne bien sûr en particulier les fers

à repasser à vapeur, les cafetières et les bouilloires).

- Blokker B.V. ne peut être tenu responsable de dommages matériels ou d'accidents personnels découlant d'un raccordement contraire aux règles de sécurité et aux normes techniques en vigueur (par exemple à une prise de courant défectueuse). La garantie ne donne en aucun cas droit à une indemnisation.
- Toutes les autres demandes en dommages et intérêts, y compris pour détérioration, sont exclues hormis les cas prévus la loi.
- Les conditions de garantie autres que celles énoncées ci-dessus ne sont pas de notre ressort.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute information, vous pouvez contacter:

Blokker B.V. Klantenservice

Numéro de téléphone: 088-9494800

What's App: 06-12823538

Que faire si votre appareil ne fonctionne pas?

Si votre appareil présente des défaillances, premier vous pouvez vous adresser à votre revendeur. Votre revendeur se chargera de remédier à ces défaillances dans les meilleurs délais.

Réparations en dehors de la période de garantie

Vous pouvez toujours demander des réparations en dehors de la période de garantie. Celles-ci vous seront naturellement facturées.

GEBRAUCHSANWEISUNG

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme dieses Wasserkochers die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

- Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung, den Kaufbeleg und wenn möglich den Karton mit der Innenverpackung auf.
- Dieser Wasserkocher ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn der Wasserkocher nicht benutzt wird. Wenn Sie das Netzkabel des Wasserkochers herausziehen, greifen und ziehen Sie den Stecker, nicht das Kabel.
- Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie den Wasserkocher reinigen.
- Halten Sie den Wasserkocher außerhalb der Reichweite von Kindern. Lassen Sie Kinder mit dem Wasserkocher nicht unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder eingeschränkter

Sinneswahrnehmung oder mit einem Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, falls diese beaufsichtigt werden oder eine ausreichende Einweisung für den sicheren Gebrauch dieses Geräts erhalten haben und die möglichen Gefahren verstehen.

- Das Gerät und das Netzkabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder sorgfältig. Dieses Gerät ist kein Spielzeug!
- Reinigung und Pflege des Geräts dürfen nicht von Kindern ausgeführt werden.
- Prüfen Sie den Wasserkocher und das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Prüfen Sie, ob der Wasserkocher ordnungsgemäß funktioniert. Bei Schäden jeglicher Art oder wenn der Wasserkocher nicht einwandfrei funktioniert, den Wasserkocher nicht mehr benutzen und sofort von der Stromversorgung trennen.
- Versuchen Sie nicht, den Wasserkocher selbst zu reparieren, nur autorisiertes Fachpersonal Personal darf diesen Wasserkocher reparieren.
- Halten Sie Wasserkocher und Kabel fern

von Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und scharfen Kanten.

- Verwenden Sie nur Originalzubehör, schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nicht im Freien.
- Der Sockel und die Außenseite des Wasserkochers sind nicht wasserfest, halten Sie diese immer trocken.
- Unter keinen Umständen darf der Wasserkocher in Wasser oder eine Flüssigkeit gestellt werden oder mit Flüssigkeit in Berührung kommen. Den Wasserkocher nicht mit nassen oder feuchten Händen handhaben. Sollte der Wasserkocher nass oder feucht werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Berühren Sie NICHT den Inhalt des Wasserkochers.
- Verwenden Sie den Wasserkocher nur für den vorgesehenen Zweck.
- Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

- Hinweise zur Reinigung von Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, finden Sie im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ auf Seite 21 des Handbuchs.

WARNHINWEIS: Nehmen Sie den Deckel nicht ab, während das Wasser kocht.

WARNHINWEIS: Es besteht Verletzungsgefahr, wenn Sie dieses Gerät nicht richtig benutzen.

Besondere Sicherheitshinweise für den Wasserkocher

- Verwenden Sie zum Befüllen des Geräts nur kaltes Wasser.
- Der Wasserstand muss zwischen den Markierungen MAX und MIN liegen.
- **ACHTUNG:** Schalten Sie den Wasserkocher aus, bevor Sie ihn vom Sockel nehmen.
- Achten Sie immer darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist.
- Der Sockel und die Außenseite des Wasserkochers dürfen nicht nass werden.
- Der verwendete Behältereinsatz muss mit dem Sockel übereinstimmen.

ACHTUNG! Wenn der Wasserkocher

bis über den Füllstrich für die maximale Wassermenge gefüllt wird, kann kochendes Wasser herausspritzen.

ACHTUNG: Die Oberfläche des Heizelementes besitzt nach Gebrauch Restwärme. Die Oberflächen können während des Gebrauchs heiß werden.

ACHTUNG: Vermeiden Sie ein Auslaufen von Wasser auf die Basis.

Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und einen damit vergleichbaren Gebrauch bestimmt, wie:

- in Personalküchen von Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- auf Bauernhöfen,
- durch Hotel- oder Motelgäste oder Gäste anderer Wohnumgebungen,
- in Frühstückspensionen oder ähnlichen Umgebungen.

ERSTE VERWENDUNG DES WASSERKOCHERS

Vor dem ersten Gebrauch den Wasserkocher mit kaltem Wasser füllen und zweimal ohne Zusatzstoffe zum Kochen bringen.

- 1.** Den Wasserkocher mit Wasser füllen. Nicht überfüllen. Verwenden Sie die Wasserstandsanzeige.
- 2.** Stellen Sie den Wasserkocher auf den Sockel.
- 3.** Elektroanschluss
 - Prüfen Sie, ob die elektrische Spannung, die Sie verwenden wollen, mit der des Wasserkochers übereinstimmt. Details finden Sie auf dem Etikett am Boden des Wasserkochers.
 - Schließen Sie den Wasserkocher nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit 110-120V 50/60Hz an.
- 4.** Stellen Sie den Wasserkocher auf die Position „1“. Die Kontrollleuchte an der Wasseranzeige zeigt an, dass das Wasser kocht.
- 5.** Nach dem Kochen schaltet sich der Wasserkocher automatisch ab. Trennen Sie den Wasserkocher vom Stromnetz. Den Deckel beim Ausgießen nicht öffnen. Wenn der Wasserkocher überfüllt ist, kann kochendes Wasser ausgestoßen werden. Der Wasserkocher darf nur mit dem mitgelieferten Sockel verwendet werden.
- 6.** Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, wie z.B.:
 - Personalküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhäuser;
 - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnbereichen;
 - Umgebungen mit Übernachtung und Frühstück.

WARNHINWEIS: Das Gerät vor der Reinigung immer ausschalten, von der Stromversorgung trennen und vollständig abkühlen lassen.

REINIGUNG

Ziehen Sie immer den Stecker aus der

Steckdose, bevor Sie den Wasserkocher reinigen. Den Behälter mit einem feuchten Tuch reinigen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Achten Sie darauf, dass die elektrischen Anschlüsse nicht feucht werden. Der Kalkfilter kann zur Reinigung herausgenommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:
220-240V 50/60Hz 1850-2200W

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Blokker B.V. gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Fehler in Folge verborgener Mängel, die das Gerät für den normalen Gebrauch untauglich machen.
- Die Garantiefrist beginnt mit dem Kauf; bewahren Sie den Kaufbeleg deshalb sorgfältig auf.
- Innerhalb dieses Garantiezeitraumes werden eventuelle Herstellungs- und/oder Materialfehler unentgeltlich durch uns behoben, sei es durch Reparatur, Auswechseln von Teilen oder Austausch des Geräts.
- Reparaturen werden nur dann im Rahmen der Garantie ausgeführt, wenn (durch den zugehörigen Kaufbeleg) nachgewiesen wird, dass die Garantieleistung innerhalb der Garantiefrist beansprucht wird.
- Die Garantie erlischt, wenn der Fehler durch Schäden aufgrund von Unfall, unsachgemäßer Verwendung bzw. Fahrlässigkeit (z. B. schlechte Reinigung) entstanden ist oder wenn Eingriffe oder Reparaturen nicht beim Kundendienst von Blokker B.V. durchgeführt wurden. (Letzteres gilt nicht für eine Demontage, wie sie in der Bedienungsanleitung angegeben ist)
- Eine Garantieverpflichtung besteht außerdem nicht bei einem Anschluss an falsche Netzspannung, bei Nichtbefolgung der Bedienungsanleitung und bei normaler Abnutzung des Geräts.
- Ebenso wenig sind solche Schäden von der Garantie abgedeckt, die unabhängig vom verwendeten Wasser durch nicht rechtzeitiges Entkalken von Geräten entstehen

(dies gilt selbstverständlich speziell für Dampfbügeleisen, Kaffeemaschinen und Wasserkocher).

- Blokker B.V. übernimmt keine Haftung für Sachoder Personenschäden infolge eines Anschlusses des Geräts an Einrichtungen, die nicht den vor Ort geltenden Sicherheitsbestimmungen oder technischen Normen entsprechen (z. B. eine untaugliche Steckdose). Die Garantie berechtigt in keinem Fall zu Schadensersatzansprüchen.
- Weitergehende Schadensansprüche, unter anderem wegen Beschädigung, sind ausgeschlossen, sofern nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben.
- Andere als die oben genannten Garantiebedingungen werden von uns nicht bestätigt.

KUNDENDIENST

Informationen sind per Telefon unter der nachstehenden Telefonnummern erhältlich:

Blokker B.V. Kundendienst

Telefonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

Was tun, wenn das Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät Mängel aufweist, wenden Sie sich an Ihren Händler. Der Händler wird veranlassen, dass die Mängel so schnell wie möglich behoben werden.

Reparaturen nach Ablauf der Garantiefrist

Reparaturen sind auch außerhalb der Garantiefrist jederzeit möglich. Hierdurch fallen jedoch Kosten an.

220-240V ~ 50/60Hz
1000-2000W



Made in China

Blokker B.V.
Hessenbergweg 8
1101 BT Amsterdam
The Netherlands

Art. 1705564
Type BL-10001