

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz  
**2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705565  
Type BL-10002

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Neem altijd de algemene veiligheidsmaatregelen in acht wanneer u de waterkoker gebruikt, waaronder de volgende:

- 1.** Lees alle instructies zorgvuldig en grondig door voordat u de waterkoker in gebruik neemt.
- 2.** Bij het gebruik van apparaten door kinderen is nauwlettend toezicht vereist.
- 3.** Controleer of de spanning die staat vermeld op het apparaat (aan de onderkant van de voet) overeenkomt met de netspanning in uw woning voordat u de waterkoker aansluit. Neem contact op met uw verkoper als dat niet het geval is.
- 4.** Zet de waterkoker uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u deze vult, leegt of reinigt of wanneer de waterkoker niet in gebruik is.
- 5.** Vul de waterkoker niet verder dan de maximale waterpeilmarkering en uitsluitend met koud water.
- 6.** Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van explosieve en/of ontvlambare dampen. Plaats het apparaat ook niet op of in de

nabijheid van een gas- of elektrisch fornuis of in een verwarmde oven.

**7.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

**8.** Trek nooit aan het snoer. Dit kan schade aan het snoer en uiteindelijk een risico op elektrische schokken veroorzaken.

**9.** Bied het apparaat aan voor onderzoek, reparatie of afstelling bij de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparatieservice wanneer het snoer is beschadigd of wanneer het apparaat niet meer goed functioneert, is gevallen of op een andere manier beschadigd is geraakt.

**10.** Raak de waterkoker alleen aan bij de handgreep en de knoppen wanneer deze heet is.

**11.** Richt de schenktuit van u af om mogelijk letsel door stoom te voorkomen.

**12.** Gebruik een onderzetter wanneer u de waterkoker op houten meubelen plaatst, om te voorkomen dat kwetsbare afwerkingen beschadigd raken.

**13.** Controleer voorafgaand aan gebruik of het deksel goed dicht zit, om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.

- 14.** Wanneer het deksel wordt geopend tijdens het koken, kunt u brandwonden oplopen.
- 15.** Let goed op wanneer u het deksel verwijderd of terug plaatst als de waterkoker heet is.
- 16.** Bij het verplaatsen van de waterkoker met daarin heet water is uiterste voorzichtigheid geboden. Til de waterkoker nooit op bij het deksel, maar altijd bij de handgreep.
- 17.** Schakel de waterkoker niet in terwijl deze leeg is.
- 18.** Dompel de waterkoker, de voet of het netsnoer niet onder in water om gevaarlijke situaties door elektriciteit te voorkomen.
- 19.** Gebruik de waterketel uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet. Gebruik de voet niet voor andere doeleinden.
- 20.** Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van explosieve en/of ontvlambare dampen om te voorkomen dat brand ontstaat.
- 21.** Wanneer het water kookt en kort daarna mag het deksel niet worden geopend, om te voorkomen dat u brandwonden oploopt door stoom.
- 22.** Zorg ervoor dat tijdens gebruik geen

water op het lcd-scherm en de drukknop terechtkomt. Opspattend water kan defecten aan het apparaat veroorzaken.

**23.** Vul de waterkoker niet verder dan het maximaal toegestane volume met water. Wanneer u dit wel doet, kan het product beschadigd raken door overmatig heen en weer bewegen.

**24.** Ontkalk de waterkoker en verwijder bodemresten regelmatig om een goede werking van het product te bevorderen.

**25.** Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

**26.** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.

**27. WAARSCHUWING:** Mors niet op de aansluiting.

**28.** Het verwarmingselement kan na gebruik langere tijd heet blijven.

**29.** Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**30.** Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.

**WAARSCHUWING:** *Voorkom morsen op de voet.*

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

### INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

#### Acties voor gebruik:

1. Vul de waterkoker voorafgaand aan het eerste gebruik tot aan het maximale niveau met schoon water en breng dit aan de kook. Gooi vervolgens het water weg en herhaal dit proces.
2. Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u deze met water vult of water toevoegt.
3. Vul de waterkoker tot aan het gewenste niveau met water. Vul de waterkoker niet overmatig om morsen of spetteren te voorkomen. Maak hierbij gebruik van de waterpeilindicator om de juiste hoeveelheid te meten. De waterkoker kan worden gevuld via de schenkuit of na het openen van het deksel. Vergeet niet om het deksel te sluiten nadat u de waterkoker heeft gevuld, anders schakelt de waterkoker niet automatisch uit na gebruik.
4. Vul de waterkoker met minimaal 0,5 liter water (tot aan de MIN-markering) om te voorkomen dat de waterkoker droogkookt.
5. Vul de waterkoker met maximaal 1,7 liter water (tot aan de »MAX« markering).
6. De waterkoker is uitgerust met een automatische veiligheidsschakelaar om oververhitting te voorkomen. Deze treedt in werking wanneer de waterkoker wordt ingeschakeld met te weinig water. Zorg ervoor dat de waterkoker is gevuld tot boven de MIN-markering van de waterpeilindicator. Schakel de waterkoker uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat de waterkoker 5 tot 10 minuten afkoelen wanneer de automatische veiligheidsschakelaar in werking is getreden. Vul daarna de waterkoker opnieuw en schakel deze in. De waterkoker werkt nu weer normaal.
7. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water heeft gekookt. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.  
Open het deksel niet tijdens het schenken. Wanneer de waterkoker overmatig is


gevuld, kan deze overstromen. Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet.


- 8.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:
- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - woonboerderijen;
  - door klanten in hotels, motels en andere accommodaties;
  - omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.



#### Algemene werking:

1. Plaats de voet op een droge, egale en horizontale ondergrond en sluit de stekker aan op het stopcontact. Wanneer de waterketel op de voet wordt geplaatst, wordt de stroom automatisch doorgeschakeld.
2. Druk kortdurend op de knop . Zodra u een zoemtoon hoort, treedt de waterkoker in werking.
3. Nadat het water heeft gekookt, gaat het indicatielampje uit en hoort u tegelijkertijd een zoemtoon.

#### Geavanceerd gebruik:

1. Druk kortdurend op de knop . Zodra u een zoemtoon hoort, treedt de waterkoker in werking.



Druk vervolgens op de knop . De dechlorinatie start zodra u de zoemtoon hoort. Nadat het water heeft gekookt, hoort u tweemaal een zoemtoon. Nadat het water 3 minuten heeft gekookt, stopt de waterkoker met koken en hoort u tweemaal een zoemtoon om aan te geven dat het dechlorinatieproces is voltooid.

2. (1). Druk gedurende 2 seconden op de knop . Vervolgens hoort u een zoemtoon, wordt de knop  verlicht en brandt het rode led-indicatielampje om aan te geven dat de warmhoudmodus actief is. Nadat het water heeft gekookt, brandt het indicatielampje nog steeds en treedt de warmhoudmodus automatisch in werking. De waterkoker treedt nu gedurende 2 uur in werking zodra het

water een temperatuur van 85°C bereikt.  
(2). Druk gedurende 2 seconden op de knop . Vervolgens hoort u een zoemtoon en wordt de knop  verlicht om aan te geven dat de warmhoudmodus actief is. Druk eenmaal op de knop . Het groene led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker is ingesteld op 60°C. De komende 2 uur is de warmhoudmodus actief en verwarmt de waterkoker het water tot 60°C zodra dit een temperatuur van 50°C heeft bereikt. Druk tweemaal op de knop . Het blauwe led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker is ingesteld op 70°C. De komende 2 uur is de warmhoudmodus actief en verwarmt de waterkoker het water tot 70°C zodra dit een temperatuur van 60°C heeft bereikt. Druk driemaal op de knop . Het gele led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker is ingesteld op 80°C. De komende 2 uur is de warmhoudmodus actief en verwarmt de waterkoker het water tot 80°C zodra dit een temperatuur van 70°C heeft bereikt. Druk viermaal op de knop . Het blauwe led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker is ingesteld op 90°C. De komende 2 uur is de warmhoudmodus actief en verwarmt de waterkoker het water tot 90°C zodra dit een temperatuur van 80°C heeft bereikt.

**OPMERKING:** De waterkoker houdt het water alleen op temperatuur wanneer de warmhoudmodus actief is. Wanneer de waterketel van de voet wordt gehaald, wordt deze modus uitgeschakeld. De warmhoudmodus moet dan opnieuw worden gestart.

**3.** Druk kortdurend op de knop . Vervolgens hoort u een zoemtoon om aan te geven dat de waterkookmodus actief is. Druk eenmaal op de knop . Het groene led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker stopt met verwarmen zodra het water een temperatuur van 60°C heeft bereikt. Druk tweemaal op de knop . Het blauwe led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker stopt

met verwarmen zodra het water een temperatuur van 70°C heeft bereikt. Druk driemaal op de knop . Het gele led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker stopt met verwarmen zodra het water een temperatuur van 80°C heeft bereikt. Druk viermaal op de knop . Het paarse led-indicatielampje brandt om aan te geven dat de waterkoker stopt met verwarmen zodra het water een temperatuur van 90°C heeft bereikt.

**WAARSCHUWING:** Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.

**LET OP!** Als de waterkoker gevuld is tot boven het maximumniveau, kan er kokend water uit spatten.

**Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact.**

#### **HET ONDERHOUDEN VAN UW WATERKOKER**

Reinig de buitenkant van de waterkoker met een zachte, vochtige doek of spons. Verwijder hardnekkige vlekken met een doek waarop een mild reinigingsmiddel is aangebracht. Gebruik geen schurende sponzen of poeders.

Dompel de waterkoker nooit onder in water of andere vloeistoffen. Na verloop van tijd vormt zich, afhankelijk van de waterkwaliteit, natuurlijke kalkaanslag op voornamelijk het verwarmingselement waardoor het verwarmingseffect vermindert. De hoeveelheid kalkaanslag (en daarmee de behoefte aan reiniging of ontkalking) hangt grotendeels af van de waterhardheid in uw regio en hoe vaak de waterkoker wordt gebruikt. Kalkaanslag is niet schadelijk voor uw gezondheid. Wel kan het een poederachtige structuur aan uw drinken toevoegen. Ontkalk de waterkoker regelmatig om dit te voorkomen.

**ONTKALKEN:** Ontkalk de waterkoker bij normaal gebruik ten minste twee keer per jaar.



1. Vul de waterkoker tot aan de »MAX« markering met een mengsel van één deel azijn en twee delen water. Zet de waterkoker aan en wacht tot deze automatisch wordt uitgeschakeld.
2. Laat het mengsel één nacht in de waterkoker zitten.
3. Gooi het mengsel de volgende ochtend weg.
4. Vul de waterkoker tot aan de »MAX« markering met water en breng dit aan de kook.
5. Gooi vervolgens het gekookte water weg om de achtergebleven kalk en azijn te verwijderen.
6. Spoel daarna de binnenkant van de waterketel om met schoon water.

## TECHNISCHE GEGEVENS

AC 220-240V, 50/60Hz,  
2200W

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
  - De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
  - Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
  - Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
  - De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
  - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
  - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
  - Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
  - Andere dan bovengenoemde garantiiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz  
**2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705565  
Type BL-10002