

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### RIJSTKOKER



220-240V~ 50/60Hz  
**400W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1706405  
Type BL-17001

# GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

- 01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!** Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.
- 02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om**

later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

**03.** Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

**04.** Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

**05. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd!** Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

**06. Gevaar voor elektrische schokken!** Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

**07.** Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

**08.** Voorkom schade aan het netsnoer. Knik,

buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

**09.** Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

**10.** Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

**11.** Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

**12. WAARSCHUWING!** *Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.*

**13.** Gebruik het apparaat niet wanneer uw handen nat zijn of wanneer u op een natte vloer staat. Raak het netsnoer niet aan terwijl uw handen nat zijn.

**14.** Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er

in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

**15.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

**16.** Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

**17.** Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

**18.** Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat.

**19.** Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

**20.** Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht,

vocht en druppelend en spetterend water.

**21.** Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

**22. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.**

**23.** Plaats het apparaat niet op een hete kookplaat (hetzij op gas, elektrisch, op kolen, etc.). Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele, schone, hittebestendige en droge ondergrond.

**24. Brandwondengevaar!** Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen tijdens gebruik zeer heet worden. Pak het apparaat uitsluitend vast bij de handgreep. Open het deksel niet tijdens het koken of stomen.

**25.** Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt.

**26.** Vul dit apparaat uitsluitend met losse rijst. Plaats geen rijst in kookzakken in het apparaat.

**27.** Haal de rijst uitsluitend met de

meegeleverde rijstlepel of een plastic of houten lepel uit het apparaat. Metalen lepels kunnen schade toebrengen aan de coating van de rijstpan.

**28.** Zet het apparaat eerst uit en laat het afkoelen voordat u accessoires wisselt.

**29.** Laat geen rijstlepel of andere voorwerpen in de rijstpan achter terwijl de warmhoudmodus actief is.

**30.** Gebruik de warmhoudmodus niet voor het opwarmen van gekookte rijst.

**31.** U kunt deze gebruiksaanwijzing ook downloaden van de website van ons bedrijf.

**32. WAARSCHUWING:** *Mors niets op de aansluiting.*

**33.** Reinig de oppervlakken die in contact komen met voedingsmiddelen (zie reiniging en onderhoud).

**34.** Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

**35.** Het verwarmingselement kan na gebruik langere tijd heet blijven.

**36.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en

gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**37.** Apparaten mogen alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

**38.** Dompel het apparaat niet onder.

**39.** Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

**40.** Gebruik alleen reserveonderdelen van de originele fabrikant.

**41.** De binnenpan mag niet direct in contact komen met een warmtebron.

**42.** Als het product is gevallen en/of beschadigd, laat het product dan controleren door een erkend servicepunt



om te controleren of het product nog op de juiste manier werkt.

**43.** Wanneer de binnenpan is vervormd adviseren wij deze te vervangen door een nieuwe.

**44.** Draai de binnenpan een aantal keer voordat u deze gaat gebruiken, zodat de binnenpan en de verwarmingsplaat goed op elkaar aansluiten.

## ONDERDELEN



1. Handvat
2. Ventilatieopening
3. Binnenpan
4. Handvat van de pan
5. Kookpan
6. Netsnoer
7. Indicatielampje warmhoudmodus
8. Indicatielampje kookmodus
9. Schakelaar
10. Maatbeker (niet zichtbaar op de afbeelding)
11. Lepel (niet zichtbaar op de afbeelding)
12. Aan-uitknop

## BEOOGD GEBRUIK

Dit apparaat is bedoeld voor het koken en warmhouden van rijst. Dit apparaat is niet geschikt voor het bereiden van soepen of andere gerechten. Gebruik de meegeleverde stoommand uitsluitend in combinatie met dit apparaat voor het stomen van gerechten. Gebruik deze niet in combinatie met andere pannen of apparaten.

## VOORBEREIDING

- Haal het apparaat uit de verpakking.
- Controleer of het apparaat compleet is en of er geen transportschade is ontstaan.
- Neem in het geval van schade of missende onderdelen contact op met uw verkoper en vraag naar de garantievoorwaarden.
- Reinig het apparaat volgens de stappen die staan beschreven in de sectie 'Reiniging en onderhoud'.
- Bewaar de verpakking. Deze kunt u gebruiken om het apparaat in op te bergen wanneer u het langere tijd niet gebruikt.

## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

### De rijst wassen

- Bepaal de hoeveelheid rijst die u wilt koken met behulp van de maatbeker (10). Met één volledig gevulde maatbeker (10) kunt u 1/2 kom rijst maken.
- Was de rijst 2 tot 3 keer in een pan of kom. Gebruik daarvoor niet de binnenpan (3), hierdoor kan de coating beschadigd kan raken.

### De rijst koken

- Open het deksel (4).
- Vul de binnenpan (3) met de rijst en voeg water toe.
- De hoeveelheid water die moet worden toegevoegd is afhankelijk van de hoeveelheid rijst die u wilt koken.
- Bepaal de juiste hoeveelheid water aan de hand van de schaalverdeling in de binnenpan (3).
- De markeringen geven aan hoeveel water moet worden toegevoegd in verhouding met het aantal maatbekers rijst die u wilt koken. Wanneer u de binnenpan (3) vult met 4 maatbekers (10) rijst, moet deze tot aan markering 4 worden gevuld met water. Bepaal de juiste hoeveelheid water aan de hand van de schaalverdeling in de binnenpan (3).
- Sluit de stekker (6) aan op een stopcontact.
- Druk de schakelaar (9) naar beneden om het koken te starten. Het indicatielampje van de kookmodus gaat nu branden.
- De rijst wordt gekookt.
- **PAS OP!** Tijdens het koken kan er hete stoom uit de ventilatieopening (2) komen. Pas op dat u geen brandwonden oploopt! Dek het apparaat tijdens gebruik niet af met een doek of andere voorwerpen.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker (6) uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Verwijder de binnenpan (3) en vul

deze met een klein beetje water om vastzittende resten te weken.

- Wacht even tot de voedselresten zijn geweekt voordat u de binnenpan (3) reinigt. Op deze manier kan de binnenpan (3) gemakkelijk worden gereinigd zonder dat de coating beschadigd raakt.
- Reinig de stoommand (1), de maatbeker (10) en de rijstlepel (11) met een spons en wat afwasmiddel.
- Reinig de behuizing van het apparaat met een licht vochtige doek.
- Droog het apparaat na reiniging met een droge doek.
- Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen. Hierdoor kunnen het oppervlak van het apparaat en de coating van de binnenpan (3) beschadigd raken.

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
2. Reinig de bodem van de kookpan met een doek. Laat de kookpan niet in aanraking komen met water en dompel de kookpan niet onder in water.
3. Haal de binnenpan eruit en reinig deze met een vochtige doek.
4. Reinig de binnenkant van de binnenpan met een spons of een zachte borstel.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz  
Stroomverbruik: 400W

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie

uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel.

Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

**Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz  
**400W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1706405  
Type BL-17001