

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KOFFIEZETAPPARAAT



220-240V~ 50/60Hz
900W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705574
Type BL-21001

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Volg deze algemene veiligheidsmaatregelen altijd op voordat u dit elektrische apparaat in gebruik neemt:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Zet het koffi ezetapparaat niet aan zonder water.
- 3.** Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het koffiezetapparaat.
- 4.** Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of

een andere vloeistof om brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel te voorkomen.

5. Wanneer u dit apparaat gebruikt, is nauwlettend toezicht vereist. Laat het apparaat niet gedurende lange tijd in stand-bymodus staan. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of verstandelijk gehandicapten

6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aansluit of

verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

7. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed werkt of op enige manier beschadigd is geraakt. Bied het apparaat aan bij een reparatieservice voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

8. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of lichamelijk letsel veroorzaken.

9. Gebruik dit apparaat niet

buitenshuis.

10. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond of tafel.

Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.

11. Plaats het apparaat niet op of naast een hete gas- of elektrische oven of in een verwarmde oven.

12. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden en plaats het in een droge omgeving.

13. Zet eerst de aan-uitschakelaar op 'O' en haal daarna de stekker uit het

stopcontact. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.

14. Bepaalde onderdelen zijn heet wanneer het apparaat in gebruik is. Raak deze onderdelen niet aan. Raak alleen de handgreep of de knoppen aan.

15. De meegeleverde koffiekkan is alleen geschikt voor dit apparaat. Gebruik deze niet in combinatie met andere apparaten.

16. Reinig de koffiekkan niet met schuursponzen, staalwol of andere schurende materialen.

17. Laat een lege koffiekkan niet

op de verwarmingsplaat staan. Hierdoor kan de koffiekan barsten.

18. Gebruik dit apparaat niet wanneer de koffiekan tekenen van scheuren vertoont of wanneer het handvat los zit. Gebruik de koffiekan uitsluitend in combinatie met dit apparaat. Wees voorzichtig, de koffiekan is breekbaar.

19. Plaats een hete koffiekan niet op een hete of koude ondergrond.

20. Dompel het apparaat niet onder.

21. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een

beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

22. Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet

worden gedaan door kinderen.

23. Apparaten mogen alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

24. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING.
UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK.**

INFORMATIE OVER HET NETSNOER

Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker. Om de kans op een elektrische schok te verminderen, past de stekker maar op één manier in het

stopcontact. Draai de stekker om wanneer deze niet volledig in het stopcontact past. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien wanneer de stekker dan nog niet past. Pas de stekker op geen enkele manier aan.

INFORMATIE OVER HET NETSNOER

A. Dit apparaat wordt geleverd met een kort (of los) netsnoer om te voorkomen dat het in de knoop raakt of dat iemand erover struikelt.

B. Er zijn langere netsnoeren of verlengsnoeren verkrijgbaar. Gebruik deze alleen wanneer u hier zorgvuldig mee omgaat.

C. Let op de volgende punten wanneer u een langer netsnoer of verlengsnoer gebruikt:

1. Controleer of de netspanning die staat vermeld op het langere netsnoer of het verlengsnoer overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het apparaat.

2. Positioneer een langer netsnoer zodanig dat het snoer niet over rand van een tafel of aanrecht hangt, dat kinderen er niet

bij kunnen en dat niemand erover kan struikelen.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT



1. Deksel
2. Thermoskan
3. Deksel
4. Sproeikop (niet zichtbaar op afbeelding)
5. Filterhouder
6. Waterreservoir
7. Waterpeilindicator
8. Behuizing
9. Aan/uit schakelaar
10. Verwarmingsplaat

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of alle accessoires aanwezig zijn en of het apparaat niet is beschadigd. Vul het waterreservoir tot aan de MAX-markering met water en laat het enkele keren doorlopen zonder koffiepoeder. Gooi het water daarna weg. Reinig en droog alle afneembare onderdelen volgens de instructies in de sectie >>REINIGING EN ONDERHOUD<<.

GEBRUIK VAN UW KOFFIEZETAPPARAAT

1. Open het deksel en vul het waterreservoir met schoon leidingwater.
OPMERKING: Vul het waterreservoir niet verder dan de MAX-markering. Dit apparaat is geschikt voor maximaal 8 kopjes koffie per sessie.
2. Plaats de trechter in de trechterhouder en controleer of deze goed zit. Plaats vervolgens een koffiefilter in de trechter.
3. Vul de koffiefilter met koffiepoeder. Een eetlepel koffiepoeder is voldoende voor een kopje koffie. Voeg naar smaak meer of minder koffiepoeder toe. Plaats het deksel terug.
4. Zet de roestvrijstalen thermoskan

met het deksel geplaatst rechtop op de verwarmingsplaat. Plaats daarbij de middellijn van de thermoskan in één lijn met de middellijn van de trechter.

5. Sluit de stekker aan op een stopcontact.
6. Druk op de aan-uitknop. Het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat het koffiezetapparaat aan staat. Druk nogmaals op de aan-uitknop om het koffiezetten op ieder gewenst moment te onderbreken. Het indicatielampje gaat uit om aan te geven dat het koffiezetapparaat uit staat. Druk nogmaals op de aan-uitknop om verder te gaan met koffiezetten.

OPMERKING: Na het koffiezetten schakelt het koffiezetapparaat automatisch uit en gaat het indicatielampje uit.

7. Verwijder de roestvrijstalen thermoskan wanneer de koffie is gezet en schenk de koffie in.

OPMERKING: De hoeveelheid koffie is iets minder dan de hoeveelheid water die u heeft toegevoegd, omdat een deel van het water is geabsorbeerd door het koffiepoeder.

LET OP: Kantel de roestvrijstalen thermoskan tijdens het inschenken niet verder dan 45 graden en schenk de koffie langzaam in. Wanneer u de koffie te snel inschenkt, stroomt de hete koffie er langs de zijkanten van de schenktuit uit met lichamelijk letsel tot gevolg!

8. Zet het koffiezetapparaat altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.

REINIGING EN ONDERHOUD

LET OP: Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

1. Reinig alle afneembare onderdelen na ieder gebruik in warm zeepsop.
2. Verwijder eventuele vlekken aan de buitenkant van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

OPMERKING: Reinig de binnenkant van het waterreservoir niet. Hierdoor kunnen stofresten achterblijven en kan

uw koffiezetapparaat verstopt raken. Regelmatig ompoelen met koud water is voldoende.

3. Tijdens het koffiezetten kunnen zich boven de trechter waterdruppels vormen en op de voet druppelen. Reinig het gebied boven de trechter na ieder gebruik met een schone, droge doek om dit te voorkomen.

4. Plaats alle onderdelen terug, zodat u het koffiezetapparaat opnieuw kunt gebruiken.

KALKAANSLAG VERWIJDEREN

Verwijder gevormde kalkaanslag regelmatig om ervoor te zorgen dat uw koffiezetapparaat goed blijft werken. De frequentie is afhankelijk van de waterhardheid in uw regio en hoe vaak u het koffiezetapparaat gebruikt. Verwijder kalkaanslag op de volgende manier:

1. Vul het waterreservoir tot aan de MAX-markering met water en ontkalkingsmiddel (de verhouding water/ontkalkingsmiddel is 4:1. Raadplag de instructies van het ontkalkingsmiddel voor verdere informatie). In plaats van ontkalkingsmiddel kunt u ook citroenzuur gebruiken. Maak hiervoor een oplossing van honderd delen water en drie delen citroenzuur.

2. Plaats de roestvrijstalen thermoskan op de voet.

3. Controleer of er geen koffiepoeder in de trechter zit.

4. Zet het apparaat aan en laat de oplossing doorlopen.

5. Zet het apparaat uit nadat er één kopje is doorgelopen.

6. Laat de oplossing 15 minuten staan en herhaal stap 3-5.

7. Zet het apparaat aan en laat de oplossing doorlopen totdat het waterreservoir helemaal leeg is.

8. Laat het apparaat ten minste 3 sessies doorlopen met schoon water.

TIPS VOOR HET ZETTEN VAN DE LEKKERSTE KOFFIE

1. Voor het maken van de lekkerste koffie is het belangrijk dat uw koffiezetapparaat schoon is. Reinig

het koffiezetapparaat regelmatig.

Volg daarbij de instructies in de sectie >>**REINIGING EN ONDERHOUD**<<. Vul het koffiezetapparaat altijd met schoon, koud water.

2. Bewaar koffiepoeder dat u niet gebruikt op een schone, droge plek. Sluit een aangebroken pak koffiepoeder goed af en bewaar het in de koelkast om de versheid te behouden.

3. Koop hele koffiebonen en maal deze vlak voor het koffiezetten om de lekkerste koffie te maken.

4. Gebruik de koffiepoeder niet twee keer achter elkaar. Hierdoor vermindert de koffiesmaak sterk. Vers gezette koffie smaakt het lekkerst. Het opwarmen van koffie verdient geen aanbeveling.

5. Reinig het koffiezetapparaat als na intensief gebruik vetresten zijn achtergebleven. De kleine druppeltjes olie die soms op vers gezette, zwarte koffie drijven, worden veroorzaakt door de extractie van olie uit koffiepoeder.

6. Bij het gebruik van donker gebrande koffie kunnen meer vetresten achterblijven op het apparaat.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER



U kunt een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu! Houd u aan de lokale regelgeving:  lever niet-werkende elektronische apparatuur in bij het juiste inzamelpunt.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokk B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt

- aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
 - Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
 - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
 - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften

en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
900W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705574
Type BL-21001