

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

KOFFIEMOLEN



220-240V~ 50/60Hz

150W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705575
Type BL-30001

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMaatregelen

Volg deze algemene veiligheidsmaatregelen altijd op voordat u een elektrisch apparaat in gebruik neemt:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer voordat u het apparaat aansluit of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het apparaat.
- 3.** Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de

stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het apparaat is gevallen of op enige andere manier beschadigd is geraakt. Bied het apparaat aan bij de dichtstbijzijnde onderhoudsvertegenwoordiger voor onderzoek, reparatie of instelling van de elektronische of mechanische onderdelen.

4. Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, een erkende onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerde ser-

vicemonteur om gevaarlijke situaties te voorkomen.

5. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt, voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

6. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.

7. Dompel de motorvoet niet onder in vloeistof en plaats deze niet in een vaatwasser. Wanneer u dit apparaat

onderdompelt of het reservoir vult met vloeistof raakt het apparaat beschadigd.

Alleen het transparante deksel mag worden ondergedompeld.

8. Bij gebruik van dit apparaat in de nabijheid van kinderen of verstandelijk gehandicapten is nauwlettend toezicht vereist.

9. Houd uw vingers uit de buurt van bewegende delen.

10. Verwijder het deksel niet voordat de rotorbladen volledig stilstaan.

11. Gebruik het apparaat niet

wanneer het deksel niet is geplaatst.

12. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan leiden tot lichamelijk letsel.

13. Controleer voor gebruik of de maalkamer geen vreemde voorwerpen bevat.

14. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

15. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

16. Zet het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u

accessoires wisselt of in de buurt komt van bewegende onderdelen.

17. Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat onbeheerd achterlaat, uit elkaar haalt, in elkaar zet of reinigt.

18. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

19. Apparaten mogen alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik

en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

20. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

21. Wees voorzichtig wanneer u de scherpe rotorbladen vastpakt, het reservoir leegt of het apparaat reinigt.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

INFORMATIE OVER HET NETSNOER

Dit apparaat is voorzien van een gepolariseerde stekker (één aansluiting is breder dan de andere). Om de kans op een elektrische schok te verminderen, past de stekker maar op één manier in het stopcontact. Draai de stekker om wanneer deze niet volledig in het stopcontact past. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien wanneer de stekker dan nog niet past. Pas de stekker op geen enkele manier aan.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN VAN UW KOFFIEMOLEN



1. Transparante deksel
2. Aan/uit schakelaar
3. Behuizing van de motor

GEbruik VAN UW KOFFIEMOLEN

Haal uw koffiemolen voorzichtig uit de verpakking en gooi het verpakkingsmateriaal weg. Reinig de koffiemolen en de rotorbladen met een vochtige, pluisvrije doek of spons om stof dat zich heeft verzameld tijdens het verpakkingsproces te verwijderen. Pas op, de rotorbladen zijn scherp. U kunt het transparante deksel onderdompelen in water om het te reinigen. Maak het daarna goed droog.

LET OP: Dompel de motorvoet nooit onder in water en vul de maalkamer nooit met water om deze onderdelen te reinigen.

1. Plaats de koffiemolen op een vlakke ondergrond.
2. Vul de maalkamer met maximaal 60 gram koffiebonen.
3. Druk op de aan-uitknop en zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit terwijl de koffiebonen worden gemalen.
4. Haal na het malen de stekker uit het stopcontact en leeg de koffiemolen.

OPMERKING: Laat het apparaat niet langer dan 1 minuut aan staan en laat het apparaat tussen twee opeenvolgende cycli 3 minuten afkoelen.

5. Via het transparante deksel kunt u de maalgraad van de koffiebonen beoordelen.

BELANGRIJK: Wacht tot de rotorbladen zijn gestopt met draaien voordat u het deksel verwijdert om de maalgraad van de koffiebonen te beoordelen.

6. Haal de stekker uit het stopcontact

wanneer de maalgraad naar wens is, 7. verwijder het transparante deksel en schenk de gemalen koffiebonen eruit.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. LET OP: Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Dompel het netsnoer, de stekker of de motorvoet niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Haal na ieder gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.

2. Reinig het deksel met water en een mild reinigingsmiddel. Het deksel is niet vaatwasserbestendig. Spoel het deksel grondig af en maak het droog. Dompel de motorvoet nooit onder in water en vul de maalkamer nooit met water.

3. Reinig de maalkamer en de rotorbladen met een pluisvrije doek. Wees uiterst voorzichtig bij het reinigen van de rotorbladen, deze zijn zeer scherp.

TIPS VOOR HET MALEN

1. Een **GROVE** maling wordt meestal gebruikt voor percolators en koffie-urnen. Een **GEMIDDELDE** maling wordt gebruikt voor druppelkoffiezetapparaten en espressoapparaten met stoomfunctie. Een **FIJNE** maling wordt gebruikt voor espressoapparaten met een elektrische pomp.

2. Gebruik de maalgraad die het beste past bij uw smaak en het soort koffiebonen dat u gebruikt.

3. Maal voor de lekkerste en meest verse koffie alleen de hoeveelheid koffiebonen die nodig zijn voor uw kopje koffie. U kunt koffiebonen tot 2 maanden in een luchtdichte verpakking in de vriezer bewaren en in bevroren toestand malen. Resten koffiedik in uw koffiemolen kunnen muff worden en de smaak van uw vers gemalen koffie beïnvloeden. Reinig de maalkamer, de rotorbladen en het deksel na ieder gebruik.

4. Deze koffiemolen is alleen geschikt voor het malen van droge, brokkelige voedingsmiddelen. Deze koffiemolen is niet geschikt voor het malen van voedingsmiddelen die vochtig, zeer

hard of kleverig zijn (zoals een hele gember), of chocola, sesamzaden en vette specerijen, zoals kaneel, kruidnagel of nootmuskaat. Maal geen pinda's of granen, zoals tarwe, rijst, gerst of gedroogde maïs. Wanneer u deze voedingsmiddelen maalt, kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik het apparaat niet om ijsklontjes te vermalen.

5. Vers gemalen peperkorrels hebben een sterk aroma en kunnen de smaak beïnvloeden van de koffiebonen die u daarna maalt. Voor het malen van peperkorrels kunt u het beste een aparte maalmachine aanschaffen.



MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

Recycling – Europese Richtlijn
2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw

aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz

150W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705575
Type BL-30001