

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### MELKOPSCHUIMER



220-240V~ 50/60Hz  
**410-490W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705612  
Type BL-40003

# GEBRUIKSAANWIJZING

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES**

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

- 1.** Lees voor gebruik alle instructies.
- 2.** Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding. Neem contact op met uw verkoper en neem de melkopschuimer niet in gebruik wanneer dat niet het geval is.
- 3.** Gebruik het apparaat uitsluitend met het geleverde voetstuk.
- 4.** Schakel het apparaat niet in zonder inhoud om te voorkomen dat het verwarmingselement beschadigt.
- 5.** Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is. Laat het apparaat afkoelen voordat u onderdelen aansluit of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.
- 6.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

- 7.** Plaats het apparaat nooit op of naast een gas- of elektrische oven, of op een plek waar het in aanraking kan komen met een verwarmd apparaat.
- 8.** Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond en buiten het bereik van kinderen. Hiermee voorkomt u schade of letsel doordat het apparaat omvalt.
- 9.** Plaats uw handen en keukengerei tijdens het mengen niet in de beker om risico op ernstig letsel bij mensen of schade aan de blender te voorkomen.
- 10.** Dompel het netsnoer, elektrische aansluitingen, de beker of de voet niet onder in water of andere vloeistoffen om brand, elektrische schokken of persoonlijke letsel te voorkomen.
- 11.** Bij het gebruik van apparaten door kinderen is nauwlettend toezicht vereist.
- 12.** Raak het hete oppervlak niet aan. Gebruik alleen de handgreep of de knop.
- 13.** Bij het verplaatsen van een apparaat met hete vloeistof is uiterste voorzichtigheid geboden.
- 14.** Raak de bewegende delen niet aan.
- 15.** Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen of verkocht door de

fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

**16.** Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het apparaat is gevallen of op enige andere manier beschadigd is geraakt. Bied het apparaat aan bij de dichtstbijzijnde reparatieservice voor onderzoek, reparatie of aanpassing van de elektronische of mechanische onderdelen.

**17.** Gebruik het apparaat uitsluitend voor het opschuimen en verwarmen van melk. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

**18.** Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.

**19.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en

gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen.

**20.** Bedien het apparaat altijd met het deksel geplaatst.

**21.** Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

**22.** Verwarm voedingsmiddelen niet te lang.

**23.** Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

**24.** Apparaten mogen alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

**25.** Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**26. LET OP:** *Controleer of de MELKOPSCHUIMER is uitgeschakeld voordat u deze van de voet verwijdert.*

**27.** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

**26. WAARSCHUWING:** *Verwijder het deksel niet terwijl de melk wordt verwarmd.*

**27. LET OP:** *Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de voet*

verwijdert.

**28. LET OP:** om gevaar te voorkomen door het onbedoeld terugstellen van de thermische beveiliging mag dit apparaat niet gevoed worden via een extern schakelapparaat, zoals een timer, of aangesloten zijn op een circuit dat regelmatig uit en aangezet wordt door het voorwerp.

**29. LET OP:** voorkom morsen van vloeistoffen op de stekker.

**30. LET OP:** na gebruik kan het apparaat nog enige restwarmte hebben.

**31. LET OP:** onjuist gebruik kan verwondingen veroorzaken

**32.** Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## ONDERDELEN VAN UW MELKOPSCHEIMER



1. Deksel
2. Behuizing
3. Aan-uitschakelaar (met indicatielampje)
4. Handgreep
5. Menger (niet zichtbaar op afbeelding)
6. Garde (niet zichtbaar op afbeelding)

## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBUIK

Dit apparaat kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

- I. opschuimen en verwarmen van melk;
- II. alleen opschuimen zonder verwarmen;
- III. alleen verwarmen zonder opschuimen.

1. Reinig voor gebruik van de melkopschuimer alle onderdelen conform het hoofdstuk >>**REINIGING EN ONDERHOUD**<<.

**2. BELANGRIJK:** reinig geen onderdelen in de vaatwasser en dompel de beker niet onder in water. Hierdoor kan het product permanent beschadigd raken en vervalt de garantie.

**3.** Dit apparaat is uitgerust met twee accessoires, een menger en een garde. De menger mengt de melk tijdens het verwarmen om klontering te voorkomen. De garde wordt gebruikt om de melk op te schuimen, maar niet om de melk te verwarmen. Kies de gewenste accessoire voor uw taak.

**OPMERKING:** de maximale capaciteit van de beker is 450 ml.

## WERKING VAN UW MELKOPSCHEIMER

### I. OPSCHUIMEN EN VERWARMEN

**1.** Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.

**2.** Neem de garde, open het deksel en plaats de garde op de stang onderin de beker.

**3.** Vul de beker met de gewenste hoeveelheid melk (gebruik voor een optimaal resultaat melk met een begintemperatuur van 10-15 °C) en plaats het deksel terug.

**OPMERKING:** voeg maximaal 100 ml melk toe om te voorkomen dat de melkopschuimer overstroomt na het opschuimen.

**4.** Plaats de beker op de voet en sluit de stekker aan op het stopcontact. Het indicatielampje wordt rood verlicht.

**5.** Druk eenmaal op de aan/uitschakelaar. Het indicatielampje wordt blauw verlicht. Het apparaat treedt nu in werking. Zodra de melk een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 68±10 °C, stopt het verwarmingselement met verwarmen en stopt de garde automatisch met draaien. Het indicatielampje wordt opnieuw rood verlicht totdat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

**OPMERKING:** Druk eenmaal op de aan/uitschakelaar om de melkopschuimer uit te schakelen.

**6.** Open hierna het deksel en schenk de verwarmde en opgeschuimde melk in.

**LET OP:** Tussen twee opeenvolgende cycli moeten minimaal 3 minuten rusttijd in acht worden genomen, anders wordt na 5 opvolgende cycli automatisch de zelfbeschermingsmodus actief. In deze modus is het indicatielampje blauw verlicht en kan de aan-uitschakelaar niet worden geactiveerd. Na ongeveer 5 minuten wordt de stand-bymodus actief en kunt u het apparaat weer gebruiken.

**7.** Zet de melkopschuimer altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

## II. ALLEEN OPSCHUIMEN, ZONDER TE VERWARMEN

1. Volg de stappen 1-4 van het hoofdstuk >>**OPSCHUIMEN EN VERWARMEN**<<.
2. Houd de schakelknop 2s ingedrukt, het indicatielampje wordt nu blauw verlicht en knippert. De garde start met draaien om de melk op te schuimen, maar het verwarmingselement wordt niet heet. Na het opschuimen stopt de garde vanzelf met draaien. Het indicatielampje wordt opnieuw rood verlicht totdat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.  
**OPMERKING:** Druk eenmaal op de aan/uitschakelaar om de melkopschuimer uit te schakelen.
3. Open hierna het deksel en schenk de opgeschuimde melk in.  
**LET OP:** Tussen twee opeenvolgende cycli moeten minimaal 3 minuten rusttijd in acht worden genomen, anders wordt na 5 opvolgende cycli automatisch de zelfbeschermingsmodus actief. In deze modus knippert het indicatielampje en kan de aan-uitschakelaar niet worden geactiveerd. Na ongeveer 5 minuten wordt de stand-bymodus actief en kunt u het apparaat weer gebruiken.
4. Zet de melkopschuimer altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

## III. ALLEEN VERWARMEN, ZONDER OPSCHUIMEN.

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Gebruik indien gewenst de menger. Open het deksel en plaats de menger op de stang onderin de beker.
3. Vul de beker met de gewenste hoeveelheid melk (gebruik voor een optimaal resultaat melk met een begintemperatuur van 10-15 °C en plaats het deksel terug.  
**OPMERKING:** voeg maximaal 200 ml melk toe om te voorkomen dat de melkopschuimer overstroomt na het mengen of opschuimen.
4. Plaats de beker op de voet en sluit de stekker aan op het stopcontact.

Het indicatielampje wordt rood verlicht.

5. Druk eenmaal op de schakelknop, het indicatielampje wordt blauw verlicht. Het apparaat treedt nu in werking. Zodra de melk een temperatuur heeft bereikt van ongeveer 68±10 °C, stopt het verwarmingselement met verwarmen en stopt de menger automatisch met draaien. Het indicatielampje wordt opnieuw rood verlicht totdat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

**OPMERKING:** Het draaien van de menger is alleen bedoeld om klontering te voorkomen. De melk wordt hierdoor niet opgeschuimd.

6. Open hierna het deksel en schenk de opgewarmde melk in.

**LET OP:** Tussen twee opeenvolgende cycli moeten minimaal 3 minuten rusttijd in acht worden genomen, anders wordt na 5 opvolgende cycli automatisch de zelfbeschermingsmodus actief. In deze modus is het indicatielampje blauw verlicht en kan de aan/uitschakelaar niet worden geactiveerd. Na ongeveer 5 minuten wordt de stand-bymodus actief en kunt u het apparaat weer gebruiken.

7. Zet de melkopschuimer altijd uit en haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer deze niet in gebruik is.

## REINIGING EN ONDERHOUD

Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het reinigt.

**LET OP:** Dompel de beker of het netsnoer nooit onder in water en laat deze onderdelen niet in aanraking komen met vocht.

**OPMERKING:** Reinig de binnenkant van de beker grondig voor ieder gebruik.

1. Reinig het deksel met water en mild reinigingsmiddel. Het deksel is niet vaatwasserbestendig. Spoel het deksel grondig en droog het af.
2. Verwijder de menger of garde en reinig



deze geheel met warm water.

**3.** Reinig de binnenkant van de beker met een mengsel van water en een mild reinigingsmiddel en veeg de beker vervolgens schoon met een zachte, vochtige doek.

**4.** Veeg de buitenkant van de beker schoon met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit een giftig reinigingsmiddel.

**OPMERKING:** Gebruik geen chemische, metalen, houten of schurende reinigingsmiddelen voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat om dofheid te voorkomen.

### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent

dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw

aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz  
**410-490W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705612  
Type BL-40003