

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

BROODROOSTER



220-240V~ 50/60Hz
750W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705579
Type BL-50001

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen. Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de algemene veiligheidsinstructies worden opgevolgd, waaronder de volgende:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer of de netspanning in uw woning overeenkomt met de spanning die staat vermeld

op het etiket van het broodrooster.

3. Raak hete oppervlakken niet aan. Raak alleen de handgreep of de knoppen aan.

4. Dompel het netsnoer, de stekker of andere onderdelen van het broodrooster niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

5. Bij het gebruik van apparaten door kinderen is nauwlettend toezicht vereist.

6. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het

apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

7. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

8. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

9. Plaats het apparaat niet op of naast een hete gas- of elektrische oven of in een ver-

warmde oven.

10. Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden.

11. Plaats geen te grote voedingsmiddelen, aluminiumfolie of bestek in het broodrooster om brand of elektrische schokken te voorkomen.

12. Plaats het broodrooster nooit naast of onder een gordijn of andere ontvlambare materialen en houd toezicht. Het brood kan aanbranden.

13. Het gebruik van

accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan leiden tot persoonlijk letsel.

14. Probeer geen voedingsmiddelen uit het broodrooster te halen wanneer het in gebruik is.

15. Haal het brood er voorzichtig uit om lichamelijk letsel te voorkomen.

16. Het apparaat is voorzien van een gearde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geard.

17. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp

van een externe tijdschakelaar of een aparte afstandsbediening.

18. Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en gebruikersonderhoud mag

niet worden gedaan door kinderen.

19. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

20. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan kennis en ervaring (waaronder kinderen) wanneer zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat van iemand die verantwoordelijk is voor

hun veiligheid.

21. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

22. WAARSCHUWING: *Pas op dat u geen brandwonden oploopt wanneer u boterhammen roostert die kleiner zijn dan 85 mm.*

23. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

24. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

25. Bepaalde onderdelen kunnen heet worden tijdens gebruik.

26. Wanneer het apparaat in

gebruik is, kan de buitenkant heet worden.

27. Plaats het broodrooster nooit naast of onder een gordijn of andere ontvlambare materialen. Het brood kan aanbranden.

28. Het apparaat is voorzien van een waarschuwingssymbool dat aangeeft dat het apparaat heet wordt tijdens gebruik.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:
- in personeelskeukens van

winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

PRODUCTBESCHRIJVING



1. Kruidmellade
2. Handgreep
3. Gekleurde bedieningsknop
4. Ontdooien
5. Opwarmen
6. Stoppen

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn dat u achtergebleven productieresten of olie ruikt. Dit is normaal en verdwijnt nadat u het apparaat enkele keren heeft gebruikt. Volg onderstaande instructies eerst zonder brood voordat u daadwerkelijk brood gaat roosteren in het apparaat.

WERKING

1. Plaats een boterham in de broodsleuf. U kunt maximaal twee boterhammen tegelijk plaatsen. Er passen alleen boterhammen van normale dikte in de broodsleuf. **OPMERKING:** Controleer of de kruidmellade goed is geplaatst voordat u het apparaat aan zet.
2. Sluit de stekker aan op het stopcontact.
3. Stel de bedieningsknop in op de gewenste kleur. De knop heeft 7 standen. De laagste stand is wit en de hoogste stand is paars. Bij stand 4 wordt uw boterham goudbruin geroosterd. **OPMERKING: 1)** Wanneer u één broodsleuf gebruikt, wordt het brood bij dezelfde stand donkerder dan wanneer u twee broodsleuven gebruikt. **2)** Wanneer u na de eerste sessie direct nieuwe boterhammen roostert, worden deze bij dezelfde stand donkerder dan bij de eerste sessie.

4. Druk de handgreep recht naar beneden totdat deze blijft zitten. Het indicatielampje van de knop Cancel gaat branden en het brood wordt geroosterd. Zodra het brood de ingestelde tijd is geroosterd, springt de handgreep automatisch naar boven en kunt u het geroosterde brood eruit halen. **OPMERKING:** De handgreep kan alleen worden vergrendeld wanneer het apparaat is aangesloten op een stopcontact.
5. Houd de kleur van het brood tijdens het roosteren in de gaten. Wanneer u tevreden bent, kunt u het roosteren op ieder gewenst moment stoppen door de knop »CANCEL« in te drukken.
6. Bevroren brood roosteren: Stel de bedieningsknop in op de gewenste kleur. Druk de handgreep recht naar beneden totdat deze vastzit en druk vervolgens op de knop »DEFROST«. Het indicatielampje van de knop »DEFROST« gaat branden. In deze modus wordt het brood geroosterd totdat het de gewenste kleur heeft bereikt.
7. Afgekoeld geroosterd brood opwarmen: Druk de handgreep recht naar beneden totdat deze vastzit en druk vervolgens op de knop »REHEAT«. Het indicatielampje van de knop »REHEAT« gaat branden. De opwarmmodus is niet instelbaar. Zodra de tijd voorbij is, springt de handgreep omhoog en is het brood opgewarmd.

LET OP

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen voordat u het broodrooster in gebruik neemt.
2. Druk onmiddellijk op de knop Cancel om het broodrooster uit te schakelen wanneer er rook uit het broodrooster komt.
3. Plaats geen voedingsmiddelen in het broodrooster met vloeibare ingrediënten, zoals boter.
4. Probeer brood dat vastzit in de broodsleuf er nooit uit te halen zonder eerst de stekker uit het stopcontact te halen. Let op dat

u het interne mechanisme of de verwarmingselementen niet beschadigt wanneer u brood eruit haalt.

5. De broodsleuven zijn alleen geschikt voor het roosteren van boterhammen met een normale dikte.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
2. Reinig de buitenkant met een droge doek nadat het broodrooster is afgekoeld. Gebruik nooit metaalpoets.
3. Trek de kruimellade aan de onderkant van het broodrooster eruit met behulp van de handgreep naar buiten en leeg deze. Wanneer het broodrooster regelmatig wordt gebruikt, moet de kruimellade ten minste één keer per week worden geleegd. Controleer of de kruimellade helemaal is gesloten voordat u het broodrooster opnieuw gebruikt.
4. Wikkel het netsnoer rond de onderkant van het broodrooster wanneer u het niet gebruikt of opbergt.



MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER

U kunt een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu!

■ Houd u aan de lokale regelgeving: lever niet-werkende elektronische apparatuur in bij het juiste inzamelpunt.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantietermijn zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw

aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantietermijn valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantievoorwaarden zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz

750W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1705579

Type BL-50001