

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

BLENDER TO GO



220-240V~ 50/60Hz
300W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705610
Type BL-13302

GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Bij het gebruik van elektrische apparatuur moeten onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen:

- 1.** Lees alle instructies.
- 2.** Controleer voorafgaand aan gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die staat vermeld op het etiket van het apparaat.
- 3.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- 4.** Plaats het apparaat niet op of naast

een hete gas- of elektrische oven of in een verwarmde oven.

5. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed werkt of op enige manier beschadigd is geraakt. Bied het apparaat aan bij de dichtstbijzijnde reparatieservice voor onderzoek, reparatie of aanpassing.

6. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

7. Raak de bewegende delen niet aan.

8. Wees voorzichtig, de rotorbladen zijn scherp.

9. Het gebruik van accessoires, waaronder het deksel, die niet worden aanbevolen of verkocht door de fabrikant kan brand, elektrische schokken of letsel veroorzaken.

10. Dit apparaat kan niet worden gebruikt voor het mengen van harde en droge substanties, omdat de rotorbladen anders stomp worden.

11. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is,

voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

12. Plaats de motor of het netsnoer niet in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.

13. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.

14. Plaats uw handen en bestek tijdens het mengen niet in de beker om risico op ernstig letsel bij mensen of schade aan de blender te voorkomen. Een schraper mag alleen worden gebruikt wanneer de blender niet in werking is.

15. Plaats de rotorbladen alleen op de voet wanneer de beker goed is gemonteerd.

16. Bedien de blender altijd met het deksel geplaatst.

17. WAARSCHUWING: *gebruik nooit hete vloeistoffen en zet het apparaat nooit aan zonder inhoud.*

18. Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact wanneer u deze onbeheerd achterlaat, uit elkaar haalt, in elkaar zet of reinigt.

19. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen.

20. Apparaten mogen alleen onder toezicht

of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

21. Laat kinderen dit apparaat niet als speelgoed gebruiken.

22. Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN VAN UW BLENDER



1. Deksel
2. Handgreep van het deksel
3. Mengbeker
4. Schenkuit
5. Open uiteinde
6. Rotorbladen
7. Motorvoet

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Controleer of de accessoires compleet zijn en of het apparaat niet is beschadigd. Schenk een klein beetje water in de blenderkan, meng dit een of twee keer volgens onderstaande stappen en schenk het water eruit om de blenderkan en het deksel grondig te reinigen.

WAARSCHUWING: de rotorbladen zijn scherp, wees voorzichtig.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

1. Plaats de motorvoet op een vlakke ondergrond. Controleer of de stekker uit het stopcontact is.
2. Plaats de blenderkan op een vlakke ondergrond met de opening naar boven. Vul de blenderkan met uw favoriete ingrediënten. Vul de blenderkan maximaal tot aan de 600ml-markering met ingrediënten.

OPMERKING: Dit apparaat kan worden gebruikt voor het mengen van ijsklontjes. Vul de blenderkan hiervoor met de gewenste hoeveelheid ijsklontjes.

OPMERKING: plaats de ingrediënten in deze volgorde in de blenderkan voor een optimaal resultaat: vloeistoffen, verse ingrediënten, bevroren fruit, yoghurt en ijs.

3. Schil fruit en groenten, haal de kern eruit en snij ze bij voorkeur in kleine stukjes van ongeveer 15 x 15 x 15 mm. Gebruik alleen fruit of groenten waarvan de zaden eetbaar zijn, zoals wortel, aardbei, ananas, citroen, druif of tomaat.

OPMERKING: gebruik nooit kokende vloeistoffen en zet het apparaat nooit aan zonder inhoud.

4. Monteer de rotorbladen in de opening van de blenderkan door ze rechtsonder te draaien.
5. Draai de blenderkan met daarin de rotorbladen weer om en plaats deze op de motorvoet. Zorg ervoor dat de pijlen op de motorvoet zijn uitgelijnd met de rotorbladen en draai de blenderkan rechtsonder om deze te vergrendelen.
6. Sluit de stekker aan op het stopcontact. Het apparaat treedt nu in werking.

OPMERKING: laat het apparaat niet langer dan 3 minuten achter elkaar aan staan.

7. Draai de blenderkan linksom om deze te verwijderen wanneer u klaar bent. Hierna stopt het apparaat. Haal de stekker uit het stopcontact.
8. Draai de blenderkan met één hand om en haal met de andere hand de rotorbladen eruit door deze linksom te draaien.
9. Plaats vervolgens het deksel op de blenderkan. Neem de blenderkan de hele dag met u mee om uw vochtpeil in balans te houden. Open de drinktuit op het deksel om snel en makkelijk op ieder gewenst moment te kunnen drinken.

OPMERKING: Nadat u uw mixdrank heeft opgedronken, kunt u de blenderkan ompoelen en de rest van de dag gebruiken voor water en andere koude dranken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Met behulp van de modus Automatische reiniging kunt u de blender en de

rotorbladen gemakkelijk, snel en veilig reinigen.

- Vul de blenderkan met zeepsop en meng dit enkele seconden door de stekker in het stopcontact te steken.
- Draai de blenderkan linksom om deze te verwijderen en spoel de blenderkan af onder stromend water. - Reinig de buitenkant van de motorvoet met een vochtige doek.

WAARSCHUWING: Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen. Dompel de motorvoet nooit onder in water om deze te reinigen.

Alle onderdelen, behalve de motorvoet, zijn vaatwasserbestendig. Alle onderdelen, behalve de motorvoet, kunnen ook met warm water en zeepsop worden gewassen.

- Droog alle onderdelen, plaats de rotorbladen terug in de opening van de blenderkan en plaats het geheel op de motorvoet. Klik het deksel op de andere kant van de blenderkan.

Haal de motorvoet nooit uit elkaar als er tijdens gebruik problemen optreden. Dit gedeelte bevat geen onderdelen die door de gebruiker mogen worden vervangen of gerepareerd. Neem voor onderzoek en reparatie uitsluitend contact op met een geautoriseerde reparatieservice.

TECHNISCHE GEGEVENS

Type nr.: BL-13302

Vermogen: 300W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz



MILIEUVRIENDELIJKE AFVOER

U kunt een bijdrage leveren aan de bescherming van het milieu!

Houd u aan de lokale regelgeving: lever niet-werkende elektronische apparatuur in bij het juiste inzamelpunt.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.

- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden

tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
300W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705610
Type BL-13302