

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705570
Type BL-10202

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Algemeen

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze om later te kunnen raadplegen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend in overeenstemming met deze instructies.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door een gekwalificeerde elektricien. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Elektriciteit en hitte

- Controleer of de netspanning overeenkomt

met de spanning die staat aangegeven op het etiket van het apparaat voordat u het apparaat in gebruik neemt.

- Sluit het apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat verplaatst of wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Trek het netsnoer aan de stekker uit het stopcontact, niet bij het snoer.
- Controleer het netsnoer van het apparaat regelmatig op schade. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer is beschadigd. Laat een beschadigd netsnoer vervangen door een gekwalificeerde reparatieservice.
- Bepaalde onderdelen van het apparaat kunnen heet worden. Raak deze onderdelen niet aan om te voorkomen dat u brandwonden oploopt.
- Dit apparaat heeft ruimte nodig zodat de warmte kan ontsnappen. Hiermee voorkomt u dat er brand ontstaat. Zorg ervoor dat zich rondom het apparaat voldoende ruimte bevindt, en dat het apparaat niet in contact komt met ontvlambaar materiaal. Dek het apparaat niet af.
- Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer

of de stekker niet in aanraking komen met hittebronnen, zoals een hete kookplaat of open vuur.

- Zorg ervoor dat het apparaat, het netsnoer of de stekker niet in aanraking komen met water.

Tijdens gebruik

- Gebruik het apparaat nooit buitenshuis.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond.
- Haal na gebruik en voordat u het apparaat reinigt altijd de stekker uit het stopcontact.
- Laat het netsnoer nooit over de rand van een gootsteen, aanrecht of tafel hangen.
- Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker alleen aan terwijl uw handen droog zijn.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Haal het apparaat niet uit het water, wanneer het hierin is gevallen. Haal de stekker direct uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet meer.
- Gebruik de waterketel uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet.

Gebruik de voet nooit voor andere doeleinden.

- Til de waterketel van de voet en vul deze met leidingwater. Vul de waterketel nooit verder dan de »**MAX**« markering.
- Schakel het apparaat niet in voordat u het heeft gevuld met water. Vul het apparaat uitsluitend met koud water.
- Zorg ervoor dat het deksel goed dicht zit wanneer het apparaat in gebruik is.
- Open het deksel nooit wanneer het water nog kookt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het koken of opwarmen van water. Vul de waterkoker nooit met andere vloeistoffen dan water!
- Vul de waterketel met ten minste 0,5 liter water.
- Laat het apparaat afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opbergt.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

WAARSCHUWING: *Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.*

WAARSCHUWING: *Voorkom morsen op de voet.*

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor professionele doeleinden.

ONDERDELEN



1. Schenkruit
2. Voet met stroomvoorziening
3. Deksel
4. Ontgrendelknop voor het deksel
5. Handgreep
6. Waterpeilindicator
7. Aan-uitknop met indicatielampje
8. Netsnoer met stekker

VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBRUIK

Breng 3 keer een ketel water aan de kook voordat u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt, om eventuele fabrieksresten te verwijderen. Gooi dit water daarna weg.

TIP: Gebruik azijn of een speciaal ontkalkingsmiddel wanneer u de waterkoker voor de eerste keer gebruikt.

GEBRUIK

1. Draai de schenkruit van u af.
2. Schuif de ontgrendelknop naar achteren om het deksel te openen (4).
3. Vul de waterketel met de gewenste hoeveelheid water (ten minste 0,5 liter en maximaal 1,7 liter). Vul de waterkoker nooit verder dan de »MAX« markering. Wanneer u dit wel doet, kan er opspattend water op de voet terecht komen.

LET OP! Mors geen water op de voet.

4. Laat de ontgrendelknop los om het deksel te sluiten.

5. Plaats de waterketel op de voet en sluit de stekker aan op het stopcontact. Druk de aan-uitschakelaar naar beneden. Het indicatielampje gaat branden.

6. De waterkoker is nu ingeschakeld en het water wordt verwarmd. Enkele seconden nadat het water heeft gekookt, schakelt de waterkoker automatisch uit. Het indicatielampje gaat vervolgens uit.

7. Til de waterketel met behulp van de handgreep van de voet en schenk het water in.

LET OP! Pas op dat u niet in aanraking komt met het hete water. Hierdoor kunt u ernstige brandwonden oplopen.

8. Schakel de waterkoker op ieder gewenst moment uit om het water alleen op te warmen zonder het te laten koken.

9. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u klaar bent met het gebruik van de waterkoker.

DROOGKOOKBEVEILIGING

De waterkoker is uitgerust met een droogkookbeveiliging. Deze beveiliging schakelt de waterkoker uit wanneer deze wordt gebruikt zonder of met te weinig water. Laat de waterkoker minimaal 10 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.
- Reinig de waterketel met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Plaats het apparaat nooit in een vaatwasser. Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen niet nat worden.
- Wanneer de binnenkant van de waterketel ernstig is verkleurd, kunt u deze het beste reinigen met een vochtige doek waarop een klein beetje soda is aangebracht. Spoel de waterketel na het reinigen grondig af.

LET OP!

- Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen (zoals messen of harde borstels) om het apparaat te reinigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.

ONTKALKEN

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt omdat kalkdeeltjes in het kraanwater in de loop van de tijd kunnen zorgen voor aanslag aan de binnenkant van het apparaat. Deze kalkaanslag kan een negatief effect hebben op het functioneren van de waterkoker. U kunt hiervoor een ontkalker gebruiken die in de winkels verkrijgbaar is. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker. U kunt het apparaat ook ontkalken met schoonmaakazijn. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

1. Giet 3 kopjes schoonmaakazijn in de waterkoker. Voeg vervolgens water toe totdat de hele bodem van het apparaat is gevuld. Laat het water met de azijn een nacht in de waterkoker staan.
2. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde goed uit. Vul de waterkoker met water en breng het water aan de kook. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde nogmaals goed uit. Herhaal deze procedure totdat u geen azijngeur meer ruikt. Mogelijke achtergebleven vlekken in de schenktuit kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomverbruik: 1850-2200W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs

dan ook zorgvuldig.

- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden

tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1705570
Type BL-10202