

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz  
**1850-2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705571  
Type BL-10301

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar deze gebruiksaanwijzing samen met het aankoopbewijs en, indien mogelijk, de doos met de interne verpakking.
- Dit apparaat is uitsluitend ontworpen voor eigen gebruik en voor de beoogde doeleinden.
- Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis (behalve wanneer het apparaat is ontworpen voor gebruik buitenshuis). Houd het apparaat buiten het bereik van hitte, direct zonlicht, vocht (dompel het nooit onder in vloeistof) en scherpe randen. Raak het apparaat niet aan terwijl uw handen vochtig of nat zijn. Haal de stekker direct uit het stopcontact wanneer het apparaat vochtig of nat wordt. Plaats het apparaat niet in water.
- Schakel het apparaat uit, haal altijd de stekker uit het stopcontact (trek aan de stekker en niet aan het snoer) en verwijder de aangesloten accessoires voordat u het

apparaat reinigt, opbergt of wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit apparaat hebben gekregen en de mogelijke gevaren begrijpen.
- Houd het apparaat en snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Houd strikt toezicht op kinderen om te voorkomen dat zij het apparaat als speelgoed gebruiken.
- Laat kinderen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
- Controleer het apparaat en het netsnoer regelmatig op schade. Gebruik het apparaat niet wanneer deze is beschadigd.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem hiervoor altijd contact op met een geautoriseerde reparateur. Laat een defecte kabel alleen vervangen door een kabel van hetzelfde type door de fabrikant, onze klantenservice of iemand die

daarvoor is gekwalificeerd.

- Gebruik alleen originele reserveonderdelen.
- Lees het hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsinstructies' goed door.

## **Belangrijke veiligheidsinstructies voor dit apparaat**

- Vul het apparaat uitsluitend met koud water.
- Het waterpeil moet zich tussen de »**MIN**« en »**MAX**« markeringen bevinden! Als de waterkoker gevuld is tot boven het maximumniveau, kan er kokend water uit spatten.
- **LET OP:** *Controleer of het apparaat is uitgeschakeld voordat u het van de voet verwijdert.*
- Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met de meegeleverde voet.
- Dompel het apparaat niet onder.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doeleinden.
- Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

- Controleer altijd of het deksel goed dicht zit.
- De voet en de buitenkant van het apparaat mogen niet nat worden.
- Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

**WAARSCHUWING:** *Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.*

**WAARSCHUWING:** *Voorkom morsen op de voet.*

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

**WAARSCHUWING:** *Verkeerd gebruik van dit apparaat kan letsel bij u of andere personen tot gevolg hebben. Het verwarmingselement kan na gebruik langere tijd heet blijven.*

## ONDERDELEN



1. Schenkuit
2. Voet
3. Waterpeilindicator
4. Deksel
5. Ontgrendelknop voor het deksel
6. Scherm
7. Indicatielampje

### EERSTE GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Lees deze bedieningsinstructies zorgvuldig door en bewaar ze op een veilige plek. Breng tweemaal water aan de kook voordat u deze waterkoker in gebruik neemt. Gebruik uitsluitend water zonder toevoegingen of ingrediënten.

### GEBRUIK

1. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.
2. Open het deksel met behulp van de ontgrendelknop. Wanneer u de ontgrendelknop ingedrukt houdt, opent het deksel gedeeltelijk. Wanneer u de ontgrendelknop loslaat, gaat het deksel volledig open. Vul de waterkoker met water. Het waterpeil kan worden gemeten met behulp van de waterpeilindicator op de waterketel.
3. Plaats de waterketel op de voet.

### Elektrische aansluitingen

4. Schakel de waterkoker in met behulp van de schakelaar aan de onderkant van de handgreep. Het indicatielampje gaat branden.
5. Nadat het water heeft gekookt, schakelt de waterkoker automatisch uit. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact. Houd het deksel gesloten

terwijl u het water inschenkt. Pas op dat u geen brandwonden oploopt!

### DROOGKOOKBEVEILIGING

De waterkoker is uitgerust met een droogkookbeveiliging. Deze beveiliging schakelt de waterkoker uit wanneer deze wordt gebruikt zonder of met te weinig water. Laat de waterkoker minimaal 10 minuten afkoelen voordat u deze opnieuw gebruikt.

### INSTRUCTIES OVER DE FUNCTIES

#### WATERKOOKMODUS

Wanneer de stroom is ingeschakeld, knippen het indicatielampje en de verlichting eenmaal tegelijkertijd en hoort u een zoemtoon.

1. Druk op de aan-uitknop (**LET OP:** u hoort direct een zoemtoon om aan te geven dat de 100°C-waterkookmodus actief is). De verlichting gaat branden en de waterkoker treedt in werking (**LET OP:** het indicatielampje brandt niet). U hoort tweemaal een zoemtoon wanneer het water een temperatuur van 100°C heeft bereikt, daarna schakelt de verlichting uit.
2. Druk op de keuzeknop. U kunt kiezen uit een temperatuur van 50, 70, 80 en 90°C. Druk na het selecteren van de gewenste temperatuur nogmaals op de aan-uitknop. De verlichting gaat aan en de waterkoker treedt in werking (**LET OP:** bij het selecteren van de temperatuur gaat het bijbehorende indicatielampje branden en hoort u iedere keer wanneer u op de knop drukt een zoemtoon). Wanneer het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt, schakelt de verlichting uit en hoort u tweemaal een zoemtoon.

**LET OP:** de stand-bymodus blijft één minuut actief, daarna schakelt de verlichting uit.

#### WARMHOUDMODUS

Wanneer de stroom is ingeschakeld, knippen het indicatielampje en de verlichting eenmaal tegelijkertijd en hoort u een zoemtoon.

Druk op de keuzeknop. U kunt kiezen uit een temperatuur van 50, 70, 80 en 90°C.

Druk na het selecteren van de gewenste temperatuur op de aan-uitknop en houd deze 2-3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje knippert en de verlichting gaat aan om aan te geven dat de warmhoudmodus actief is (**LET OP:** bij het selecteren van de temperatuur gaat het bijbehorende indicatielampje branden en hoort u iedere keer wanneer u op de knop drukt een zoemtoon). Wanneer het water de ingestelde temperatuur heeft bereikt, hoort u tweemaal een zoemtoon. Nadat de warmhoudmodus 30 minuten actief is geweest, gaan het indicatielampje en de verlichting tegelijkertijd uit.

**Het apparaat kan vanuit iedere modus worden uitgeschakeld met behulp van de aan-uitknop.**

#### REINIGING

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt!
- Reinig indien nodig de buitenkant van de waterkoker met een licht vochtige doek waar geen toevoegingen op zijn aangebracht.
- Reinig de waterketel met een vochtige doek. Dompel het apparaat nooit onder in water. Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen niet nat worden.

#### ONTKALKEN

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt omdat kalkdeeltjes in het kraanwater in de loop van de tijd kunnen zorgen voor aanslag aan de binnenkant van het apparaat. Deze kalkaanslag kan een negatief effect hebben op het functioneren van de waterkoker. U kunt hiervoor een ontkalker gebruiken die in de winkels verkrijgbaar is. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker. U kunt het apparaat ook ontkalken met schoonmaakazijn. Volg hiervoor de onderstaande instructies.

- 1 Giet 3 kopjes schoonmaakazijn in de waterkoker. Voeg vervolgens water toe totdat de hele bodem van het apparaat is gevuld. Laat het water met de azijn een nacht in de waterkoker staan.

- 2 Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde goed uit. Vul de waterkoker met water en breng het water aan de kook. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde nogmaals goed uit. Herhaal deze procedure totdat u geen azijngeur meer ruikt. Mogelijke achtergebleven vlekken in de schenkuit kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz  
Stroomverbruik: 1850-2200W  
Stand-byvermogen: < 0.5 W

#### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin

beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.









220-240V~ 50/60Hz  
**1850-2200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705571  
Type BL-10301