

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

TONDEUSE



220-240V~ 50/60Hz

12W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1740307
Type BL-23002

GEBRUIKSAANWIJZING

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

BELANGRIJK: *Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze om later te kunnen raadplegen.*

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de algemene veiligheidsinstructies worden opgevolgd, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn. Verkeerd gebruik kan leiden tot lichamelijk letsel of levensgevaar.

- Haal de stekker uit het stopcontact

voordat u het apparaat reinigt.

- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plek waar deze in een badkuip of gootsteen kan terechtkomen.
- Gebruik dit apparaat niet in bad of onder de douche.
- Zorg ervoor dat dit apparaat niet in water of een andere vloeistof terechtkomt.
- Pak een apparaat dat in het water is gevallen niet op. Haal in dat geval direct de stekker uit het stopcontact. Daarmee voorkomt u brandwonden, elektrocutie, brand of lichamelijk letsel.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de doeleinden die in deze handleiding staan beschreven. Gebruik uitsluitend de originele accessoires die zijn geleverd door de fabrikant.
- Laat dit apparaat nooit onbeheerd achter terwijl de stekker is aangesloten op een stopcontact.
- Bij het gebruik van apparaten door, bij of in de buurt van kinderen of verstandelijk gehandicapten is nauwlettend toezicht vereist.
- Gebruik dit apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of wanneer het apparaat niet goed werkt.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete

oppervlakken.

- Trek of draai niet aan het netsnoer en wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Steek of plaats geen voorwerpen in openingen van dit apparaat.
- Controleer voor gebruik of de snijbladen goed zijn uitgelijnd.
- Leg het apparaat niet neer wanneer het aan staat.
- Gebruik dit apparaat niet met een gebroken opzetkam of wanneer er tanden missen van de snijbladen. Dit kan leiden tot lichamelijk letsel.
- Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, een erkende onderhoudsvertegenwoordiger of een gekwalificeerde servicemonteur om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELEN



1. Stelhendel
2. Aan-uitknop
3. Snijsbladen

Accessoires

- 3 mm
- 6 mm
- 9 mm
- 12 mm
- Kam
- Schaar
- Borstel

UITLIJNEN VAN DE SNIJBLADEN

- Voor het verlaten van de fabriek is nauwkeurig gecontroleerd of de snijbladen van uw tondeuse zijn geolied en uitgelijnd.
- Lijn de snijbladen opnieuw uit wanneer deze eraf zijn geweest voor reiniging of onderhoud.
- Plaats de tanden van de beide snijbladen precies op elkaar om de snijbladen opnieuw uit te lijnen. (Plaats de tanden van het bovenblad ongeveer 1 tot 2 mm achter de tanden van het onderblad. Vergelijk de snijbladen van uw tondeuse met de afbeelding).
- Breng enkele druppels olie aan wanneer de snijbladen niet goed zijn uitgelijnd, zet de tondeuse even aan en weer uit en haal de stekker uit het stopcontact. Draai de schroeven een klein beetje los en pas de uitlijning aan. Draai de schroeven vast wanneer de snijbladen zijn uitgelijnd.

STELHENDEL

- Als u de tondeuse in uw rechterhand heeft, kunt u de stelhendel eenvoudig met uw duim bedienen.
- Met behulp van de stelhendel kunt u de snijlengte van uw tondeuse geleidelijk aanpassen zonder opzetkam.
- Beweeg de stelhendel omhoog om de snijbladen op een korte snijlengte in te stellen voor een kort kapsel. Beweeg de stelhendel omlaag om de snijlengte geleidelijk te verhogen.
- Wanneer de stelhendel helemaal omlaag staat, scheert de tondeuse op ongeveer dezelfde snijlengte als met opzetkam #1.
- Wanneer u de stelhendel gebruikt, scheert de tondeuse telkens onder een andere hoek en gaan de snijbladen langer mee.
- Met behulp van de stelhendel kunt u ook vastzittend haar eenvoudig verwijderen zonder de snijbladen te verwijderen.
- Beweeg de stelhendel een aantal keer snel op en neer terwijl de tondeuse aan staat. Verwijder op deze manier na iedere scheerbeurt of wanneer de tondeuse niet goed scheert het haar tussen de snijbladen. Als dit het probleem niet oplost, zijn de snijbladen bot en moeten deze worden vervangen.

INSTRUCTIES VOOR HAREN SCHEREN

Let op de volgende punten voordat u begint met haren scheren:

1. Controleer of de snijbladen zijn geolied en zet de tondeuse aan om de olie te verdelen, zodat de tondeuse soepel loopt. Verwijder overtollige olie. Doe dat na ieder gebruik. Draai het netsnoer tijdens gebruik af en toe weer terug.
2. Zorg ervoor dat het hoofd van degene die u scheert zich ongeveer op ooghoogte bevindt. Op die manier heeft u tijdens het knippen goed zicht en kunt het apparaat gemakkelijk bedienen.
3. Kam het haar altijd voordat u het gaat scheren om knopen eruit te halen en zodat het haar natuurlijk valt.
4. Plaats een handdoek om de nek

en schouders van degene die u wilt scheren.

TIPS

- Breng na een aantal scheerbeurten olie aan op de snijbladen om uw tondeuse in optimale conditie te houden.
- Gebruik geen haarloolie, vet, olie gemengd met kerosine of oplosmiddel. Wanneer oplosmiddel verdampst, blijft er alleen dikke olie achter waardoor de snijbladen langzamer kunnen gaan bewegen.
- Knip het haar rustig en beheerst. Verplaats de tondeuse in korte banen over het hoofd.
- Scheer een klein beetje haar per beweging af. U kunt later altijd meer haren afscheren.
- Kam het haar tussendoor regelmatig in het model dat u voor ogen heeft.
- U kunt deze tondeuse het beste gebruiken bij droog haar. Bij droge haren kunt u beter bepalen hoeveel haren u afscheert.

BEGINNEN MET SCHEREN

Haren scheren vergt enige oefening. Knip het haar de eerste paar keren daarom niet te kort totdat u gewend bent geraakt aan het gebruik van de tondeuse en de opzetkammen.

Opzetkammen

- Opzetkam #1: snijlengte van 3 mm (1/8 inch).
- Opzetkam #2: snijlengte van 6 mm (1/4 inch).
- Opzetkam #3: snijlengte van 9 mm (3/8 inch).
- Opzetkam #4: snijlengte van 12 mm (1/2 inch).

De bijbehorende snijlengte staat vermeld op de buitenkant van iedere opzetkam.

- Plaats de opzetkam met de tanden naar boven over de snijbladen en druk de opzetkam stevig aan om deze te bevestigen.
- Trek de opzetkam naar boven om deze van de tondeuse te halen.

- Laat de tondeuse het werk doen voor een gelijkmatig kapsel. Druk niet te hard met de tondeuse tegen het haar. Kam het haar tussendoor regelmatig om losse haren te verwijderen en het kapsel te controleren op ongelijkmatigheden.

Stap 1 - De nek

1. Plaats een opzetkam met een snijlengte van 3 mm of 6 mm.
2. Plaats de tondeuse met de snijrand naar boven onderin en in het midden van de nek.
3. Houd de tondeuse comfortabel vast met de snijrand naar boven en druk de tondeuse zachtjes tegen het hoofd. Beweeg de tondeuse rustig en gelijkmatig in korte banen naar boven en opzij door het haar.
4. Beweeg de tondeuse terwijl u scheert geleidelijk naar u toe. Scheer vanuit de onderkant van de nek omhoog tot boven de oren.

Stap 2 - Achterkant van het hoofd

Plaats een opzetkam met een lengte van 9 mm of 12 mm (#3 of #4) en scheer de achterkant van het hoofd.

Stap 3 - Zijkanten van het hoofd

Plaats een kortere opzetkam van 3 mm of 6 mm en trim de bakkebaarden (het haar direct voor de oren). Plaats vervolgens een langere opzetkam van 9 mm of 12 mm en scheer verder naar de bovenkant van het hoofd.

Stap 4 - Bovenkant van het hoofd

1. Plaats een opzetkam met een lengte van 9 mm of 12 mm en scheer de bovenkant van het hoofd tegen de haargroeirichting in. Beweeg de tondeuse daarbij afhankelijk van de haargroeirichting van voren naar achteren of van achteren naar voren.
2. Plaats een opzetkam met een lengte van 3 mm of 6 mm voor een kort kapsel.
3. Til het haar op met behulp van de meegeleverde kam om het haar bovenop het hoofd langer te laten. Kanteel de kam of houd het haar tussen de vingers vast en scheer het haar op

de gewenste lengte. Werk daarbij altijd van achteren naar voren. Laat steeds iets minder ruimte tussen het hoofd en de kam of uw vingers om het haar geleidelijk korter te scheren. Kam het haar om losse haren te verwijderen en het kapsel te controleren op ongelijkmatigheden.

Stap 5 - De afwerking

1. Verwijder de opzetkam en trim het haar rond de nek en de oren met behulp van de stelhendel.
2. Draai de tondeuse andersom om de bakkebaarden mooi recht bij te werken.
3. Plaats de tondeuse onder een rechte hoek tegen het hoofd, druk de snijbladen zachtjes tegen de hoofdhuid en beweeg de tondeuse omlaag. Op deze manier scheert u net zo recht en glad als met een scheermes.

Gemillimeterd kapsel, flat top en kort kapsel

1. Plaats de langste opzetkam (12 mm) en scheer vanaf de achterkant van de nek naar de kruin. Zet de opzetkam plat tegen het hoofd en beweeg de tondeuse langzaam door het haar.
2. Scheer op dezelfde manier vanaf de nek naar boven, zoals weergegeven. Scheer het haar vanaf het voorhoofd naar de kruin tegen de haargroei-richting in op dezelfde lengte als de zijkanen,
3. Scheer het haar op de bovenkant van het hoofd langs een platte kam in plaats van met een opzetkam om het kapsel een 'flat top-look' te geven.
4. Gebruik steeds kortere opzetkammen om het haar in de richting van de nek op de gewenste lengte te scheren. Kam het haar, controleer het kapsel op ongelijkmatigheden en of de bakkebaarden en nekharen netjes zijn bijgewerkt.

REINIGEN & ONDERHOUD

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik geen puntige voorwerpen bij het schoonmaken.

- Gebruik geen chemische of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik een schoonmaakborsteltje voor het verwijderen van haartjes.
- Reinig de losse opzetstukken met een vochtige doek

TECHNISCHE GEGEVENS

Type nr.: BL-23002

Vermogen: 12W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet

■ samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.

- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding. **Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.**
Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
 Blokker B.V. Klantenservice
 Telefoonnummer: 088-9494800
 WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

-
-

220-240V~ 50/60Hz
12W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1740307
Type BL-23002