

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### CITRUSPERS



220-240V~ 50/60Hz  
**100W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705680  
Type BL-60002

# GEBRUIKSAANWIJZING

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

## Algemeen

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke

ondergrond worden geplaatst.

- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

- Buiten het bereik van kinderen houden indien er geen toezicht is.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen benadert.
- Koppel het apparaat ten allen tijde los als er geen toezicht is en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen.
- Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Perskegel
2. Transparante deksel
3. Sapcontainer
4. Hoofdeenheid

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Voordat u het apparaat gebruikt, wast u alle onderdelen die in contact komen met voedsel af met een normaal afwasmiddel: deksel, kegel, filter, uitloop en sapreservoir. Droog deze grondig.

## ACCESSOIRES

### Perskegel

De perskegel is voor grote citrusvruchten, bijvoorbeeld sinaasappels en citroenen. Druk licht op de uiteinden van de eenheid om de kegels te scheiden zoals aangegeven door de pijlen en verwijder tegelijkertijd de kleine kegel.

### Uitloop van het sapreservoir

De sapcontainer heeft een uitloop die omhoog of omlaag kan worden bewogen. Als de uitloop tijdens het gebruik van het apparaat in de positie omhoog staat, blijft het sap in de container. Als de uitloop in de positie omlaag staat, komt het sap direct terecht in een glas of houder die onder de uitloop is geplaatst. Om de stand van de uitloop te veranderen, beweegt u de uitloop met lichte druk naar boven of beneden.

**OPMERKING:** Na gebruik moet de uitloop altijd in de opwaartse stand staan.

## EERSTE GEBRUIK

- Plaats het apparaat op een horizontaal en stabiel oppervlak uit de buurt van warmtebronnen.
- Monteer het apparaat volgens de hierna aangegeven procedure.
- Selecteer de kegel afgestemd op de grootte van de citrusvruchten en verplaats de uitloop van de container aan de hand van de gewenste positie: omhoog of omlaag (raadpleeg het gedeelte over "Accessoires en containeruitloop")
- Wikkel het netsnoer volledig af en sluit de stekker aan op een stopcontact.
- Snijd de citrusvruchten in twee delen en druk elke helft lichtjes op de perskegel. De citruspers begint te draaien. Haal gewoon de druk van de kegel om de citruspers te stoppen.

## TIPS EN SUGGESTIES

Om zoveel mogelijk sap uit de vrucht te halen, drukt u de citrusvrucht meerdere keren op de kegel in plaats van deze voortdurend ingedrukt te houden.

### OPGELET!

- *Te veel druk op de kegel kan ervoor zorgen dat de motor blokkeert.*
- *Laat de citruspers niet langer dan twee minuten achter elkaar werken.*
- *Wacht vijf minuten tussen elk gebruik om de motor te laten afkoelen*
- *Laat het netsnoer niet van het werkblad hangen.*
- *Steek geen scherp bestek of voorwerpen in terwijl de kegel in beweging is.*
- *Trek na gebruik de stekker uit het stopcontact en plaats de tuit in opwaartse positie.*

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact alvorens een handeling uit te voeren.
- Demonteer de sapcentrifuge en was alle onderdelen -behalve de motorbasis- met water en afwasmiddel. De motorbasis mag alleen worden schoongemaakt met een licht vochtige doek.
- Plaats de onderdelen nooit in een

vaatwasser.

- Dompel het basisgedeelte niet onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik geen schurende of chemische reinigingsmiddelen.

## MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht

of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz  
**100W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705680  
Type BL-60002