

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### CONTACTGRILL



220-240V ~ 50/60Hz  
**1200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705671  
Type BL-12002

# GEBRUIKSAANWIJZING


Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

## **Veiligheid**

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.

- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te

voorkomen.

- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog zijn wanneer het apparaat in gebruik is.
- Het apparaat is niet bedoeld om bediend te worden met behulp van een externe timer of een afzonderlijk afstandbedieningssysteem.
-  **LET OP:** *Het oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.*

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

## ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Linkerarm
2. Handvat
3. Rechterarm
4. Bovenste anti-aanbakplaat
5. Vergrendelhaak
6. Knop 180° hoek
7. Onderste anti-aanbakplaat
8. Bodem behuizing
9. Power en ready indicatie lampje
10. Vet afvoer systeem



## VOORAFGAAND AAN HET EERSTE GEBUIK

- Verwijder alle verpakkingen
- Reinig de bakplaten door die met een spons of een doek af te vegen die in warm water is bevochtigd.
- **DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER EN LAAT WATER NIET DIRECT OP DE BAKOPPERVLAKKEN LOPEN.**
- Droog af met een doek of keukenrol.
- Voor de beste resultaten moet u de bakplaten insmeren met een beetje bakolie of bakspray.
- **LET OP:** Wanneer u uw grill toaster voor de eerste keer verwarmt, kan deze een lichte rook of geur afgeven. Dit is normaal bij veel verwarmingstoestellen. Dit is niet van invloed op de veiligheid

van het apparaat.

## GEBUIK

- Sluit de grill toaster en steek deze in het stopcontact. U zult de rode aan/uit-lampjes zien die aangeven dat de grill toaster stroom ontvangt. Tegelijkertijd ziet u dat het ready-lampje gaat branden, wat aangeeft dat de grill toaster is begonnen met voorverwarmen.
- Het duurt ongeveer 3 - 5 minuten om de bakt temperatuur te bereiken, het ready-lampje gaat uit.
- Open de grill toaster, plaats sandwich, vlees of ander voedsel op de onderste bakplaat.
- Sluit de grill toaster. Het ready-lampje zal weer aangaan.
- Bak ongeveer 3 tot 8 minuten, het ready-lampje dooft weer of tot het voedsel goudbruin is, pas de tijd aan uw persoonlijke smaak aan.
- Wanneer het voedsel gereed is, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Verwijder het voedsel met behulp van een plastic spatel. Gebruik nooit een metalen tang of mes, omdat deze de anti-aanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen.
- Als u klaar bent met de bereiding, trekt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat open om af te koelen.

## VOEDSEL BEREIDEN

### Gebruik als contactgrill

- Bereid hamburgers, vlees zonder boten en dun gesneden vlees of ander voedsel volgens de aanwijzingen en plaats het op de onderste bakplaat.
- Sluit de bovenste bakplaat met een zwevend scharnier dat is ontworpen om het voedsel gelijkmatig naar beneden te drukken. De bovenste plaat moet volledig worden neergelaten om grillstrepen in het geselecteerde voedsel te verkrijgen.
- Wanneer het voedsel gereed is, gebruikt u het handvat om het deksel te openen. Verwijder het voedsel met behulp van een plastic spatel. Gebruik nooit een

metalen tang of mes, omdat deze de anti-aanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen.

- Gebruik de Grill Toaster als contactgrill om hamburgers, stukken vlees zonder botten en dun gesneden vlees en groenten te bereiden.
- Gebruik de Grill Toaster als contactgrill, als u iets in korte tijd wilt bereiden of als u op zoek bent naar een gezonde manier van grillen. Wanneer u op de contactgrill bakt, is het voedsel snel klaar, omdat u de beide zijden ervan tegelijkertijd grilt. De ribben op de grillplaten in combinatie met de vetuitloop in de hoek van de plaat laten het vet uit het vlees druipen en van de platen aflopen.

### **Gebruik als open grill**

- Plaats de grill toaster op de plek waar u wilt bakken. Het oppervlak moet vlak en schoon zijn. De grill toaster kan in een vlakke positie worden geplaatst.
- Bovenplaat/deksel is waterpas met onderste plaat/basis. De bovenste en onderste platen kunnen tegen elkaar worden geplaatst om een groot bakoppervlak te creëren. Zet de grill toaster in deze positie en lokaliseer de hendel voor het losmaken van het scharnier op de rechterarm.
- Houd uw linkerhand op het handvat en gebruik uw rechterhand om de hendel naar u toe te halen. Duw de hendel terug totdat het deksel plat op het oppervlak rust. Het apparaat blijft in deze positie totdat u de hendel en klep optilt om deze terug te zetten in de gesloten positie.
- Gebruik de grill toaster als een open grill om hamburgers, biefstuk en gevogelte te bereiden (we raden af kip met been te bakken, omdat deze niet gelijkmatig kan worden bereid op een open grill), vis en groenten.
- Bakken op de open grill is de meest veelzijdige methode om de grill toaster te gebruiken. In de open stand heeft u het dubbele oppervlak om te grillen.
- U hebt de mogelijkheid om verschillende soorten voedsel op aparte platen

te bereiden om hun smaken niet te vermengen, of om grote hoeveelheden van hetzelfde soort voedsel te bereiden. De open positie biedt ook ruimte aan verschillende stukken vlees van verschillende dikte, zodat u elk stuk naar eigen wens kunt bereiden.

### **REINIGING EN ONDERHOUD**

- Ontkoppel altijd de grill toaster en laat deze afkoelen voordat u hem schoonmaakt. Het apparaat is gemakkelijker te reinigen als het iets warm is. Het is niet nodig om de grill toaster te demonteren voor reiniging. Dompel de grill toaster niet onder in water en plaats deze niet in een vaatwasser.
- Veeg de bakplaten zacht af om voedselresten te verwijderen. Voor aangebakken voedselresten knijpt u een beetje warm water vermengd met reinigingsmiddel over de voedselresten en reinigt u de platen vervolgens met een niet schurend plastic schuurponsje of legt u nat keukenpapier op de grill om de voedselrestanten te bevochtigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen die de anti-aanbaklaag kunnen bekrassen of beschadigen.
- Gebruik geen metalen keukengerie om uw voedsel te verwijderen, ze kunnen de anti-aanbaklaag beschadigen.
- Veeg de buitenkant van de grill toaster alleen met een vochtige doek af. Reinig de buitenkant niet met een schuurponsje of staalwol, omdat dit de coating zal beschadigen. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Niet in de vaatwasser plaatsen.
- De lekbak na elk gebruik verwijderen, leegmaken en afwassen in warm sop. Vermijd het gebruik van schuurspoonsjes of agressieve schoonmaakmiddelen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen. Afspoelen en grondig afdrogen met een schone, zachte doek en vervangen.

## OPSLAG

- Ontkoppel altijd de grill toaster voor opbergen.
- Zorg er altijd voor dat de grill toaster koel en droog is voordat u hem opbergt.

## MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50/60Hz  
Stroomverbruik: 1200W

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van Uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik,

verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde spanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

## Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

## Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V ~ 50/60Hz  
**1200W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705671  
Type BL-12002