

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

HAPJESPAN



220-240V~ 50-60Hz
1500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1708018
Type BL-75003

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.

Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!

Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de

klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

06. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

07. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

08. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

09. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

10. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

11. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, dan mag het maximaal

toelaatbaar vermogen van het verlengsnoer niet overschreden worden door het aangegeven vermogen van het apparaat.

12. WAARSCHUWING! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water. Gebruik alleen een vochtige doek om het apparaat schoon te maken.

13. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat u te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen.

14. Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

15. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

16. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor

de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

17. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

18. LET OP: Het oppervlak onder het apparaat kan bij gebruik heet worden.

19. Plaats het apparaat stabiel met de handvatten op gelijke hoogte om morsen van hete vloeistoffen te voorkomen.

20. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

21. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het veilig gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

22. Let goed op dat kinderen het apparaat

niet als speelgoed gebruiken.

23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

24. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

25. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 8 jaar. Gebruik door kinderen boven de 8 jaar, mag uitsluitend onder permanent toezicht van een volwassene. Gebruik door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis mag uitsluitend onder begeleiding of na het ontvangen van instructies over veilig gebruik van het apparaat en de risico's die gebruik kunnen inhouden. Houdt apparaat en snoer buiten bereik van kinderen. Reiniging en onderhoud dienen uitsluitend door volwassenen te worden verricht.

26. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt. Trek het snoer uit het apparaat voordat het wordt schoongemaakt. Zorgt dat het gedeelte waar de stekker inpast droog is voordat u het apparaat weer gebruikt.

28. Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.

29. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De hapjespan is voorzien van een antiaanbaklaag, daarom:

- Gebruik nooit scherpe of metalen voorwerpen.
- Gebruik nooit een scherp mes om

etenswaren in de pan te snijden.

- Plaats de automatische thermostaat niet op de hapjespan.
- Raak de hapjespan zelf nooit aan wanneer deze in gebruik is, alleen de handvatten.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurborstels of staalwol om het oppervlak van de hapjespan schoon te maken. Dit kan het oppervlak beschadigen.
- Na gebruik moet de hapjespan worden schoongemaakt met een vochtige doek. Achtergebleven etensresten en vet kunnen brand veroorzaken.

Voorkom het risico op een elektrische schok, brand of een defect aan het apparaat.

- Zorg voor minimaal 15 cm ruimte tussen de hapjespan en de muur of andere objecten.

DE AUTOMATISCHE THERMOSTAAT

- De thermostaat is een zeer kwetsbaar onderdeel, dus ga hier voorzichtig mee om; voorkom vallen of schokken.
- Gebruik alleen de bijgeleverde automatische thermostaat.
- Sluit de thermostaat op de juiste manier aan op de hapjespan. Koppel

de automatische thermostaat niet los van het apparaat via het snoer, maar gebruik hiervoor de aansluitstekker van de thermostaat.

- Gebruik de automatische thermostaat niet wanneer deze is beschadigd; laat deze repareren door een daartoe gekwalificeerd monteur.
- Zorg ervoor dat de automatische thermostaat staat ingesteld op "OFF" en dat de stekker niet in het stopcontact zit voordat de thermostaat wordt aangesloten op of losgekoppeld van de hapjespan.

ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Hapjespan
2. Handvatten
3. Afneembaar snoer
4. Instelbare thermostaat
5. Glazen deksel

AUTOMATISCHE THERMOSTAAT

De temperatuur wordt vastgehouden op de ingestelde temperatuur. Het lampje gaat uit als de juiste temperatuur is bereikt en gaat aan als het apparaat onder de gewenste temperatuur raakt en weer moet opwarmen.

INSTALLEREN

Maak voor het eerste gebruik de hapjespan en het deksel grondig schoon.

BEDIENING

1. Draai de knop voor de temperatuur naar "OFF" en sluit de automatische thermostaat aan op het apparaat.
2. Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.
3. Stel de gewenste temperatuur in, dit is afhankelijk van het te bereiden gerecht. Het indicatielampje gaat branden en geeft hiermee aan dat de pan wordt verwarmd.

ETEN BEREIDEN

1. De pan heeft 5-10 minuten nodig om de ingestelde temperatuur te bereiken. Als het indicatielampje uit gaat, is de ingestelde temperatuur bereikt en is het apparaat klaar voor gebruik.
2. Wanneer het gerecht klaar is, kan dit worden warm gehouden door de knop voor de temperatuur in te stellen op "WARMKEEP", de warmhoudfunctie van

het apparaat.

OPMERKINGEN

- Het is normaal dat het indicatielampje tijdens het bereidingsproces aan en uit gaat. Dat komt omdat de automatische thermostaat in werking is.
- Het is normaal dat het apparaat tijdens het bereidingsproces wat geluid maakt. Dit komt door het verwarmingselement.

WAARSCHUWING: Steek uw hand niet onder de reflector en plaats geen brandbare materialen boven op de hapjespan.

NA GEBRUIK

1. Draai de knop voor de temperatuur na gebruik naar "OFF".
2. Haal de stekker uit het stopcontact en koppel vervolgens de automatische thermostaat los van de hapjespan.
LET OP: Laat de hapjespan eerst volledig afkoelen voordat de thermostaat wordt losgekoppeld van het apparaat. De thermostaat wordt erg heet tijdens het gebruik.
3. De thermostaat moet eerst volledig zijn afgekoeld voordat deze kan worden schoongemaakt met een droge, zachte doek.

REINIGEN

Maak de hapjespan na gebruik als volgt schoon:

Hapjespan

- Maak de hapjespan na gebruik, wanneer deze nog warm is (niet heet), schoon met een vochtige doek of zacht keukenpapier. Doe een klein beetje water in de pan en zet deze aan wanneer aangekoekte etensresten moeilijk te verwijderen zijn. De pan warmt op en de etensresten kunnen makkelijker weggehaald worden.
1. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurborstels of staalwol. Dit kan de hapjespan beschadigen.
 2. Zet de hapjespan niet in water wanneer deze nog heet is.

Achtergebleven vuil

Dek na het afkoelen de behuizing van het apparaat met de hand af om te voorkomen dat er water in komt. Maak de hapjespan schoon met een zachte spons en wat afwasmiddel.

1. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schuurborstels of staalwol. Dit kan de hapjespan beschadigen.
2. Zet de hapjespan niet in water wanneer deze nog heet is.

Deksel

Maak schoon met een zachte spons en een beetje afwasmiddel.

1. Gebruik geen thinner, benzeen, schoonmaakmiddelen of vochtige schoonmaakdoekjes. Dit beschadigt het oppervlak.

Automatische thermostaat

Maak schoon met zacht keukenpapier of een droge, zachte doek.

1. Maak de kwetsbare onderdelen van de thermostaat niet schoon. Dit kan leiden tot een elektrische schok of er kan brand ontstaan.

Droog de hapjespan na het schoonmaken goed af met een zachte doek.

Vet de pan na het afdrogen in met een dun laagje olie.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 1500W


Netspanning: 220-240V~ 50-60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent

 dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamel punten of bij de winkel

waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie

geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50-60Hz
1500W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1708018
Type BL-75003