

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

WATERKOKER



220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1708047
Type BL-10112

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.

Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt. Wanneer de veiligheidsmaatregelen die hierin staan worden nageleefd, vermindert het risico op brand, elektrische schokken en letsel.

Bewaar deze handleiding samen met het aankoopbewijs en de verpakking op een veilige plek. Draag deze instructies over aan de volgende eigenaar van dit apparaat, indien van toepassing. Volg bij het gebruik van elektrische apparatuur altijd de algemene maatregelen voor veiligheid en ongevalpreventie op, waaronder de volgende:

Elektrische veiligheid en hanteren van het netsnoer

01. Controleer of uw netspanning en stroomfrequentie overeenkomen met de spanning en frequentie die staan vermeld op het etiket van het apparaat, en of uw stopcontact goed is geaard. Neem contact op met de klantenservice en neem de waterkoker niet in gebruik wanneer dat niet het geval is.

- 02.** Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrechtblad hangen of een warmtebron aanraken.
- 03.** Plaats dit apparaat niet op of bij een heet fornuis of in een verwarmde oven.
- 04.** Gebruik het apparaat niet wanneer het leeg is. Dit voorkomt dat de verwarmingselementen beschadigd raken.
- 05.** Plaats de waterkoker op een stabiele en vlakke ondergrond en buiten bereik van kinderen. Dit voorkomt dat de waterkoker kan kantelen en schade of verwondingen veroorzaakt.
- 06.** Dompel het netsnoer, de stekker of de waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te voorkomen.
- 07.** Vermijd contact met de stoom uit de schenktuit wanneer het water kookt of net heeft gekookt.
- 08.** Let er altijd op dat het kokende water langzaam en voorzichtig wordt uitgeschonken zonder de waterkoker te snel te kantelen.
- 09.** Wees voorzichtig met het bijvullen van de waterkoker wanneer deze heet is.

10. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.

11. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

12. Raak hete oppervlakken niet aan. Gebruik het handvat of de knop.

13. De bijgeleverde voet mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

14. Een apparaat dat heet water bevat, moet uiterst voorzichtig worden gehanteerd.

15. Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kunnen resulteren in brand, elektrische schokken of verwondingen.

16. Haal de stekker van de waterkoker uit

het stopcontact wanneer deze niet wordt gebruikt of wordt schoongemaakt. Laat de waterkoker afkoelen voordat er onderdelen worden vervangen en voordat deze wordt schoongemaakt.

17. Het verwarmingselement kan na gebruik langere tijd heet blijven.

18. Schakel de waterkoker uit voordat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

19. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

20. Gebruik de waterkoker alleen voor het beoogde doeleinde.

21. De waterkoker kan alleen worden gebruikt met de bijgeleverde voet.

22. Verkeerd en onjuist gebruik kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken.

23. WAARSCHUWING! Als er te veel water in de waterkoker zit, bestaat het risico dat er kokend water naar buiten spat.

24. WAARSCHUWING: Open het deksel niet als het water kookt. Er bestaat een risico op brandwonden wanneer het deksel tijdens het

kookproces wordt geopend.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in boerderijhuizen
- voor gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in een B&B

26. LET OP: Controleer of de waterkoker is uitgeschakeld voordat u deze van de voet verwijdert.

27. Bewaar deze handleiding

Voorafgaand aan het eerste gebruik

- Haal het apparaat uit de verpakking, maar bewaar alle verpakkingsmaterialen totdat u heeft gecontroleerd of uw nieuwe waterkoker onbeschadigd is en goed functioneert. Plastic verpakkingen leveren verstikkingsgevaar voor baby's en jonge kinderen. Houd alle verpakkingsmaterialen daarom buiten hun bereik.
- Rol het netsnoer geheel uit en controleer het op schade. Gebruik het apparaat niet wanneer het apparaat of het netsnoer is

beschadigd of niet goed werkt. Neem in geval van schade contact op met iemand die is geautoriseerd voor onderzoek, reparatie of retournering van het beschadigde product.

- Lees deze handleiding om te leren hoe de waterkoker werkt. Lees vooral de veiligheidsinstructies op de vorige pagina's goed door.
- Controleer of het apparaat niet is aangesloten op de netvoeding.
- Til de waterketel omhoog van de voet, open het deksel, vul de waterketel met koud water en breng dit aan de kook. Gooi het water daarna weg. Op deze manier worden alle oliën, stofresten en andere fabrieks- en transportresten verwijderd. Herhaal deze procedure ten minste twee keer voordat u gekookt water uit de waterkoker drinkt.

WAARSCHUWING: Verwijder het deksel niet terwijl het water kookt.

ONDERDELEN VAN DE WATERKOKER



1. Schenkruit
2. Voet
3. Deksel
4. Dekselontgrendelknop
5. Handvat
6. Aan/uit-schakelaar met controlelampje
7. Waterniveau-indicatie

GEBRUIK VAN DE WATERKOKER

1. Plaats de waterkoker op een vlakke, stabiele ondergrond.
2. Haal voor het vullen eerst de waterkoker van de voet en druk op de dekselontgrendelknop om het deksel te openen. Vul het apparaat met water tot het gewenste niveau en sluit vervolgens het deksel. De hoeveelheid water moet zich tussen "Min" en "Max" bevinden. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer er onvoldoende water in zit.

WAARSCHUWING! Vul de waterkoker nooit boven het aangegeven maximumniveau, "Max". Als er te veel water in het apparaat zit, bestaat het risico dat er kokend water uit de schenkruit naar buiten spat. Zorg ervoor dat het deksel goed dichtzit voordat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

3. Zet de waterkoker op de voet.
4. Steek de stekker in het stopcontact. Druk de aan/uit-schakelaar naar beneden, het controlelampje gaat branden en de waterkoker start met verwarmen. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt. De aan/

uit-schakelaar kan na 30 seconden wachten opnieuw naar beneden worden gedrukt om het water nogmaals te laten koken. Het verwarmingsproces kan direct worden onderbroken door de aan/uit-schakelaar omhoog te duwen of door de waterketel van de voet te tillen.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de aan/uit-schakelaar niet wordt geblokkeerd en dat het deksel stevig dichtzit. De waterkoker schakelt niet uit als de knop wordt geblokkeerd of als het deksel open is.

5. Neem de waterkoker van de voet en schenk deze leeg.

WAARSCHUWING! Wees voorzichtig met het uitschenken van water uit de waterkoker. Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken. Open het deksel niet als het water in de waterkoker heet is.

6. Het kookproces zal niet worden hervat als de aan/uit-schakelaar niet nogmaals naar beneden is gedrukt. Als de waterkoker niet wordt gebruikt, mag deze op de voet blijven staan.

DROOGKOOKBEVEILIGING

De droogkookbeveiliging zorgt ervoor dat de waterkoker automatisch wordt uitgeschakeld wanneer deze per ongeluk wordt ingeschakeld zonder dat er (voldoende) water in zit. Wanneer dit gebeurt: laat de waterkoker afkoelen en vul deze daarna opnieuw met koud water.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Reinig indien nodig de buitenkant van de waterkoker met een licht vochtige doek waar geen toevoegingen op zijn aangebracht. Dompel het apparaat nooit onder in water. Plaats het apparaat nooit in een vaatwasser. Zorg ervoor dat de elektrische aansluitingen niet nat worden.
- Maak het kalkfilter regelmatig schoon.

Haal voor een beter resultaat het kalkfilter uit de waterkoker en plaats het na het schoonmaken weer terug.

ONTKALKEN

De waterkoker moet regelmatig worden ontkalkt omdat kalkdeeltjes in het kraanwater in de loop van de tijd kunnen zorgen voor aanslag aan de binnenkant van het apparaat. Deze kalkaanslag kan een negatief effect hebben op het functioneren van de waterkoker. U kunt hiervoor een ontkalker gebruiken die in de winkels verkrijgbaar is. Volg in dat geval de instructies op de verpakking van de ontkalker. U kunt het apparaat ook ontkalken met schoonmaakazijn. Volg hiervoor de onderstaande instructies.


- 1 Giet 3 kopjes schoonmaakazijn in de waterkoker. Voeg vervolgens water toe totdat de hele bodem van het apparaat is gevuld. Laat het water met de azijn een nacht in de waterkoker staan.
- 2 Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde goed uit. Vul de waterkoker met water en breng het water aan de kook. Schenk de waterkoker leeg en spoel de binnenzijde nogmaals goed uit. Herhaal deze procedure totdat u geen azijneur meer ruikt. Mogelijke achtergebleven vlekken in de schenktuit kunnen worden schoongemaakt met een vochtige doek.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 1850-2200W

Netspanning: 220-240V- 50/60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING

 Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte

apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften

en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
1850-2200W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 1708047
Type BL-10112