

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

BROODROOSTER



220-240V~ 50/60Hz
780-930W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1708048
Type BL-50003

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen.

Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

01. Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door. Dit voorkomt dat het apparaat beschadigd raakt als gevolg van onjuist gebruik. Lees vooral de veiligheidsinformatie goed door. Wanneer het apparaat aan iemand anders wordt doorgegeven, geef dan ook deze handleiding mee.

02. Verkeerd en onjuist gebruik kan het apparaat beschadigen en letsel veroorzaken.

03. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade die het gevolg is van onjuist of verkeerd gebruik van het apparaat.

04. Controleer voor gebruik of de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het apparaat wordt vermeld.

05. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact wanneer het apparaat per ongeluk in het water valt. Laat het apparaat nakijken door een gekwalificeerde servicemonteur voordat het

weer wordt gebruikt. **Niet naleven van deze veiligheidsinformatie kan leiden tot een elektrische schok!**

06. Maak de behuizing nooit zelf open.

07. Plaats geen objecten op of in de behuizing.

08. Gebruik het apparaat niet met natte handen, op een vochtige vloer of wanneer het apparaat zelf nat is.

09. Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.

10. Controleer het netsnoer regelmatig op eventuele beschadigingen. Als het netsnoer of de stekker is beschadigd, moeten deze worden vervangen door de fabrikant of een gekwalificeerde servicemonteur om risico's uit te sluiten.

11. Gebruik het apparaat niet wanneer het is gevallen, of op andere wijze is beschadigd of wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd. Breng het apparaat voor onderzoek of reparatie naar een servicecentrum voor elektrische apparaten.

12. Repareer het apparaat nooit zelf. **Dit kan leiden tot een elektrische schok.**

13. Laat het netsnoer niet over een scherpe rand hangen en houd het uit de buurt van

hete objecten en open vuur. Haal de stekker nooit via het netsnoer uit het stopcontact, doe dat via de stekker zelf.

14. Zorg ervoor dat niemand per ongeluk aan het netsnoer of verlengsnoer kan trekken of erover kan struikelen.

15. Zorg er bij het gebruik van een verlengsnoer voor dat het vermogen van dit verlengsnoer net zo groot is als het vermogen van het apparaat. Anders bestaat de kans dat het verlengsnoer of het stopcontact oververhit raakt.

16. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik of voor gebruik buitenshuis.

17. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is ingeschakeld.

18. Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Zij kunnen de gevaren van een onjuist gebruik van een elektrisch apparaat niet inschatten.

19. Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt of wordt schoongemaakt.

20. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant

of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

21. Gevaar! Zolang de stekker van het apparaat in het stopcontact zit, staat het apparaat onder spanning.

22. Schakel eerst het apparaat uit voordat de stekker uit het stopcontact wordt gehaald.

23. Pak het apparaat nooit aan het netsnoer op.

24. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht. Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen die jonger zijn dan 8 jaar oud.

25. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige

toepassingen, zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen
- in boerderijhuizen
- door gasten in hotels, motels en andere woonomgevingen
- in een B&B-achtige omgeving

26. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter! Schakel het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt, ook al is het maar voor heel even.

27. Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere bediening op afstand.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- **Let op: Risico op brandwonden!** Brood kan verbranden. Gebruik daarom de broodrooster niet in de buurt van/onder gordijnen of ander brandbare materialen.
- Doe geen keukengerei in de roostersleuf (7). En ook geen brood dat is gewikkeld in aluminium- of vershoudfolie. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de broodlift volledig omhoog staat voordat de stekker uit het

stopcontact wordt gehaald.

- **Brandgevaar:** Sommige onderdelen van de broodrooster worden erg heet tijdens het gebruik. Raak alleen de knoppen of handvatten aan.
- Laat het apparaat eerst volledig afkoelen voordat er onderdelen worden verwijderd of gemonteerd.
- Haal geen broodkruimels uit het apparaat wanneer deze is ingeschakeld.
- Gebruik alleen accessoires die zijn meegeleverd met dit apparaat!
- Dit apparaat is alleen geschikt voor het roosteren van brood. Andere etenswaren kunnen niet worden verwarmd in dit apparaat.
- Doe nooit een boterham met kaas of ander beleg in de rooster sleuf (7).

ONDERDELEN VAN HET BROODROOSTER



1. Knop voor OPWARMEN
2. Knop voor ONTDOOIEN
3. Stopknop
4. Bruiningsregelaar
5. Controlelampje
6. Broodlift
7. Roosterseuf

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
2. Verwarm het apparaat eerst vier tot vijf keer zonder brood op de maximale bruiningsstand om achtergebleven restjes uit het productieproces te verbranden. Zorg hierbij voor voldoende ventilatie (bijvoorbeeld door het raam te openen).

BEDIENING

- Plaats het brood in de roosterseuf (7). Er past maar 1 snee brood in iedere roosterseuf (7).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Selecteer de gewenste bruiningsgraad door aan de bruiningsregelaar te draaien (4): (1 = lichtbruin, 7 = donkerbruin). Selecteer bij het eerste gebruik stand 3.
- Druk de broodlift (6) helemaal naar beneden totdat deze automatisch vastklikt. Het controlelampje (5) gaat branden en het apparaat begint met roosteren.
- De broodrooster schakelt vanzelf uit wanneer de gewenste bruiningsgraad is bereikt. De broodlift (6) springt omhoog. De sneetjes brood zijn geroosterd.

LET OP: De sneetjes brood en delen van de broodrooster zijn erg heet tijdens en net na het roosterproces.

- De gewenste bruiningsgraad kan tijdens het roosterproces worden aangepast door aan de bruiningsregelaar (4) te draaien.
- Bevroren brood roosteren: Plaats het brood in de roosterseuf (7). Selecteer de gewenste bruiningsgraad door aan de bruiningsregelaar (4) te draaien. Druk de broodlift (6) naar beneden. Druk vervolgens ook op de knop ONTDOOIEN (2). Het ledlampje naast de knop gaat nu branden. Het apparaat begint met roosteren.
- Geroosterd brood opwarmen: Selecteer de gewenste bruiningsgraad door aan de bruiningsregelaar (4) te draaien. Plaats het brood in de roosterseuf (7). Druk de broodlift (6) naar beneden. Het apparaat begint met roosteren. Druk vervolgens ook op de knop OPWARMEN (1). Het ledlampje naast de knop gaat nu branden. Het apparaat begint met roosteren.
- Broodjeshouder (9): Gebruik de bijgeleverde broodjeshouder (8) voor het verwarmen en roosteren van broodjes.

LET OP! Plaats broodjes nooit rechtstreeks in de roosterseuf.

- Klap de houder voor gebruik helemaal uit. Plaats de houder, zoals afgebeeld op het plaatje, op de broodrooster, boven de roosterseuf (7). Plaats de broodjes op de broodjeshouder (8) en druk de broodlift (6) helemaal naar beneden totdat deze vastklikt. De broodjes kunnen van de broodjeshouder worden afgehaald wanneer de broodlift omhoog is gesprongen.

LET OP! De broodjeshouder wordt erg heet.

SCHOONMAKEN VAN DE BROODROOSTER

De broodrooster wordt geleverd met een uitschuifbare kruimellade. Op deze manier kunnen broodkruimels eenvoudig worden verwijderd.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat de broodrooster afkoelen voordat de kruimellade wordt geleegd.

Maak de kruimellade schoon met een vochtige doek en droog deze goed af. Daarna kan de kruimellade weer in de broodrooster worden geschoven.

- Gebruik een stijve borstel om eventuele aangebrande broodkruimels te verwijderen.
- Maak de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek.
- Gebruik geen scherpe objecten of schuurmiddelen om de broodrooster schoon te maken.

Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere bediening op afstand.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 780-930W

Netspanning: 220-240V- 50/60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent

dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever gebruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondegdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
780-930W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 1708048
Type BL-50003