

 **TurboTronic**
House Electronics

TURBO 
Cyclonic
Powerful Vacuum Cleaner

GEBRUIKSAANWIJZING



Model TT-CV10

www.zline-world.com

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt!

Beschrijving

- 1.Slang
- 2.Stofreservoir
- 3.Ontgrendelknop stofreservoir
- 4.Handvat
- 5.Aan/uit schakelaar
- 6.Buis
- 7.Snoeropspoel knop
- 8.Borstel
- 9.Luchtitlaatfilter
- 10.Groot wiel



Veiligheidsinstructies

Alleen voor huishoudelijk gebruik!

Bij het gebruik van uw stofzuiger moeten altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende

1. Laat de stofzuiger niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten op het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact als u de stofzuiger niet gebruikt en voordat u de filters eruit haalt.
2. Om het risico van elektrische schokken te verminderen - niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
3. Niet door kinderen als speelgoed laten gebruiken. Bij gebruik in de buurt van kinderen moet goed worden opgelet.
4. Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken.
5. Niet gebruiken met een beschadigd snoer of beschadigde stekker. Gebruik de stofzuiger niet als deze is gevallen, beschadigd, buiten is gelaten of in het water is gevallen. Breng het toestel terug naar de klantendienst voor herstelling of aanpassing.
6. Niet aan het koord trekken of dragen. Gebruik het snoer niet als handvat. Sluit geen deuren op het snoer en trek het snoer niet rond scherpe randen of hoeken. Laat het apparaat niet over het snoer lopen. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
7. Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast, niet het snoer.
8. De stekker of de stofzuiger niet met natte handen vastpakken. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
9. Steek geen voorwerpen in de openingen. Niet gebruiken met geblokkeerde openingen en de luchtstroom niet belemmeren. Houd alle openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat de luchtstroom kan verminderen.
10. Houd haar, losse kleding, vingers en alle lichaamsdelen uit de buurt van openingen en bewegende delen.
11. Raap geen harde of scherpe voorwerpen op, zoals glazen spijkers, schroeven, munten, enz.
12. Raap geen hete kolen, sigaretten, lucifers of andere hete, rokende of brandende voorwerpen op.
13. Niet gebruiken zonder filters.
14. Schakel alle bedieningselementen uit voordat u de stekker van de stofzuiger in het stopcontact steekt of eruit haalt.
15. Wees extra voorzichtig bij het stofzuigen op trappen.
16. Geen ontvlambare of brandbare materialen (aanstekervloeistof, benzine, enz.) oprapen en niet gebruiken in de aanwezigheid van explosieve vloeistoffen of dampen.
17. Zuig geen giftig materiaal op (chloorbleekmiddel, ammoniak, rioolreiniger, enz.)
18. Niet in een afgesloten ruimte met dampen van verf op oliebasis, verfverdunner, mottenverdunner, brandbaar stof of andere explosieve of giftige dampen.

-
19. Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de zuigslang aansluit of loskoppelt. Laat de stekker niet wapperen tijdens het oprollen.
 20. Alleen gebruiken op droge oppervlakken binnenshuis.
 21. Niet gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruikershandleiding.
 22. Bewaar uw toestel binnenshuis op een koele, droge plaats.
 23. Hou je werkruimte goed droog.
 24. Dompel de handstofzuiger niet onder in water of andere vloeistoffen.
 25. Houd het uiteinde van slangen, stelen en andere openingen uit de buurt van uw gezicht en lichaam.
 26. Gebruik de reiniger niet om uw huisdieren of andere dieren schoon te maken.
 27. Houd het hoofd (ogen, oor, mond, enz.) uit de buurt van de openingen, wanneer de reiniger werkt of verstopt.

WAARSCHUWING:

Belangrijk:

Indien de zuigopeningen van het apparaat, de slang of de chromen telescoopbuis verstopt zijn, schakel dan de stofzuiger uit en verwijder de verstopte stof voordat u het apparaat opnieuw start.

1. Gebruik de stofzuiger niet te dicht in de buurt van verwarmingselementen of radiatoren.
2. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, moet u ervoor zorgen dat uw handen droog zijn.
3. Voordat u het apparaat start, moet u grote of scherpe voorwerpen die het stofreservoir en de slang kunnen beschadigen, verwijderen.
4. Wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het netsnoer.
5. Niet gebruiken zonder dat alle filters geplaatst zijn.
6. Als u tijdens het gebruik een piepend geluid uit de reiniger hoort, lijkt de zuigkracht te zijn verminderd, dus moet u stoppen (controleer of de reiniger niet verstopt is) en vervolgens het luchtfilter reinigen.

Let op:

Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service-agent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon, om gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING:

Houd de stekker vast wanneer u het snoer oprolt. Zorg ervoor dat het snoer niet gaat slingeren tijdens het oprollen.

Gebruik en functie

Montage stofzuiger

Let op:

Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u accessoires monteert of verwijdert.

1. Bevestigen van de flexibele slang in het vacuüm Sluit de flexibele slang aan op het luchtinlaatkanaal, duw naar binnen tot u een "klik" hoort, wat aangeeft dat hij in zijn vergrendelde positie zit.



2. Montage van de roestvast stalen telescopische buis op de gebogen buis/slangverlengstuk. Duw de roestvrij stalen telescopische buis in de gebogen buis/slangverlengstuk.



3. Uitschuiven van de roestvast stalen telescoopbuis. Duw de plastic knop naar voren en trek de binnenste roestvrij stalen telescopische buis naar buiten.
4. Montage van de vloerborstel op de telescoopbuis. Duw de telescopische buis in de vloerborstel. Stel de buis in op de gewenste lengte.



Variabele zuigkrachtregeling

Let op:

Zodra alle hulpstukken op hun plaats zitten, rolt u een kabel van voldoende lengte af en steekt u de stekker in het stopcontact. Een gele markering op het netsnoer geeft de ideale kabellengte aan. Trek het netsnoer niet verder dan de rode markering...

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Druk op de aan/uit-knop op het apparaat om de stofzuiger "aan" te zetten.
3. Om het netsnoer op te rollen, drukt u met de ene hand op de knop voor het oprollen van het snoer en leidt u het snoer met de andere hand, zodat het niet kan uitwaaiëren en schade of letsel kan veroorzaken.
4. Om de zuigkracht aan te passen, draait u aan de snelheidsregelknop om de zuigkracht van de stofzuiger te regelen.





Reinig het stofreservoir en de filters

1. Druk op de knop op de stofbekerarm.
2. Til het stofreservoir op.
3. Druk op de ontgrendelknop om het onderste deksel van het stofreservoir te openen.
4. Haal het binnenfilter eruit en was het
5. Haal het HEPA filter uit de luchtinlaat en was het

Opmerking: Zorg ervoor dat de filters volledig droog zijn wanneer u ze terug in elkaar zet.



Draag en verplaats de stofzuiger:

Let op:

Er zit een handvat aan de bovenkant. U kunt het gebruiken om de reiniger gemakkelijk te dragen.



Reinigen van luchtuitlaatfilters

Waarschuwing:

Trek altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het stofvat eruit haalt.

1. Open de gordel
2. Neem het luchtuitlaatfilter eruit om te reinigen of te vervangen.



Let op:

Het spons- of HEPA-filtermateriaal in de stofzuiger zal na verloop van tijd stoffig worden. Dit is normaal en heeft geen invloed op de prestaties van het filter. Als het sponsfilter zo

stoffig is dat de zuigkracht niet meer 100% wordt, raden wij aan het filter te verwijderen, het onder de kraan af te spoelen en het 24 uur te laten drogen door het niet in de buurt van het vuur of andere voorwerpen met een hoge temperatuur te laten drogen, voordat het weer in de stofzuiger wordt geplaatst. Dit moet eens in de zes maanden gebeuren of wanneer de zuigkracht duidelijk verminderd lijkt te zijn.

Belangrijk:

Er zit een veiligheidsschakelaar in de stofzuiger om te voorkomen dat het apparaat met een te hoog vacuüm wordt gebruikt. Als het vacuüm te hoog is, zal de veiligheidsschakelaar worden ingeschakeld. In dit geval kan hij het vacuüm verminderen en de motor beschermen tegen breuk.

Let op:

De aanzuigopening moet te allen tijde open zijn en vrij van obstakels. Anders zal de motor oververhit raken en beschadigd kunnen worden.

Belangrijk:

Alle filters moeten regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van beschadiging, bij voorkeur na elke reinigingsbeurt. De filters moeten onmiddellijk vervangen worden als ze beschadigd raken. Trek altijd de stekker van de stofzuiger uit het stopcontact wanneer u de filters controleert.