

## NL – wekker Stella

- 15 x 8 x 9 cm
- MDF

## KENMERKEN

Het display heeft 3 weergavemodi:

- Modus 1: Het led-display toont automatisch de tijd, datum en temperatuur.
- Modus 2: Het display toont automatisch de tijd, vervolgens kan de weergave worden aangepast. Na het instellen en selecteren van de gewenste weergave, zal deze op het display verschijnen.
- Modus 3: Het display toont automatisch de tijd, na iedere aanpassing van de weergave zal deze 15 seconden op het display verschijnen, daarna zal de tijd weer worden getoond.

Er kan gekozen worden voor een 12-uurs- of 24-uursindeling (standaard indeling: 12-uurs).

## BEDIENING

### 1. Instellen

Houd de knop SET 2 seconden ingedrukt om de instelmodus te activeren: Druk op UP en DOWN om de 12-uurs- of 24-uursindeling te kiezen. Bij de 12-uursindeling brandt er in de middag een stipje om PM aan te geven.

Druk op SET om het uur in te stellen, de uur-cijfers gaan knipperen, druk op UP en DOWN om het uur in te stellen, houd de knoppen ingedrukt om snel vooruit of achteruit te gaan. Druk op SET om de minuten in te stellen, de minuutcijfers gaan knipperen, druk op UP en DOWN om de minuten in te stellen, houd de knoppen ingedrukt om snel vooruit of achteruit te gaan.

Houd in de datummodus de knop SET 2 seconden ingedrukt, kies vervolgens met de knoppen UP en DOWN het jaar, de maand en de dag. Houd de knoppen ingedrukt om snel vooruit of achteruit te gaan.

Druk in de tijdmodus twee keer op SET om de wekker in te stellen. Er kunnen drie aparte alarmen worden ingesteld: Alarm 1, Alarm 2 en Alarm 3.

In de wekkermodus is standaard Al (2/3) te zien op het display, druk op UP om het gewenste alarm in te schakelen. De wekker gaat automatisch af op de ingestelde tijd. Houd de knop SET 12 seconden ingedrukt om de wekker in te stellen, stel vervolgens met de knoppen UP en DOWN de gewenste tijd in. Houd de knoppen ingedrukt om snel vooruit of achteruit te gaan.

### 2. Instellen (DOWN)

Houd de knop DOWN 2 seconden ingedrukt (niet tijdens het instellen van de tijd of wekker), en kies voor °C of °F.

Druk op de knop DOWN (niet tijdens het instellen van de tijd of wekker) en kies voor spraakmodus aan (onSd) / uit (–Sd).

### 3. Instellen (UP)

Druk in de modus tijd, datum of temperatuur op de knop UP om de gewenste weergave te kiezen: dP-1, dP-2, dP-3.

## Belangrijke opmerking

Gebruik AAA-alkalinebatterijen met een hoge capaciteit. Verwissel na een stroomstoring meteen de batterijen. Zo wordt voorkomen dat de batterijen gaan lekken, de wekker beschadigd raakt en de garantie vervalt.

## FR – réveil Stella

- 15 x 8 x 9 cm
- MDF

## CARACTÉRISTIQUES

3 modes d'affichage :

- Mode 1 : l'écran LED indique automatiquement l'heure, la date et la température de conversion ;
- Mode 2 : il affiche automatiquement l'heure, puis un autre mode une fois ce dernier sélectionné ;
- Mode 3 : il affiche automatiquement l'heure, puis – une fois un autre mode sélectionné – à nouveau l'heure au bout de 15 secondes.

Format programmable 12/24 heures (mode initial : format 12 heures).

## FNCTIONNEMENT

### 1. Réglage

Appuyez sur la touche SET pendant 2 secondes pour saisir le mode de réglage : réglez le format 12/24 heures en appuyant sur UP/DOWN. Dans le format de 12 heures, l'horaire de l'après-midi sera indiqué par une lumière.

Appuyez sur SET pour saisir l'heure, l'heure clignotera, puis ajustez-la en appuyant sur UP/DOWN. Si vous maintenez le bouton enfoncé, elle avancera rapidement. Appuyez ensuite sur SET pour saisir les minutes, les minutes clignoteront, puis ajustez-les en appuyant sur UP/DOWN. Maintenez le bouton enfoncé pour une avance rapide ou un retour rapide.

En mode Date, maintenez la touche SET enfoncée pendant 2 secondes pour saisir l'année, le mois et la date ; ajustez en appuyant sur UP/DOWN. Maintenez le bouton enfoncé pour une avance rapide ou un retour rapide.

En mode Heure, appuyez deux fois sur SET pour passer en mode Alarme 1, Alarme 2, Alarme 3.

En mode Alarme, l'appareil affiche Al (2/3) par défaut. Appuyez sur UP pour activer l'alarme : oNA 1 (2/3) s'affiche, puis basculera automatiquement sur les options d'alarme. Maintenez la touche SET enfoncée pendant 12 secondes pour saisir l'alarme, puis réglez-la en appuyant sur UP/DOWN. Maintenez la touche enfoncée pour une avance rapide ou un retour rapide.

### 2. Réglage (DOWN)

Appuyez pendant 2 secondes sur DOWN (pas en mode configuration ni alarme), réglez °C/°F.

Maintenez la touche enfoncée (pas en mode configuration ni alarme), activez (onSd) / désactivez (–Sd) la commande vocale.

### 3. Réglage (UP)

En mode heure, date, température, appuyez sur UP pour régler le mode de changement dP-1, dP-2, dP-3.

## À noter

Utilisez des piles alcalines AAA de grande capacité. N'oubliez pas de changer les piles immédiatement en cas de panne de courant pour éviter toute fuite, car cela pourrait endommager le produit et annuler la garantie.

## DE – Wecker Stella

- 15 x 8 x 9 cm
- MDF

## MERKMALE

Display mit 3 Modi:

- Modus 1: LED-Anzeige mit automatischer Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur;
- Modus 2: Standard-Uhrzeitanzeige; nach Umschalten in einen anderen Modus wird dieser Modus angezeigt. Nach Auswählen und Einstellen eines Modus wird dieser Modus angezeigt;
- Modus 3: Standard-Uhrzeitanzeige; nach jedem Einstellen eines Modus wird die jeweilige Moduseinstellung angezeigt. Nach 15 Sekunden wird wieder die Uhrzeit angezeigt;

12/24-Stunden-Format wählbar (Werkseinstellung: 12-Stunden-Format)

## BEDIENUNG

### 1. Einstellung

Drücken Sie 2 Sekunden lang die Taste „SET“, um in den Einstellungsmodus zu gelangen: Stellen Sie das 12/24-Stunden-Format ein, indem Sie UP & DOWN drücken. Beim 12-Stunden-Format leuchtet die PM-Anzeige (Nachmittag) auf.

Drücken Sie SET für die Stundeneinstellung; die Stundenanzeige blinkt. Stellen Sie dann die Stunden durch Drücken von UP & DOWN ein. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor und zurück zu gehen. Drücken Sie SET für die Minuteneinstellung; die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie dann die Minuten durch Drücken von UP & DOWN ein. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor und zurück zu gehen.

Halten Sie im Modus Datum die Taste SET 2 Sekunden lang gedrückt, um zur Einstellung von Jahr, Monat und Tag zu gelangen. Drücken Sie UP & DOWN, um die Einstellung vorzunehmen. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor und zurück zu gehen.

Drücken Sie im Modus Uhrzeit zweimal SET, um zum Modus Alarm 1, Alarm 2, und Alarm 3 zu gelangen.

Im Alarmmodus wird standardmäßig Alarm Al (2/3) angezeigt. Drücken Sie UP, um den Alarm zu aktivieren; die Anzeige oNA 1 (2/3) erscheint. Die Alarmeinstellung wird dann automatisch aktiviert. Halten Sie SET 12 Sekunden lang gedrückt, um zur Alarmeinstellung zu gelangen. Drücken Sie UP / DOWN, um den Alarm einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um schnell vor und zurück zu gehen.

### 2. Einstellung (DOWN)

Drücken Sie 2 Sekunden lang DOWN (nicht bei Einstellung oder Alarmmodus), und stellen Sie °C oder °F ein.

Drücken Sie DOWN (nicht bei Einstellung oder Alarmmodus) und starten (onSd) oder beenden (–Sd) Sie die Sprachsteuerung.

### 3. Einstellung (UP)

Drücken Sie UP im Modus Uhrzeit, Datum, Temperatur UP, um den Wechsel der Modi dP-1, dP-2 oder dP-3 einzustellen.