

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

SANDWICHMAKER XL



220-240V~ 50/60Hz
900W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0006412
Type BL-80004

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen! Volg alle waarschuwingen op die op het apparaat staan vermeld.

02. Bewaar deze gebruiksaanwijzing om later te kunnen raadplegen. Lever deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u dit apparaat overdraagt aan een derde partij.

03. Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

04. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die is veroorzaakt door verkeerd gebruik of het niet opvolgen van deze instructies.

05. Controleer of de spanning die op het apparaat staat vermeld, overeenkomt met

de spanning in uw woning voordat u het apparaat aansluit op de netvoeding.

06. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd! Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice wanneer het apparaat is beschadigd.

07. Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Laat reparaties altijd uitvoeren door een gekwalificeerde servicemonteur.

08. Controleer het netsnoer en de stekker regelmatig op schade. Om gevaarlijke situaties te voorkomen, moet een beschadigd netsnoer worden vervangen door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of iemand met vergelijkbare kwalificaties.

09. Voorkom schade aan het netsnoer. Knik, buig, plet, belast of beschadig het netsnoer niet en bescherm het tegen scherpe randen. Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.

10. Positioneer het netsnoer zodanig dat niemand er per ongeluk aan kan trekken of erover kan struikelen.

11. Trek aan de stekker en niet aan het snoer

wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

12. Wanneer u het apparaat aansluit op een verlengsnoer, moeten de elektriciteitsgegevens overeenkomen met de gegevens die op het apparaat staan vermeld.

13. Waarschuwing! Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

14. Sluit de stekker aan op een makkelijk bereikbaar stopcontact, zodat deze er in geval van nood direct uit kan worden getrokken. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Zorg ervoor dat te allen tijde de stekker uit het stopcontact kunt halen om het apparaat uit te schakelen. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u de stekker aansluit op het stopcontact.

15. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt of wanneer het niet in gebruik is.

16. Schakel het apparaat altijd uit voordat u

de stekker uit het stopcontact haalt.

17. Open de behuizing van het apparaat in geen geval. Steek geen vreemde voorwerpen in de binnenkant van de behuizing.

18. Gebruik geen accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Deze accessoires vormen een risico voor de gebruiker en kunnen leiden tot schade aan het apparaat. Gebruik uitsluitend de originele onderdelen en accessoires.

19. Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur. Bescherm het apparaat tegen hitte, stof, direct zonlicht, vocht en druppelend en spetterend water.

20. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Plaats geen voorwerpen met open vuur, zoals kaarsen, op of naast het apparaat. Plaats geen voorwerpen die water bevatten, zoals vazen, op of naast het apparaat.

21. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren

begrijpen die met het gebruik samenhangen.

22. Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

23. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

24. Verkeerd gebruik kan lichamelijk letsel tot gevolg hebben.

25. Dit apparaat mag alleen onder toezicht of na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

26. Dit apparaat mag niet worden bediend met behulp van een externe tijdschakelaar of afstandsbediening.

27. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt en wanneer u het niet gebruikt. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat u onderdelen plaatst of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

28. Het apparaat is voorzien van een geaarde stekker. Controleer of het stopcontact in uw woning goed is geaard.

29. Controleer voordat u het apparaat gebruikt of de netspanning overeenkomt met de aangegeven netspanning op het typeplaatje van het apparaat.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- **LET OP:** *Het oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.*
- Lees alle instructies zorgvuldig door en bewaar dit boekje ter inzage.
- Verwijder alle verpakkingsmaterialen
- Veeg de bakplaten schoon met een vochtige spons of doek.

DOMPEL HET APPARAAT NIET ONDER IN WATER. LAAT WATER NOOIT DIRECT OVER HET KOOKOPPERVLAK LOPEN.

- Droog het apparaat met een doek of keukenpapier.
- Voor het beste resultaat wrijft u de grillplaten in met een beetje bakolie of bakspray.

LET OP: Wanneer uw Sandwichmaker voor het eerst opwarmt, kan deze wat roken of ruiken. Dit is normaal voor apparaten die warm worden en is geheel veilig.

ONDERDELEN



1. Behuizing bovenkant
2. Decoratieplaten
3. Stroomindicator
4. Gereedindicator
5. Anti-aanbak bakplaten
6. Behuizing onderkant
7. Handvatvergrendeling

GEBRUIK

- Voor het eerste gebruik, neem de oppervlakte af met een vochtige doek en maak droog. Vet de platen daarna in met boter, margarine of ander kook vet.
- Steek de stekker in het stopcontact en sluit de Sandwichmaker en laat deze opwarmen.
- Na ongeveer 5 minuten is de juiste temperatuur bereikt en gaat het gereed indicator lampje branden.
- Open de deksel en plaats het te bereiden product op de onderste bakplaat.
- Sluit voorzichtig de deksel met de handvatvergrendeling, let op er kan stoom vrijkomen.
- Tijdens het verwarmen kan het indicatorlampje aan en uit gaan om het apparaat op de juiste temperatuur te houden.
- Grill het gerecht 2 tot 3 minuten tot het goudbruin is. Pas de baktijd aan uw voorkeuren aan.
- Wanneer het eten klaar is, opent u het deksel met het handvat. Neem het voedsel met een plastic spatel van de bakplaat. Gebruik nooit een metalen tang of mes omdat deze de

antiaanbaklaag van de bakplaten kunnen beschadigen

- Wanneer u klaar bent met bakken, trekt u de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.

REINIGEN EN ONDERHOUD

- Haal de stekker altijd uit het stopcontact en laat de Sandwichmaker afkoelen voordat u deze reinigt. Het apparaat is makkelijker te reinigen als het nog een beetje warm is. U hoeft de Sandwichmaker niet uit elkaar te halen om hem te reinigen. Dompel de Sandwichmaker nooit onder in water en plaats het apparaat niet in de afwasmachine.
- Veeg de platen schoon met een zachte doek om voedselresten te verwijderen. Knijp wat water en afwasmiddel uit een spons op vastgekoekte resten en veeg de plaat daarna schoon met een niet-schurende spons of doek. U kunt ook nat keukenpapier over resten leggen om deze gemakkelijker te verwijderen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of sponzen die de antiaanbaklaag kunnen beschadigen.
- Gebruik geen metalen keukengerei om het bereide eten uit de Sandwichmaker te halen, want deze kunnen de antiaanbaklaag beschadigen.
- Reinig de buitenkant van de Sandwichmaker met een vochtige doek. Maak de buitenkant niet schoon met een schuurspons of staalwol, want dat kan beschadigingen veroorzaken. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat niet in de afwasmachine.
- Neem het druppelreservoir uit na elk gebruik en was het in warm water met afwasmiddel. Gebruik geen schuurspons of agressieve schoonmaakmiddelen want deze kunnen het oppervlak beschadigen. Spoel het schoon en droog het af met een schone zachte doek. Plaats het reservoir terug.

BEWAREN

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u de Sandwichmaker opruimt.
- Zorg dat de Sandwichmaker is afgekoeld en schoongemaakt voordat u deze opbergt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vermogen: 900W

Netspanning: 220-240V~ 50/60Hz

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen

met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect

is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtbij zijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz
900W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0006412
Type BL-80004