



FA-8116-2 VOETENBAD

HANDLEIDING



KENMERKEN:

1. Automatische warmte-isolatie: Er is een high-tech PTC-verwarmingssysteem op de bodem van de voetspa om automatisch de warmte efficiënt te verhogen tot een bepaalde temperatuur en kan ook de watertemperatuur behouden. Op deze manier kunt u genieten van het plezier van de voet gezondheid en comfortabele temperaturen. Het kan worden verwarmd tot een comfortabele temperatuur van 40°C tot 45°C.
2. Trillingsmassage: Er zitten honderden massagekolommen aan de onderkant van de voetspa, zet je voeten in het bad zodat u de acupunctuurpunten volledig kunt stimuleren.
3. Bubble effect: Er zijn sterke luchtbellen rond beide zijden van de bodem die kunnen masseren en vermoeidheid verminderen.
4. Infrarood: Het infrarode apparaat kan de bloedcirculatie stimuleren.
5. Aromatherapie Conditioner: u kunt allerlei soorten druppels van essentiële oliën in het massage bassin doen om zo van heerlijke geuren te genieten.
6. Opvouwbaar lichaamsontwerp: door het vouwbare bad kunt u deze makkelijk opbergen.

Let op - Lees alle instructies zorgvuldig door alvorens te gebruiken:

- Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, raadpleeg uw arts voordat u de massagerol gebruikt.
- Personen met pacemakers moeten een arts raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
- In geval van zwangerschap, diabetes of ziekte, raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken.
- We raden aan dit apparaat niet langer te gebruiken dan 30min per keer. Langdurig gebruik kan ertoe leiden dat het product oververhit raakt. Mocht dit toch gebeuren, stop dan het gebruik en laat het toestel afkoelen alvorens het opnieuw te gebruiken.
- Als u gedurende langere tijd pijn in spieren of gewrichten heeft, raadpleeg dan uw arts. Aanhoudende pijn kan een symptoom zijn van een ernstigere aandoening.
- Gebruik een massageapparaat nooit op open wonden, verkleurde plekken, of plekken van het lichaam die gezwollen, verbrand of ontstoken zijn of waar zweren aanwezig zijn.
- Massage moet aangenaam en comfortabel zijn. Indien pijn of ongemak optreedt, stop dan met gebruik en raadpleeg uw arts.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN:

- Dompel het voetmassageapparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Controleer altijd de temperatuur van het water voordat u uw voeten in de voetmassager plaatst.
- Ga niet in het apparaat staan. Ga zitten en plaats uw voeten in de voetmassager.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en wanneer u het apparaat vult, leegmaakt, schoonmaakt of verplaatst.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u op de schakelaar drukt of de stekker uit het stopcontact haalt.
- Laat het voetmassageapparaat niet onbeheerd achter terwijl het apparaat in werking is.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Zorg ervoor dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is voordat u het vult met water. Vul het water niet over de vulstreep. Voeg eerst water toe aan de bak volgens de vereiste hoogte van het waterniveau en schakel de stroom in, gebruik alleen de 230V stroomvoorziening, druk op de aan/uit knop, indicatielampje wordt rood.

1. De eerste toets is de aan/uit toets.
2. De tweede knop voor de vibratie/ bubbel/verwarmingsfunctie
3. Leegmaken: haal eerst de stekker uit het stopcontact. Kantel het apparaat zodat er water uitloopt langs de tuit. Giet nooit water over de bedieningsschakelaar.

REINIGEN:

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens u het gaat schoonmaken. Reinig het alleen met een zachte, vochtige doek. Laat nooit water of een andere vloeistof in contact komen met de bedieningsschakelaar.

- Veeg de oppervlakken na het schoonmaken af met een droge doek.
- Gebruik nooit schurende middelen reinigingsmiddelen.
- Trek het snoer regelmatig recht als het gedraaid raakt.

OPBERGEN:

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen.

- Bewaar het in de doos of op een schone, droge plaats.
- Om breuken te voorkomen, het netsnoer niet om het apparaat wikkelen.
- Hang het apparaat niet aan het netsnoer.