

Bediening en gebruik van Ei1529RC Control Switch

Over de Ei1529RC Control Switch

Met de Ei1529RC Control Switch kun je bedraad gekoppelde Ei Electronics rook- en hittemelders bedienen. De Ei1529RC is voorzien van 3 functieknoppen: Test, Locate en Silence.



Test

Door het indrukken van de middelste witte 'TEST' knop kun je eenvoudig regelmatig het alarmsignaal van je melders testen. De TEST-knop kan ingedrukt blijven staan, zolang blijft ook het alarm actief. Zo kun je het pand doorlopen en horen of alle melders het alarmsignaal geven.

Locate

Wanneer de melders in alarm zijn, druk je op de linker rode 'Locate' knop. Hiermee wordt bij alarm het alarmsignaal van alle melders uitgezet, behalve van de melder die het alarm begon. Zo kun je eenvoudig de eventuele brandhaard lokaliseren.

Silence

Door daarna op de rechter rode 'Silence' knop te drukken, wordt ook het alarmsignaal op de overblijvende melder voor 10 minuten onderdrukt (Silence).

Op de zijkant van deze Control Switch vind je een witte sticker waarop het vervangingsjaar is aangegeven. Om de veiligheid en werking te blijven garanderen, moeten de melders en accessoires zoals deze Control Switch iedere 10 jaar worden vervangen.

Deze informatie vind je ook op www.eielectronics.nl.