

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING VENTILATOR

DC 5V
5W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 0008456
Type BL-30020

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

01. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen.

02. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

03. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat intact is. In geval van twijfel het apparaat niet gebruiken en contact opnemen met uw plaatselijke erkende onderhoudsmonteur.

04. Houd verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken en nietjes buiten het bereik van kinderen.

05. Dit apparaat mag alleen onder toezicht en na het ontvangen van begrijpelijke instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

06. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

07. Als de usb-kabel is beschadigd, moet hij worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

08. Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het mag niet worden gebruikt in een commerciële of industriële omgeving.

09. Dek het apparaat tijdens het gebruik niet af met doeken of andere voorwerpen om oververhitting of vastlopen van de motor te voorkomen.

10. Zet dit apparaat niet op een schuin oppervlak.

11. Steek nooit uw vingers door de

beschermkap als de ventilator draait.

12. Steek niets in het apparaat om defecten en ongelukken te voorkomen.

13. Verkeerd gebruik of bediening van een defect apparaat kan letsel veroorzaken.

14. Plaats de ventilator bij gebruik niet te dicht bij het raam, omdat het gordijn in de ventilator gezogen kan worden; dit kan kortsluiting veroorzaken.

15. Laat de ventilator niet in de richting van zuur, olie en andere chemische stoffen blazen.

16. Dit apparaat mag nooit worden gebruikt in een situatie waarin het in contact kan komen met water of onder water kan komen te staan; dit kan schade veroorzaken.

17. Gebruik de ventilator niet in de buurt van water of vuur of in een omgeving met hoge temperaturen; dit kan schade veroorzaken.

18. Plaats dit apparaat niet in de volgende omgevingen:

- Een zeer vochtige kamer zoals badkamer of kelder.
- Een plek waar het apparaat wordt blootgesteld aan direct zonlicht of regen.
- Een plek waar explosieve materialen staan opgeslagen.

- Een extreem hete of koude plek.

19. Breng geen wijzigingen aan in dit apparaat aan en gebruik het niet in combinatie met andere voorwerpen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

20. Demonteer geen enkel onderdeel van dit apparaat, anders vervalt de garantie.

21. De accu moet uit het apparaat worden verwijderd voordat u het weggooit.

De accu moet naar een inzamelpunt worden gebracht.

22. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

BEDIENING

Instelling windsnelheid

Zet de ventilator aan en druk op de windsnelheidsknop om te schakelen tussen de vier windsnelheden:

- 1 - briesje
- 2 - laag
- 3 - medium
- 4 - hoog

Het display geeft de huidige windsnelheid aan.

Oplaadbaar

Dit apparaat is oplaadbaar. Sluit hiervoor de usb-kabel aan op de ventilator. Het display geeft aan dat het apparaat wordt opgeladen.

OPMERKING EN WAARSCHUWINGEN

- *Het is niet toegestaan om het apparaat te demonteren, erop te slaan, in brand te steken of erin te knijpen.*
- *Plaats het apparaat niet in een omgeving met hoge temperaturen.*
- *Niet gebruiken nadat het apparaat nat is geworden.*
- *Demonteer of monteer het apparaat niet zelf.*
- *Gebruik het apparaat niet tijdens het opladen.*

ONDERHOUD

1. Haal de stroom van het apparaat voordat u het apparaat schoonmaakt.
2. De behuizing van het apparaat kan worden schoongemaakt met een licht vochtige doek. Wrijf de behuizing na het reinigen droog.
3. Laat het apparaat niet vallen of stoot er niet tegen om schade te voorkomen.
4. Als het apparaat een tijd niet gebruikt wordt, bewaar het dan in de verpakking in een koele en droge ruimte.
5. Dompel het apparaat nooit onder in water zodat er geen water in komt.
6. Het apparaat moet na het schoonmaken volledig droog zijn voordat het weer kan worden gebruikt. Het apparaat mag niet worden

ondergedompeld bij het schoonmaken na gebruik.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig

voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.

- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

DC 5V
5W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

Art. 0008456
Type BL-30020