

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

CAFFÈ FRESCO



220-240V~ 50/60Hz
Koffiezetapparaat: 600W
Koffiemolen: 120W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0008777
Type BL-20006

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

- 01.** Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- 02.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien van een veilig gebruik van het apparaat en zij op de hoogte zijn van de gevaren.
- 03.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- 04.** Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat zonder toezicht achterlaat en voordat u het apparaat reinigt, monteert of demonteert.
- 05.** Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact alvorens accessoires te vervangen of bewegende onderdelen te benaderen als het apparaat in werking is.
- 06.** Plaats het koffiezetapparaat niet in een kast wanneer in werking.
- 07.** Dit apparaat mag alleen onder toezicht en na het ontvangen van begrijpelijke

instructies over veilig gebruik en de gevaren van het apparaat worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet worden gedaan door kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

08. Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.

09. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen, zoals:

- kantines in winkels, kantoren of andere werkomgevingen
- woonboerderijen
- door klanten in hotels, motels en andere accommodaties
- omgevingen waarin logies en ontbijt worden verstrekt.

10. Waarschuwing: Voorkom morsen op de aansluiting.

11. Waarschuwing: Het apparaat verkeerd gebruiken kan letsel veroorzaken.

12. Het oppervlak van het verwarmingselement bezit nog resthitte na

gebruik.

13. Lees a.u.b. de paragraaf “Reiniging en onderhoud” in de handleiding voor instructies m.b.t. de reiniging van oppervlaktes die in contact met voedsel komen.

14. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.

15. Sluit dit apparaat altijd aan op een geaard stopcontact.

16. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.

17. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.

18. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!

19. Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.

20. Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het

stopcontact en stuur het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.

21. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.

22. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

23. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

24. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.

25. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.

26. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.

27. Als u meerdere malen na elkaar koffie wilt zetten, dient u het apparaat altijd gedurende ongeveer 5 minuten uit te schakelen voordat u het apparaat opnieuw gebruikt.

28. Gebruik het apparaat op een vlak, droog en hittebestendig oppervlak.

29. Ongeoorloofde verlengsnoeren zijn niet toegestaan.

30. Wanneer u het apparaat voor de eerste

keer gebruikt, kan het een lichte geur afgeven vanwege de isolatie en verwarming.

Dit zal na een paar minuten verdwijnen.

31. Schakel het apparaat uit na gebruik.

32. Verwijder nooit de beschermende behuizing van het apparaat.

33. Gebruik het apparaat nooit blootsvoets of met natte handen.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN



1. Deksel van waterreservoir
2. Waterreservoir
3. Waterpeilaanduiding
4. Romp
5. Aan/uit-knop
6. Gemalen koffieknop
7. Maal- en koffiezetknop
8. Plaat
9. Roestvrijstalen beker met drinkdeksel
10. Lepel (verpakt in roestvrijstalen beker)
11. Filterhouder
12. Handvat van de filterhouder
13. Filter
14. Hakmes
15. Connector voor filterhouder

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Stappen voor het eerste gebruik van het apparaat (het apparaat reinigen)

1. Open het deksel van het waterreservoir.
2. Vul het waterreservoir met koud water. Overschrijd de "MAX"-lijn op het waterreservoir niet.
3. Sluit het deksel van het waterreservoir.
4. Maak de filterhouder vast op de connector van het apparaat en vergrendel deze.



5. Plaats de roestvrijstalen beker op de plaat.
6. Steek de stekker in het stopcontact.
7. Druk op de aan/uit-knop en vervolgens op de gemalen koffieknop om het apparaat op te warmen. Het hete water stroomt door de binnenste buis en reinigt de filterhouder en de beker. Aan het einde van de reinigingscyclus hoort u drie geluidssignalen. U kunt vervolgens verse koffie zetten.
8. Herhaal indien nodig bovenstaande stappen om het apparaat 2 - 3 keer schoon te maken om er zeker van te zijn dat het hele apparaat grondig schoon is.

GEBRUIK MET GEMALEN KOFFIE

1. Open het deksel van het waterreservoir.
2. Vul het waterreservoir met koud water. Overschrijd de "MAX"-lijn op het waterreservoir niet.
3. Sluit het deksel van het waterreservoir.
4. Zorg ervoor dat de filter juist in de filterhouder is geplaatst. Doe de gemalen koffie in de filter met behulp van de lepel. (1-2 lepels)
5. Plaats het hakmes in de filterhouder. Zorg ervoor dat deze juist wordt aangebracht.
6. Maak de filterhouder vast op de connector van het apparaat en vergrendel deze.



7. Plaats de roestvrijstalen beker op de plaat.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Druk op de aan/uit-knop en vervolgens op de gemalen koffieknop om het apparaat op te warmen.
10. Aan het einde van het koffiezetproces hoort u drie geluidssignalen. Uw kopje

is gevuld met verse koffie en u kunt ervan genieten.

GEbruik MET KOFFIEBONEN

1. Open het deksel van het waterreservoir.
2. Vul het waterreservoir met koud water. Overschrijd de "MAX"-lijn op het waterreservoir niet.
3. Sluit het deksel van het waterreservoir.
4. Zorg ervoor dat de filter juist in de filterhouder is geplaatst. Doe de koffiebonen in de filter met behulp van de lepel. (1-2 lepels)
5. Plaats het hakmes in de filterhouder. Zorg ervoor dat deze juist wordt aangebracht.
6. Maak de filterhouder vast op de connector van het apparaat en vergrendel deze.



7. Plaats de roestvrijstalen beker op de plaat.
8. Steek de stekker in het stopcontact.
9. Druk op de aan/uit-knop en vervolgens op de maal- en koffiezetknop om het apparaat op te warmen. Het apparaat werkt met tussenpozen tijdens het malen van de koffie. Dit is normaal en beter voor een goed maalresultaat.
10. Nadat het malen is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar de koffiezetmodus en wordt er verse koffie gezet. Aan het einde van het koffiezetproces hoort u drie geluidssignalen. Uw kopje is gevuld met verse koffie en u kunt ervan genieten.

OPGELET:

- Dit apparaat is uitgerust met een veiligheidsmicroschakelaar. Zorg ervoor dat de filterhouder stevig vastzit, anders zal het apparaat niet goed werken.
- Wanneer het apparaat juist in elkaar zit, hoort u een geluidssignaal nadat de stekker in het stopcontact zit om aan te geven dat het apparaat juist op de netvoeding is aangesloten.
- Controleer voor elke koffiezetcyclus altijd of de filterhouder goed vastzit en deze juist in het apparaat is aangebracht.
- Gebruik vers drinkwater om lekkere koffie te zetten.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal na gebruik de filterhouder uit het apparaat en reinig deze onder de kraan. Ontgrendel de filterhouder. Verwijder het koffiegruis uit de filter. Haal het hakmes en de filter uit de filterhouder. Gebruik vers water om elk onderdeel grondig te reinigen. De filterhouder en de filter zijn vaatwasmachinebestendig.
2. Dompel de stekker, het snoer of het apparaat niet in water.
3. Veeg de buitenkant van het apparaat af met een vochtige en zachte doek en niet met een harde borstel.
4. De filterhouder en andere verwijderbare onderdelen kunnen ongeveer vijf minuten worden geweekt in warm water of een mengsel van water met een gepast reinigingsmiddel. Spoel de onderdelen grondig af met water en veeg ze droog voor montage.
5. Ontkalken het apparaat regelmatig.
 - Reinigingsfrequentie: zacht water; eenmaal elke drie maanden. Hard water; eenmaal per maand.
 - Ontkalkingsmiddel: gebruik alleen vloeibaar ontkalkingsmiddel speciaal voor koffiezetapparaten. Gebruik geen vast schoonmaakmiddel

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning:
220-240V~ 50-60Hz Klasse I
Koffiezetapparaat: 600W
Koffiemolen: 120W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk

afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht

of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet en er is geen reactie	Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit. Zorg ervoor dat de filterhouder stevig vastzit.
Er wordt tijdens het koffiezetproces lawaai en veel stoom waargenomen.	Het apparaat moet worden ontkalkt.
De koffie is onvoldoende sterk of te sterk.	Controleer de verhouding water en koffie. (28g koffiebonen/gemalen koffie; 450ml water.)
Het apparaat kan worden ingeschakeld, maar kan geen koffie zetten.	Controleer of de filterhouder op zijn plaats zit.
Het apparaat kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of de filterhouder op zijn plaats zit.

220-240V~ 50/60Hz
Koffiezetapparaat: 600W
Koffiemolen: 120W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0008777
Type BL-20006