

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

STAAFMIXERSET



220-240V~ 50/60Hz
1000W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009246
Type BL-11305

220-240V~ 50/60Hz
1000W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009246
Type BL-11305

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

De staafmixer is bedoeld voor het mengen en blenden van voedingsmiddelen. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in industriële omgevingen of voor commerciële doeleinden.

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

- 1.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- 2.** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- 3.** Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd onder toezicht.
- 4.** Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.
- 5. Waarschuwing!** Onjuist gebruik van het apparaat kan leiden tot verwondingen. Wees vooral voorzichtig als u de accessoires van het apparaat verwijdert.
- 6.** Gebruik alleen de bijgeleverde accessoires.
- 7.** Wees voorzichtig met de scherpe messen wanneer u het apparaat gebruikt of schoonmaakt.
- 8.** De maximale continue gebruiksduur van het apparaat is één (1) minuut. Haal na één

(1) minuut de stekker uit het stopcontact en wacht één (1) minuut voordat u het apparaat weer gebruikt.

9. Wees voorzichtig met het schenken van hete vloeistoffen in de beker; deze kunnen er onverwacht uitspatten, omdat er plotseling stoom ontstaat.

10. Laat kinderen de staafmixer niet gebruiken, tenzij iemand toezicht op hen houdt.

11. Maak onderdelen die in contact komen met voedingsmiddelen schoon volgens de instructies onder het kopje REINIGEN EN ONDERHOUD.

12. Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u het apparaat uit elkaar haalt of u met uw hand in de buurt komt van onderdelen die tijdens het gebruik bewegen.

13. Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het apparaat in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.

14. Is het netsnoer beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd onderhoudstechnicus om risico's of

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

verwondingen te vermijden.

15. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals:

- in een keuken van een winkel, kantoor of andere werkomgevingen,
- in boerderijen,
- in hotelkamers, motels of vergelijkbare omgevingen,
- in pensions.

16. Lees voor gebruik de handleiding helemaal door.

17. Zorg ervoor dat de netspanning gelijk is aan de netspanning die op het typeplaatje van het apparaat vermeld staat.

18. Voor dit apparaat is een netspanning vereist van AC 220-240 V~, 50/60 Hz.

19. Bij het gebruik van elektrische apparaten, met name als er kinderen aanwezig zijn, moeten er altijd basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen.

20. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde.

21. Dompel het netsnoer, de stekker of

het apparaat zelf niet onder in water of een andere vloeistof. Zo voorkomt u een elektrische schok.

22. Laat het netsnoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.

23. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbaar textiel (gordijnen, tapijten) en plaats het niet naast een hittebron zoals gaskachels, elektrische fornuizen, enz.

24. Rol het netsnoer helemaal uit voordat u het apparaat inschakelt.

25. Het netsnoer mag niet vrij hangen of in aanraking komen met een heet oppervlak.

26. Dek het apparaat tijdens gebruik niet af. Wordt het apparaat wel afgedekt of komt het in contact met brandbaar materiaal, dan is er een kans dat er brand ontstaat.

27. Stop nooit uw handen of andere zaken (keukengerei enz.) in het apparaat als het is ingeschakeld en ingrediënten aan het blenden/hakken is.

28. Raak de bewegende (ronddraaiende) onderdelen niet met uw handen aan. Houd uw vingers, haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.

29. Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit.

Is het netsnoer beschadigd, dan moet het worden vervangen door de fabrikant, een erkend servicecentrum of een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

GEBRUIKEN EN OPBERGEN

- Maak het apparaat schoon volgens de gegeven instructies en zorg ervoor dat alles helemaal droog is.
- Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plek buiten het bereik van kinderen.
- Bescherm het apparaat tijdens het vervoer tegen trillingen en schokken.

MILIEU

 Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 1000W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.

- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

LET OP! De draaiknop voor de snelheidsregeling kan niet worden gebruikt als u de knop TURBO wilt gebruiken.



WAARSCHUWING!
De roestvrijstalen messen zijn heel scherp. Wees voorzichtig.

De maximale continue gebruiksduur van het apparaat is één (1) minuut. Zet na één (1) minuut het apparaat uit en wacht één (1) minuut voordat u het apparaat weer gebruikt.

Haal de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact als u met uw hand in de buurt komt van onderdelen die tijdens het gebruik bewegen.

Lopen de messen tijdens het gebruik vast, zet het apparaat dan onmiddellijk uit. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder hetgeen de messen blokkeert. Blijf u de staafmixer gebruiken terwijl de messen vastgelopen zijn, dan loop u het risico dat het apparaat beschadigd raakt.

BEVESTIGEN/VERWIJDEREN VAN HET OPZETSTUK MET ROESTVRIJSTALEN MIXVOET

Het opzetstuk van de staafmixer hoeft alleen te worden verwijderd als u hem schoon gaat maken.



- Pak de staafmixer met beide handen vast en verwijder het opzetstuk met roestvrijstalen mixvoet.
- Houd met één hand de behuizing vast en met de andere hand het opzetstuk.
- Houd het opzetstuk naar beneden gericht.
- Draai het opzetstuk.
- Voor het bevestigen van het opzetstuk met roestvrijstalen mixvoet voert u bovenstaande handelingen in omgekeerde volgorde uit.

REINIGING EN ONDERHOUD

Het regelmatig schoonmaken van het apparaat zorgt ervoor dat u er langer plezier van hebt.

WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het apparaat schoon gaat maken of gaat repareren. Zo voorkomt u de kans op een elektrische schok.

1. Maak de behuizing van de staafmixer schoon met een droge, zachte doek of een stukje keukenrol.
2. Maak het opzetstuk met roestvrijstalen mixvoet en de beker schoon met lauwwarm water en een zacht schoonmaakmiddel. Laat het apparaat daarna drogen.
3. Gebruik een houten of plastic spatel om eventueel achtergebleven etensresten te verwijderen.
4. Gebruik een wattenstaafje om etensresten uit moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen.
5. Dompel de behuizing van de staafmixer niet onder in water of andere vloeistoffen.

LET OP! Enkel de maatbeker en hakmolen zijn vaatwasser geschikt.

LET OP! Maak het apparaat niet schoon met agressieve schoonmaakmiddelen, schuurmiddelen of desinfecterende middelen. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Maak het apparaat niet schoon met metalen, scherpe of ruwe schoonmaakproducten. Deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen.

Dompel het apparaat of het netsnoer (+ stekker) nooit onder in water of andere vloeistoffen.



Wees voorzichtig met het schoonmaken van de messen – deze zijn scherp.

REPARATIES EN ONDERHOUD

Het apparaat bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Schakel hiervoor altijd een expert in.

30. Gebruik het apparaat niet wanneer het beschadigd is of niet goed werkt.

31. Gebruik het apparaat niet wanneer het van grote hoogte is gevallen of als er schade te zien is.

32. Haal het apparaat niet zelf uit elkaar en probeer de behuizing ook niet zelf open te maken.

33. Kans op brandwonden! Gebruik het apparaat niet voor het mengen van kokende vloeistoffen of hete oliën/vetten.

34. Doe nooit extra ingrediënten in de beker als u de staafmixer aan het gebruiken bent.

35. Richt de messen niet op uzelf of iemand anders als het apparaat is ingeschakeld.

36. Maak de staafmixer schoon met een zachte, vochtige doek of een stukje keukenrol. Laat het apparaat daarna drogen.

37. Maak de messen schoon met lauwwarm water en een zacht schoonmaakmiddel.

38. Gebruik een houten of plastic spatel om eventueel achtergebleven etensresten te verwijderen.

39. Gebruik een wattenstaafje om etensresten uit moeilijk bereikbare plaatsen te verwijderen.

40. Bewaar deze handleiding en als dat kan ook de originele verpakking.

41. Als u het apparaat aan iemand anders geeft/verkoopt, geef dan ook deze handleiding erbij.

ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Netsnoer
2. Handvat staafmixer
3. Draaiknop snelheidsregeling
4. AAN-knop
5. TURBO-knop
6. Opzetstuk staafmixer met rvs voet
7. Messen
8. Beker (600ml)
9. Deksel hakkom
10. Hakkom (600ml)
11. Mes van hakkom
12. Garde

INHOUD SET

1x staafmixer met netsnoer	1x deksel hakkom
1x opzetstuk staafmixer	1x mes van hakkom
1x beker (600ml)	1x garde
1x hakkom (600ml)	1x handleiding

Open voorzichtig de verpakking en haal het apparaat eruit. Zorg ervoor dat alles compleet is en dat de onderdelen niet beschadigd zijn. Controleer of de plastic onderdelen heel zijn en of het netsnoer niet beschadigd is. Als blijkt dat er onderdelen missen of beschadigd zijn, neem dan contact op met de verkoper en gebruik het apparaat NIET. Bewaar de verpakking of gooi deze weg in overeenstemming met de lokale regelgeving.

LET OP! Denk aan de veiligheid van uw kinderen en laat de verpakking/verpakkingsmaterialen nooit slingeren (plastic tassen, kartonnen dozen, piepschuim enz.). Kans op verstikking!

GEBRUIK

1. Haal het apparaat uit de verpakking.
2. Controleer of de netspanning vermeld op het apparaat dezelfde is als die van het stopcontact.
3. Maak het apparaat en de accessoires voor eerste gebruik schoon volgens de instructies onder het kopje: REINIGEN EN ONDERHOUD.

HET APPARAAT AAN- EN UITZETTEN

1. Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Om het apparaat aan te zetten, houdt u de knop SLOW of TURBO ingedrukt.
3. Om het apparaat uit te zetten, laat u de knop SLOW of TURBO los.

BEDIENING

Zet de ingrediënten die u wilt gaan blenden klaar:

- Snijd vlees, groenten, kaas, uien, knoflook, enz. in kleinere stukjes.
- Verwijder bot(resten) en kraakbeen uit het vlees, evenals alle andere harde voorwerpen die ervoor kunnen zorgen dat de messen beschadigen of vast komen te zitten.
- Als u de staafmixer gebruikt voor het bereiden van soepen, sauzen of andere gerechten, haal dan de pan van het vuur, zodat het opzetstuk van de staafmixer niet oververhit raakt.

1. Doe de stekker van het apparaat in het stopcontact.
2. Doe de ingrediënten die u wilt gaan blenden in de beker (600 ml). De beker mag tot maximaal 3/4 van de hoogte van de beker gevuld worden.
3. Wilt u de draaisnelheid van de messen verhogen, dan schakelt u het apparaat eerst uit en draait u vervolgens de draaiknop voor de snelheidsregeling in de gewenste stand. 1 is de laagste snelheid en 5 is de hoogste snelheid.
4. Zet het apparaat aan.
5. Wanneer u klaar bent, laat u de knop SLOW of TURBO los en de staafmixer stopt.
6. Maak het opzetstuk van de staafmixer, de mixvoet met de messen en de beker na gebruik schoon.