

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

GOURMET PARTY



220-240V~ 50/60Hz

1000W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0009402

Type BL-26502

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat.

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

- 1.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- 2.** Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- 3.** Laat het reinigen en het onderhoud van het apparaat niet uitvoeren door kinderen tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- 4.** Houd het apparaat en snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- 5.** Als het snoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn klantenservice of gelijksoortig geschoolde personen om gevaar te vermijden.
- 6.** Met het oog op de instructies voor de reiniging van de oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel of olie, dient u de instructies in de paragraaf "REINIGING EN ONDERHOUD" van de gebruiksaanwijzing in acht te nemen.

- 7.** Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door middel van een externe timer of een afzonderlijk op afstand bestuurd systeem.
- 8.** Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
- 9.** Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
- 10.** Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
- 11.** Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
- 12.** Om de stekker uit het stopcontact te halen, dient u aan de stekker zelf te trekken. Trek niet aan de stroomkabel.
- 13.** Raak het apparaat niet aan als het in water is gevallen. Trek de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en breng het ter reparatie naar een geautoriseerd servicecenter.
- 14.** Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen

heeft.

15. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

16. Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.

17. Dit apparaat werd niet ontworpen voor commercieel gebruik.

18. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.

19. Draai de kabel niet om het apparaat en buig hem niet.

20. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond waar het niet vanaf kan vallen.

21. Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant kan letsel veroorzaken.

22. Als u producten met een antiaanbaklaag gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat zich geen vogels in dezelfde ruimte bevinden en dat de ruimte compleet kan worden gesloten en goed geventileerd wordt.



23. Opgelet, heet oppervlak.

WAARSCHUWING!! Raak het oppervlak niet aan tijdens

het gebruik. De temperatuur van de toegankelijke oppervlakken kan hoog oplopen als het apparaat in werking is.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik zoals: in boerderijen; in Bed & Breakfast-achtige omgevingen; in keukens (voor personeel) in winkels, kantoren en andere werkomgevingen; door gasten in hotels, motels en andere verblijfsaccommodaties.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

01. Hoewel het onderstel van de tafelgrill voorkomt dat het oppervlak heet wordt, kan het apparaat beter niet op een plastic tafelkleed of ander hittegevoelig oppervlak worden geplaatst. Plaatst u de tafelgrill wel op een dergelijk oppervlak, leg dan bijvoorbeeld een hittebestendige placemat of onderzetter onder de tafelgrill.

02. Zorg dat er voldoende ruimte rondom de tafelgrill vrij is voor het ontsnappen van warmte en voor ventilatie.

03. Gebruik geen metalen bestek en keukengerei op de bakplaat. Hierdoor kan

de antiaanbaklaag beschadigd raken.
Gebruik zoveel mogelijk houten spatels.

04. Giet geen koud water op het apparaat wanneer het is ingeschakeld. Het water zal opspatten en kan het apparaat beschadigen.

05. Pas op voor hete stoom en spetters wanneer u voedsel op de kookunit legt en wanneer u vette etenswaren bakt.

06. De kookunits worden zeer heet wanneer ze zijn ingeschakeld. Raak de hete kookunits niet aan.


07. Verplaats het apparaat niet wanneer het is ingeschakeld of nog heet is. Gebruik ovenhandschoenen indien u het toch moet verplaatsen.

08. Sluit alleen de kookunits aan op de aansluitpunten. Sluit er geen andere apparaten op aan.

09. Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de kookunits aansluit en loskoppelt.

10. Houd de elektrische aansluitpunten te allen tijde droog.

ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Kookunits
2. Aansluitpunten
3. Centrale unit
4. Aan/uit schakelaar
5. Bakplaat
6. Bord
7. Netsnoer
8. Extra netsnoer

INLEIDING

Deze tafelgrill is een multifunctioneel apparaat. De set bestaat uit 4 losse kookunits (1) die met een snoer (2) worden aangesloten op aansluitpunten op een centrale unit (3). Iedere kookunit heeft een aan/uit-schakelaar (4), een afneembare bakplaat (5) en een afneembaar bord (6). Er is één netsnoer (7) waarmee de centrale unit wordt aangesloten op een stopcontact.

Door de beperkte wattage van de bakplaten (250 Watt per stuk) kunnen er gemakkelijk 4 of meer kookunits op één stopcontact aan worden gesloten.

De centrale unit is voorzien van een extra aansluitpunt (8) waarop een los verkrijgbare vijfde kookunit kan worden aangesloten. De centrale unit is afgedekt met een bord met 3 vakken. Hierop kunnen etenswaren, zoals vis, vlees en groenten worden geserveerd.

Een extra kookunit is apart verkrijgbaar.

De centrale unit is voorzien van een extra aansluitpunt voor een vijfde kooktoestel. Als u meer dan 5 kookunits wilt aansluiten, kunt u deze met het bijgeleverde netsnoer

op een stopcontact of stekkerdoos aansluiten.

Deze tafelgrill is uitermate geschikt voor het bakken van o.a. vlees, vis, groenten en eieren. Elke deelnemer (chef) kan zijn gerechten klaarmaken zoals hij zelf wil. Een andere mogelijkheid is dat één kookunit wordt gebruikt voor vlees, een ander voor vis, enz. De afzonderlijke kookunits zijn ook zonder de centrale unit te gebruiken.

De automatische thermostaat zorgt ervoor dat altijd de ideale baktemperatuur wordt behouden.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Reinig de bakplaten en bord (zie 'Reiniging en onderhoud').
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Wacht een paar minuten tot de bakplaten de gewenste temperatuur hebben bereikt.

Opmerking: Er kan rookvorming met een vreemde geur ontstaan bij het eerste gebruik van het apparaat. Dit is normaal en stopt vanzelf.

HET APPARAAT PLAATSEN

Plaats de tafelgrill altijd op een stabiele en vlakke ondergrond.

GEBRUIK

Voordat u de etenswaren op de kookunit legt:

- Bereid het voedsel voor, bijvoorbeeld door het te kruiden of te marineren.
- Maak de bakplaten schoon met een zachte, vochtige doek.
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Wacht tot de bakplaten de juiste temperatuur hebben bereikt.
- Grill het eten op de bakplaten tot het klaar is om te eten.
- Experimenteer met de kooktijd voor de beste resultaten.
- Kleine stukken voedsel grillen of braden beter dan grote stukken.
- Draai het voedsel om met een spatel.
- Draai het vlees of de vis maar één keer

om, om uitdrogen te voorkomen.

REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak het apparaat na ieder gebruik schoon.
- Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen, bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, of schuursponsjes of -borstels om het apparaat schoon te maken.
- U kunt keukenpapier gebruiken om eventuele resten te verwijderen. Doe dit als de bakplaat nog niet helemaal afgekoeld is (maar niet meer heet!), dan laten de bakresten het makkelijkste los.
- Reinig de bakplaten en bordes met een sopje of in de vaatwasmachine.
- Reinig de houten spatels in een sopje en droog ze daarna goed af.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50/60Hz
Stroomverbruik: 1000W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.

- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiele schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondegdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50/60Hz

1000W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0009402

Type BL-26502