

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

HANDMIXER



220-240V~ 50Hz
400W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0009892
Type BL-14004

GEBRUIKSAANWIJZING

Geachte klant,
Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzingen zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van dit apparaat. In deze handleiding vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruiken, schoonmaken en onderhouden van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, hebt u altijd een uitstekend resultaat, bespaart u tijd en kunt u problemen voorkomen. Wij hopen dat u dit apparaat met plezier zult gebruiken.

Veiligheid

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer

nergens in verstrikt kan raken.

- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder

de stekker uit het stopcontact, voordat u accessoires verwisselt of bewegende onderdelen benadert.

- Haal altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en alvorens het apparaat te monteren, te demonteren of te reinigen.
- Het is noodzakelijk om dit toestel zuiver te houden, aangezien het in direct contact komt met eetwaren.

Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- op boerderijen;
- door hotel- en motelgasten of gasten van andere residentiële omgevingen;
- in bed-and-breakfasts of soortgelijke omgevingen.

ONDERDELENBESCHRIJVING



1. Bedieningsknop
2. Turboknop
3. Behuizing
4. Uitwerpknop
5. Deeghaken
6. Gardes

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Maak de gardes schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Haal voordat u de mixer monteert de stekker uit het stopcontact en controleer of de snelheid op 0 staat.

GEBRUIKSINSTRUCTIES

Gardes en deeghaken

1. Kies de juiste hulpstukken voor wat u wilt doen en monteer deze. Gardes zijn voor het mengen van eiwit of andere vloeistoffen.
2. Eerst monteren, dan aansluiten op stroomvoorziening.
3. Schakel de door u gewenste snelheid in en het apparaat begint te werken. Er zijn 5 snelheden. De snelste stand wordt ingeschakeld door de turboknop in te drukken.

WAARSCHUWING: Plaats nooit een mes, metalen lepel, vork, enz. in de kom tijdens het gebruik.

4. De maximale bedrijfstijd per keer mag niet meer dan 2 minuten bedragen. Daarna moet u pauzeren zodat de handmixer kan afkoelen alvorens u deze weer inschakelt. Voor het beste resultaat bij het kneden van desem adviseren we

om in eerste instantie de snelheid op de laagste stand in te stellen en vervolgens de hoogste snelheid te gebruiken.

5. Als het mixen is voltooid, zet u de snelheidsknop op 0 en haalt u de stekker uit het stopcontact.

6. Til de kop van de mixer op, houd de gardes / deeghaken met één hand vast en druk met de andere hand de uitwerpknop stevig naar beneden. Verwijder de gardes.

WAARSCHUWING: Verwijder de gardes alleen als de snelheid op 0 staat en u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

7. Gebruik de mixer alleen voor het beoogde gebruik.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING!

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat u het gaat schoonmaken.

LET OP: de mixer kan niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof.

2. Veeg de buitenkant van de boven- en de onderkant af met een vochtige doek en droog met een zachte droge doek.
3. Veeg overtollige voedseldeeltjes van het netsnoer.
4. De gardes kunnen in de vaatwasser worden geplaatst.

KOOKTIPS

1. Gekoelde ingrediënten, zoals boter en eieren, moeten op kamertemperatuur zijn voordat het mixen kan beginnen. Haal deze ingrediënten op voorhand uit de koelkast.
2. Om het risico van stukjes eierschaal of slechte eieren in uw recept te beperken, breekt u de eieren eerst in een apart bakje en voegt u ze vervolgens toe aan het mengsel.
3. Mix niet te lang. Houdt u aan de mixtijd die wordt geadviseerd in het recept.

Meng droge ingrediënten tot ze net gemixt zijn. Gebruik altijd de lage snelheid.

4. Temperatuur, seizoensgebonden temperatuurveranderingen, de temperatuur van de ingrediënten en de gebiedsafhankelijke textuur spelen allemaal een rol in de vereiste mengtijd en de bereikte resultaten.

5. Mix altijd eerst op een lage snelheid. Verhoog de snelheid geleidelijk tot de aanbevolen snelheid wordt bereikt zoals vermeld in het recept.

MILIEU



Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische

en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V~ 50Hz
Stroomverbruik: 400W

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.

- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50Hz

400W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

The Netherlands

Art. 0009892

Type BL-14004