

# Trust.

## Trezo Keyboard Multimedia key sheet

### EN

- Play/Pause
- Previous
- Next
- Volume down
- Mute
- Volume up
- Previous page
- Next page
- Open tab
- Close tab
- Browse
- Undo
- Redo
- Copy
- Paste
- Show desktop
- Settings
- File explorer
- Music
- Calculator
- Lock screen
- Mail
- Start page

### DE

- Wiedergabe/Pause
- Zurück
- Weiter
- Leiser
- Ton aus
- Lauter
- Vorherige Seite
- Nächste Seite
- Registerkarte öffnen
- Registerkarte schließen
- Durchsuchen
- Rückgängig machen
- Wiederholen
- Kopieren
- Einfügen
- Desktop anzeigen
- Einstellung
- Datei-Explorer
- Musik
- Rechner
- Sperrbildschirm
- E-Mail
- Startseite

### FR

- Lecture/Pause
- Précédent
- Suivant
- Diminuer le volume
- Sourdine
- Augmenter le volume
- Page précédente
- Page suivante
- Ouvrir l'onglet
- Fermer l'onglet
- Parcourir
- Annuler
- Rétablir
- Copier
- Coller
- Afficher le bureau
- Réglage
- Explorateur de fichiers
- Musique
- Calculatrice
- Écran verrouillage
- Mail
- Page d'accueil

### ES

- Reproducir/Pausa
- Anterior
- Siguiente
- Bajar el volumen
- Silenciar
- Subir el volumen
- Página anterior
- Página siguiente
- Abrir pestaña
- Cerrar pestaña
- Explorar
- Deshacer
- Rehacer
- Copiar
- Pegar
- Mostrar escritorio
- Configuración
- Explorador de archivos
- Música
- Calculadora
- Pantalla de bloqueo
- Correo
- Página de inicio

### IT

- Riproduzione/Pausa
- Precedente
- Successivo
- Riduzione volume
- Esclusione audio
- Aumento volume
- Pagina precedente
- Pagina successiva
- Apri scheda
- Chiudi scheda
- Sfoglia
- Annulla
- Ripeti
- Copia
- Incolla
- Mostra desktop
- Impostazione
- File explorer
- Musica
- Calcolatrice
- Blocca schermo
- Posta
- Pagina iniziale

### PT

- Reproduzir/Pausar
- Anterior
- Seguinte
- Reduzir o volume
- Silenciar
- Aumentar o volume
- Página anterior
- Página seguinte
- Abrir separador
- Fechar separador
- Navegar
- Anular
- Refazer
- Copiar
- Colar
- Mostrar ambiente de trabalho
- Definição
- Explorador de ficheiros
- Música
- Calculadora
- Ecrã de bloqueio
- E-mail
- Página inicial

### NL

- Afspelen/pauzeren
- Vorige
- Volgende
- Volume lager
- Geluid dempen
- Volume hoger
- Vorige pagina
- Volgende pagina
- Tabblad openen
- Tabblad sluiten
- Bladeren
- Ongedaan maken
- Opnieuw
- Kopiëren
- Plakken
- Bureaublad weergeven
- Instellingen
- Bestandenverkener
- Muziek
- Rekenmachine
- Vergrendelings scherm
- E-mail
- Startpagina

### DA

- Afspil/pause
- Forrige
- Næste
- Lydstyrke op
- Lydløs
- Lydstyrke fra
- Forrige side
- Næste side
- Åbn fane
- Luk fane
- Gennemse
- Fortryd
- Gentag
- Kopiér
- Indsæt
- Vis skrivebord
- Indstillinger
- Stifinder
- Musik
- Lommeregner
- Låseskærm
- Mail
- Forside

### FI

- Toista/Tauota
- Edellinen
- Seuraava
- Äänenvoimakkuus alas
- Mykistä
- Äänenvoimakkuus ylös
- Edellinen sivu
- Seuraava sivu
- Avaa välilehti
- Sulje välilehti
- Selaa
- Kumoa
- Tee uudelleen
- Kopioi
- Liitä
- Näytä työpöytä
- Asetus
- Resurssienhallinta
- Musiikki
- Laskin
- Lukitse näyttö
- Posti
- Aloitusivu

### NO

- Spill av/sette på pause
- Forrige
- Neste
- Volum ned
- Demp
- Volum opp
- Forrige side
- Neste side
- Åpne fane
- Lukk fane
- Blå gjennom
- Angre
- Gjør på nytt
- Kopier
- Lim inn
- Vis skrivebord
- Innstilling
- Filutforsker
- Musikk
- Kalkulator
- Lås skjermen
- E-post
- Startside

### SV

- Spela/Pausa
- Föregående
- Nästa
- Volym ned
- Tyst
- Volym upp
- Föregående sida
- Nästa sida
- Öppna flik
- Stäng flik
- Bläddra
- Ångra
- Gör om
- Kopiera
- Klistra in
- Visa skrivbordet
- Inställning
- Utforskaren
- Musik
- Kalkylatorn
- Lås skärmen
- E-post
- Startside

### PL

- Odtwórz/Pauza
- Do tyłu
- Do przodu
- Ścisź
- Wycisz
- Podgłośnij
- Poprzednia strona
- Następna strona
- Otwórz zakładkę
- Zamknij zakładkę
- Wyszukaj
- Cofnij
- Powtórz
- Kopiuj
- Wklej
- Pokaż pulpit
- Ustawienia
- Eksplorator plików
- Muzyka
- Kalkulator
- Zablokuj ekran
- Poczta
- Strona startowa

**CS**

- Přehrát/pozastavit
- Předchozí
- Další
- Snížit hlasitost
- Ztlumit
- Zvýšit hlasitost

- Předchozí stránka
- Další stránka
- Otevřít kartu
- Zavřít kartu
- Procházet
- Zpět
- Opakovat
- Kopirovat
- Vložit
- Zobrazit plochu
- Nastavení
- Prohlížeč souborů
- Hudba
- Kalkulačka
- Zamykací obrazovka
- Pošta
- Úvodní stránka

**SL**

- Predvajaj/premor
- Prejšnja
- Naslednja
- Zmanjšaj glasnost
- Izklopi zvok
- Povečaj glasnost

- Prejšnja stran
- Naslednja stran
- Odpri zavihek
- Zapri zavihek
- Brskaj
- Razveljavi
- Ponovi
- Kopiraj
- Prilepi
- Pokaži namizje
- Nastavitev
- Raziskovalec datotek
- Glasba
- Kalkulator
- Zakleni zaslon
- Pošta
- Začetna stran

**HU**

- Lejátszás/Szünet
- Előző
- Következő
- Hangerő csökkentése
- Némitás
- Hangerő növelése

- Előző oldal
- Következő oldal
- Lap megnyitása
- Lap bezárása
- Tallózás
- Visszavonás
- Újra
- Másol
- Beilleszt
- Asztal megjelenítése
- Beállítás
- Fájlböngésző
- Zene
- Számológép
- Képernyő zárolása
- Mail
- Kezdőoldal

**RO**

- Redare/pauză
- Înapoi
- Înainte
- Reducere volum
- Fără sonor
- Mărire volum

- Pagina anterioară
- Pagina următoare
- Deschidere fișă
- Închidere fișă
- Browser
- Anulare
- Refacere
- Copiere
- Lipire
- Afișare desktop
- Setări
- Explorare fișiere
- Muzică
- Calculator
- Blocare ecran
- E-mail
- Prima pagină

**BG**

- Възпроизвеждане/пауза
- Предишен
- Следващ
- Намаляване на силата на звука
- Изключване на звука
- Увеличаване на силата на звука

- Предишна страница
- Следваща страница
- Отваряне на раздел
- Затваряне на раздел
- Разглеждане
- Отмяна на действие
- Повтаряне на действие
- Копиране
- Поставяне
- Показване на работния плот
- Настройка
- Файлов мениджър
- Музика
- Калкулатор
- Заключване на екрана
- Поща
- Начална страница

**SK**

- Prehrat/pozastavit
- Predošlá
- Nasledujúca
- Zníženie hlasitosti
- Stlmiť
- Zvýšenie hlasitosti

- Predošlá strana
- Nasledujúca strana
- Otvoriť kartu
- Zavrieť kartu
- Prehliadať
- Späť
- Opakovať
- Kopírovať
- Vložiť
- Zobrazit plochu
- Nastavenie
- Prehliadač súborov
- Hudba
- Kalkulačka
- Obrazovka uzamknutia
- Pošta
- Úvodná strana

**EL**

- Αναπαγωγή/Παύση
- Προηγούμενο
- Επόμενο
- Μείωση έντασης
- Σίγαση
- Αύξηση έντασης

- Προηγούμενη σελίδα
- Επόμενη σελίδα
- Άνοιγμα καρτέλας
- Κλείσιμο καρτέλας
- Περιήγηση
- Αναίρεση
- Επανάληψη
- Αντιγραφή
- Επικόλληση
- Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας
- Ρύθμιση
- Εξερεύνηση αρχείων
- Μουσική
- Αριθμομηχανή
- Κλείδωμα οθόνης
- Αλληλογραφία
- Σελίδα έναρξης

**TR**

- Oynat/Duraklat
- Önceki
- Sonraki
- Sesi azalt
- Sessiz
- Sesi yükselt

- Önceki sayfa
- Sonraki sayfa
- Sekmeyi aç
- Sekmeyi kapat
- Gözet
- Geri al
- Yinele
- Kopyala
- Yapıştır
- Masaüstünü göster
- Ayar
- Dosya gezgini
- Müzik
- Hesap makinesi
- Kilit ekranı
- Posta
- Başlangıç sayfası

**HR**

- Pokreni/pauziraj
- Prethodno
- Sljedeće
- Utišaj
- Isključi zvuk
- Pojačaj zvuk

- Prethodna stranica
- Sljedeća stranica
- Otvori karticu
- Zatvori karticu
- Pretraži
- Poništi
- Ponovi poništeno
- Kopiraj
- Zalijepi
- Prikaži radnu površinu
- Postavke
- Eksplorer za datoteke
- Glazba
- Kalkulator
- Zaključaj zaslon
- Pošta
- Početna stranica

**UA**

- Відтворити/пауза
- Назад
- Далі
- Зменшити гучність
- Вимкнути звук
- Збільшити гучність

- Попередня сторінка
- Наступна сторінка
- Відкрити вкладку
- Закрити вкладку
- Огляд
- Скасувати дію
- Повторити останню скасовану дію
- Копіювати
- Вставити
- Показати робочий стіл
- Налаштування
- Файловий провідник
- Музика
- Калькулятор
- Екран блокування
- Пошта
- Початкова сторінка

**BR**

- Reproduzir/Pausar
- Voltar
- Avançar
- Diminuir volume
- Silenciar
- Aumentar volume

- Página anterior
- Próxima página
- Abrir guia
- Fechar guia
- Navegar
- Desfazer
- Refazer
- Copiar
- Colar
- Mostrar área de trabalho
- Configuração
- Explorador de arquivos
- Música
- Calculadora
- Tela de bloqueio
- Correspondência
- Página inicial

**RU**

- Воспроизвести/пауза
- Назад
- Далее
- Уменьшить громкость
- Отключить звук
- Увеличить громкость

- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Открыть вкладку
- Закрыть вкладку
- Обзор
- Отменить действие
- Вернуть
- Копировать
- Вставить
- Показать рабочий стол
- Настройка
- Файловый проводник
- Музыка
- Калькулятор
- Экран блокировки
- Почта
- Начальная страница