



De ventilator beschikt over volgende kenmerken, voor zover deze op de schematische tekening getoond worden:



Het product mag niet met het huisvuil worden afgevoerd. Het product moet in plaats daarvan aan het einde van zijn levensuur naar een innameplek voor recyclen van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Dat geldt ook voor de eventueel meegeleverde batterijen of accu's. Informeer naar deze plaats bij uw lokale overheid.



Het apparaat is uitsluitend geschikt voor de werking in droge binnenruimtes.



Het apparaat is uitgerust met een stekker met aardleiding.



Het apparaat is uitgerust met een stekker zonder aardleiding.



Het apparaat is voor de werking aan een lage veiligheidsspanning voorzien.



Het apparaat beschikt over 2 verschillende vermogenstrappen.



Het apparaat beschikt over 3 verschillende vermogenstrappen.



Het apparaat beschikt over 5 verschillende vermogenstrappen.



Het apparaat beschikt over een watertank voor het bevochtigen van de kamerlucht.



Het apparaat is met een Touch display uitgerust, wat een comfortabele selectie van de verschillende instellingen mogelijk maakt.



Het apparaat beschikt over een timerfunctie



Het apparaat beschikt over een oscillatiefunctie die een slingerende beweging van de ventilator bij een gelijktijdige ventilatie mogelijk maakt.



De ventilatorkop kan in geringe mate overhellen.



Het apparaat beschikt over een kamerbevochtigingsfunctie die aan een extra koeleffect bijdraagt.

Veiligheidsaanwijzingen

Mensen met beperkte lichamelijke, visuele of geestelijke vermogens of die het aan de geschikte ervaring en/of kennis ontbreekt, mogen dit apparaat nooit gebruiken zonder het toezicht van de personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en die in staat zijn bijstand te verlenen bij het gebruik van het apparaat.

Het apparaat kan alleen volledig uitgeschakeld worden wanneer het losgekoppeld is van de stroomtoevoer.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan het nalaten om deze productgids te volgen.

Er is specifiek een vervangbare waterfilter ontworpen voor dit product. Als uw cartouche gebroken of beschadigd is, kunt u een vervanging kopen.

Draag de luchtkoeler niet wanneer hij opgevuld is met water. Er kan wat water in de tank blijven, zelfs als de tank leeg is.

Gebruik alleen schoon water. Gebruik, indien nodig, gedistilleerd water.

De luchtkoeler werkt het best in niet-vervuilde gebieden. Grote stof-/vuildeeltjes kunnen de levensduur van het apparaat verminderen

We bevelen alleen het gebruik aan op droge plekken. Bij gebruik in een vochtig gebied of omgeving, let erop dat er geen water op de buitenste delen van het product komt.

Als er een lek of morsing gebeurt op het oppervlak van het apparaat, trek de luchtkoeler dan uit het stopcontact en laat hem gedurende 24 uur drogen. Gebruik vervolgens zoals gewoonlijk.

Plaats het apparaat niet in direct zonlicht voor langere periodes.

Als de luchtkoeler niet gebruikt zal worden voor langere periodes, leeg dan eerst de watertank, zet het apparaat aan en zet het gedurende minstens vier uur op de hoogste ventilatorsnelheid. Dit zal de filter en de binnenkant van het apparaat drogen.

Gebruik alleen de oorspronkelijke stroomadapter en het stroomsnoer die meegeleverd zijn in de verpakking.

Raak de voeding of het stroomsnoer niet aan met natte handen.

Trek de luchtkoeler uit het stopcontact tijdens het reinigen, verwijderen/vervangen van de filter of het verplaatsen van het apparaat.

Plaats de luchtkoeler voor de beste resultaten op een hoger oppervlak zoals een tafel of aanrecht.

Plaats de luchtkoeler niet bij een verwarmingsapparaat of elektrische apparatuur.

Plaats het apparaat niet in doorgangen of zones met veel verkeer, waar de mogelijkheid bestaat erover te struikelen of het om te stoten.

Laat geen vreemde voorwerpen binnen de luchtkoeler komen.

Plaats geen voorwerpen op de luchtkoeler.

Blokkeer de voorste en achterste roosters van het apparaat niet.

Zet het apparaat niet ondersteboven.

Dompel de luchtkoeler niet onder in water of andere vloeistoffen.

Plaats de luchtkoeler niet bij open vlammen of vuurbronnen.

Tips

Plaats de luchtkoeler op een verhoogd oppervlak zoals een tafel, bureautafel of aanrecht. Dit is de beste manier om uw persoonlijke zone sneller te koelen.

Laat de filter na het vullen van de tank en vóór het gebruik gedurende minstens drie minuten water absorberen. Door dit te doen krijgt u sneller de koelste lucht.

Probeer in de buurt van de luchtkoeler te blijven. U zult er het meest nut van hebben wanneer u er direct voor zit.

De luchtkoeler zal ongeveer acht uur lopen op één enkele vulling en met de ventilatorsnelheid op traag. Zelfs al de watertank leeg is, is de filter nog steeds vochtig en zal de luchtkoeler nog steeds koelen.

Instelling

I. Plaats de luchtkoeler op een vlakke ondergrond.

II. Open de deur van de watertank en vul de tank met water. We raden aan een kan of maatbeker te gebruiken.

III. Steek de USB-stroomadapter in een stopcontact. Steek het grotere USB-uiteinde van de kabel vervolgens in de adapter en het kleinere uiteinde in de stroompoort op de achterkant van de luchtkoeler.

Bediening

1. Regelingsknoppen
2. Deksel watercontainer
3. Voorpaneel
4. Achterpaneel
5. Ventilatiooster voorzijde
- 6.
7. Watervultrechter
8. Adapter
9. USB-kabel
10. Temperatuurweergave
11. Lichtknop

Kies uw lichtkleur door op de -toets te drukken. U kunt kiezen tussen permanente kleuren of een kleurencyclus.
KLEURVOLGORDE:

Stap 1: druk 1 seconden op de knop, kleurcyclus/ Stap 2: druk 2 seconden op de knop, kleur blijft / Stap 3: druk 3 seconden op de knop, het lampje gaat uit

12. Aan-/uitknop

Druk gedurende 2 seconden op de knop om het apparaat in te schakelen. Op het scherm wordt de huidige omgevingstemperatuur getoond.

13. Koelmodus

U kunt kiezen tussen niveau 1 en 2.

De indicatorlampjes om de knop heen tonen het huidige niveau.

14. Knop voor ventilatorsnelheid

Het apparaat heeft 5 verschillende ventilatormodi.

Indicatielampje van de luchtstroomsnelheid

OPMERKING: we raden aan de luchtkoeler gedurende minstens vijf minuten op de HOGE modus te laten werken voordat u hem afzet zodat hij kan drogen.

Onderhoud

We bevelen aan de watertank en de binnenkant één keer per week schoon te maken. Gebruik een niet-schurende doek en zacht zeepsop wanneer nodig. Voor de beste resultaten bevelen we aan de filter om de zes maanden te vervangen.

De filter vervangen:

- I. Ontkoppel de luchtkoeler van het stopcontact.
- II. Druk voorzichtig op het loslaatklepje op de onderkant van het rooster en trek het rooster naar beneden en weg van het apparaat. Zet het aan de kant.
- III. Grijp de filter en schuif hem volledig uit het apparaat.
- IV. Plaats een nieuwe filter in de luchtkoeler zoals getoond door de markeringen op de filter.
- V. Steek het bovenste lipje van het voorste rooster in de gleuf en druk het loslaatklepje weer op zijn plaats.

Technische informatie

Energieverbruik: 4,3 | 4,9 | 5,9 | 7,5 | 8 W

Bedrijfswaarde: 17 (m³/min)/W

Ventilator geluidsvermogeniveau (per niveau): 27 | 29 | 31 | 34 | 35 dB(A)

Max. volumestroom: 2,05 m³/min

Energieverbruik in standby: 0,12 W

Max. luchtsnelheid (per niveau): 2,2 | 2,6 | 3 | 3,3 | 3,4m/s