



5565-1 FAN HEATER

HANDLEIDING



Waarschuwing: Om oververhitting te voorkomen, het verwarmingselement NIET AFDEKKEN
Gebruik dit verwarmingselement niet in de onmiddellijke omgeving van een bad, een douche of een zwembad.

BEDIENING (zie afbeelding A):



1. Plaats het verwarmingselement op een stevige, vlakke ondergrond.
2. Zet de hoofdknop op "off". Steek het snoer in een 220-240 V~AC stopcontact. Zet de hoofdknop in de "on" stand.
3. Zet de verwarming aan door op de ON/OFF knop aan de achterkant van het verwarmingselement te drukken. Het toestel toont de huidige temperatuur.
4. Door op de "⏻" (1) toets te drukken, zal het apparaat koude lucht blazen.
5. Door het indrukken van de "+" toets, start het instellen van de geschikte temperatuur (de hoogste temperatuur die u kunt instellen is 35°C), wanneer de ingestelde temperatuur hoger is dan kamertemperatuur, zal het apparaat één warmte instelling starten en op dit moment zal een van de "☀️" oplichten. Als u op "+" blijft drukken, zal de temperatuur nog hoger worden. Het toestel zal totaal 2 warmtestanden starten. Op dat moment branden de 2 "☀️" zal oplichten.
6. U kunt ook één of twee keer op de knop "☀️" (2) drukken om direct warmte te krijgen. Een keer drukken is in lage warmte instelling en twee keer drukken is in hoge warmte instelling. Wanneer u voor de derde keer op de knop drukt zal het slechts koude lucht blazen.
7. Door op "⌚" (3) te drukken, kunt u de timer instellen van 0-8 uur.
8. Door op "🌀" (4) te drukken, kunt u de verwarming starten met of zonder oscillatie.
9. Wanneer u de verwarming wilt uitschakelen, kunt u op "⏻" (1) drukken, dan zal het symbool "ventilatorblad" verschijnen en op dat moment zal het verwarmen stoppen en alleen de ventilator zal blazen. Na 30s stopt de ventilator en zal de kamertemperatuur getoond worden.

OSCILLATIEKNOP:

Dit apparaat heeft ook een oscillatiefunctie. Om de functie in te schakelen, drukt u op de "🌀" (4) knop. Om de functie te stoppen, drukt u nogmaals op deze knop.

TIMER FUNCTIE:

Deze functie werkt in elke modus. Met de timerfunctie kunt u de werkingsduur instellen van 1 uur tot 8 uur. Door op de Timer knop te drukken wordt de werkingsduur met 1 uur per keer dat de knop wordt ingedrukt verlengd. Zodra de timer is ingesteld zal de timer de tijd per uur aftellen en toont het display de resterende tijd, totdat het verwarmingselement zichzelf uitschakelt. Door nogmaals op de timerknop te drukken nadat het display 8 uur aangeeft, zal het verwarmingselement weer continu in werking gaan.

INSTRUCTIES VOOR DE THERMOSTAAT:

1. Om de temperatuur aan te passen, drukt u op de "+" om de gewenste temperatuur te verhogen en " - " om de gewenste temperatuur te verlagen.
2. Wanneer de luchttemperatuur 3 graden boven de ingestelde temperatuur komt, zal het verwarmingselement uitschakelen.
3. Wanneer de luchttemperatuur 1 graad zakt onder de ingestelde temperatuur, zal het toestel weer aan gaan.
4. De temperatuur kan ingesteld worden van 15 tot 35 graden.

AFSTANDSBEDIENING:

1. Gelieve Lithiumbatterij te gebruiken.
2. De aan/uit-knop van de afstandsbediening is gelabeld als zodanig "⏻"
3. Alle functies die op de afstandsbediening werken identiek aan de bedieningselementen.



VEILIGHEIDSSYSTEEM:

- Het apparaat is uitgerust met een oververhitting uitschakeling die uitschakelt als de temperatuur in het toestel hoger is dan de normale werkende temperatuur. Het verwarmingselement zal automatisch stoppen met werken, de motor zal blijven werken om de hitte uit het apparaat te krijgen. Deze beschermende voorziening is slechts van toepassing op het apparaat zelf en heeft geen invloed op de regeling van de kamertemperatuur.
- In geval van oververhitting, trek dan de stekker uit het stopcontact, druk op de knoppen om het apparaat uit te zetten en laat het afkoelen gedurende ten minste 10 minuten. Steek de stekker in het stopcontact en zet de verwarming aan.
- Als u nog steeds hetzelfde defect constateert als hierboven, verwijder dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de verkoper van het product.

ONDERHOUD:

- Het apparaat hoeft alleen regelmatig schoongemaakt te worden aan de buitenkant.
- Voordat u het toestel reinigt, zet u de schakelaar op UIT. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht tot het apparaat is afgekoeld.
- Gebruik een vochtige doek om de behuizing schoon te vegen.
- Gebruik geen water, schurende reinigingsvloeistoffen of chemische middelen (alcohol benzine, enz.) om het toestel te reinigen.