

HomeTech HT024

Draadloze grillreinigingsborstel



CE

GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	5
AANVULLENDE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR BEDIENING	10
COMPONENTEN EN SPECIFICATIES	11
SPECIFIEKE INSTRUCTIES	12
• AAN/UIT zetten.....	12
• Opzetborstel bevestigen en verwijderen	13
• Batterij indicator	14
• Oplaadprocedure	14
• Gebruik.....	12
PROBLEEM OPLOSSEN	18
MAINTENANCE	19
MILIEUBESCHERMING	20

BEWAAR DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE



Belangrijk.



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de machine start.



Draag een veiligheidsbril.



Gebruik altijd ademhalingsapparatuur wanneer: machinale bewerking van materialen die genereren stof.



Afgedankte machines bevatten waardevolle materialen en mogen daarom niet bij het huisvuil worden gegooid.



We willen u vragen uw steentje bij te dragen aan de bescherming van hulpbronnen en het milieu te helpen beschermen door deze machine terug te sturen naar een inleverpunt (indien beschikbaar) wanneer deze het einde van zijn levensduur heeft bereikt.



Apparaat voldoet aan de Europese veiligheidsnormen.



Borstel draairichting

BEWAAR DEZE INSTRUCTIEHANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE

Definities: Veiligheidsrichtlijnen

De onderstaande definities beschrijven de ernstgraad van elk signaalwoord. Lees de handleiding en let op deze symbolen.



WAARSCHUWING: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden.



LET OP: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.



OPMERKING: Duidt op een praktijk die geen verband houdt met persoonlijk letsel en die, indien niet vermeden, kan leiden tot materiële schade.



OPGELET: Het is een harde staaldraad borstelkop. Om te voorkomen dat de staaldraad krassen op uw handen maakt, dient u het verpakkingspapier pas af te scheuren nadat u de borstelkop hebt gemonteerd.



WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term "elektrisch apparaat" in de waarschuwingen verwijst naar uw elektrische apparaat dat op netstroom werkt (met snoer) of naar uw elektrische apparaat dat op accu werkt (zonder snoer).

Veiligheid van de werkplek

a) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

Onoverzichtelijke of donkere zones nodigen uit tot ongelukken.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap in een explosieve omgeving, zoals in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrisch gereedschap veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.

c) Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Afleiding kan ertoe leiden dat u de controle verliest.

Elektrische veiligheid

a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet in het stopcontact passen. Wijzig de stekker op geen enkele manier.

Gebruik geen verloopstekkers met gearde elektrische gereedschappen. Niet-aangepaste stekkers en passende stopcontacten verminderen het risico op elektrische schokken.

b) Vermijd lichamelijk contact met gearde of gearde oppervlakken, zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten. Er is een verhoogd risico op elektrische schokken als uw lichaam geard is.

c) Stel elektrische apparaten niet bloot aan regen of natte omstandigheden. Water dat in een elektrisch apparaat dringt, verhoogt het risico op elektrische schokken.

d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer nooit om het elektrische apparaat te dragen, eraan te trekken of het los te koppelen. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde of in de knoop geraakte snoeren verhogen het risico op elektrische schokken.

e) Als u een elektrisch apparaat buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het risico van elektrische schokken.

f) Als het gebruik van een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, gebruik dan een voeding met aardlekschakelaar (RCD). Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

a) Blijf alert, kijk uit wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u een elektrisch apparaat bedient. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment van onoplettendheid tijdens het bedienen van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een stofmasker, veiligheidsschoenen met antislipzool, een helm of gehoorbescherming die onder de juiste omstandigheden worden gebruikt, zullen persoonlijk letsel verminderen.

c) Voorkom onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de schakelaar in de o-stand staat voordat u het apparaat aansluit op de stroombron en/of accu, oppakt of draagt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het onder spanning zetten van elektrisch gereedschap met de schakelaar aan nodigt uit tot ongevallen.

d) Verwijder een stelsleutel of sleutel voordat u het elektrische apparaat aanzet. Een sleutel of sleutel die aan een draaiend deel

van het elektrische apparaat is blijven hangen, kan persoonlijk letsel veroorzaken.

e) Strek u niet te ver uit. Zorg dat u altijd stevig staat en uw evenwicht bewaart. Hierdoor kan het elektrische apparaat in onverwachte situaties beter onder controle worden gehouden.

f) Kleed u correct. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar en kleding uit de buurt van bewegende delen. Loszittende kleding, juwelen of lang haar kunnen in bewegende delen verstrikt raken.

g) Indien er voorzieningen zijn voor de aansluiting van stofafzuig- en opvangvoorzieningen, zorg er dan voor dat deze zijn aangesloten en naar behoren worden gebruikt. Het gebruik van stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren verminderen.

h) Zorg ervoor dat u niet zelfgenoegzaam wordt door het veelvuldig gebruik van gereedschap en de veiligheidsbeginselen negeert. Een onvoorzichtige handeling kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en verzorging van elektrisch gereedschap

a) Forceer het elektrische gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrische apparaat voor uw toepassing. Het juiste elektrische apparaat zal het werk beter en veiliger doen met de snelheid waarvoor het ontworpen is.

b) Gebruik het elektrische apparaat niet als het met de schakelaar niet aan en uit kan worden gezet. Elk elektrisch apparaat dat niet met de schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de accu, indien deze afneembaar is, uit het elektrische apparaat voordat u het apparaat aanpast, toebehoren verwisselt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve

veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het elektrische apparaat per ongeluk wordt gestart.

d) Berg niet-gebruikte elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen op en sta niet toe dat het elektrische apparaat wordt bediend door personen die onbekend zijn met het elektrische apparaat of met deze instructies. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de handen van ongetrainde gebruikers.

e) Onderhoud elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of bewegende delen niet verkeerd zijn uitgelijnd of vastzitten, of er onderdelen kapot zijn en of er geen andere omstandigheden zijn die de werking van het elektrische apparaat kunnen beïnvloeden. Laat het elektrische apparaat bij beschadiging repareren voordat u het gebruikt. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.

f) Houd snijwerktuigen scherp en schoon. Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijkanten zullen minder snel vastlopen en zijn gemakkelijker te controleren.

g) Gebruik het motorapparaat, de accessoires, de gereedschapsbits enz. in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Gebruik van het motorapparaat voor andere dan de beoogde werkzaamheden kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h) Houd handgrepen en grijpvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde handgrepen en grijpvlakken maken een veilige bediening en controle van het apparaat in onverwachte situaties niet mogelijk.

Gebruik en verzorging van accuapparaat

- a) Laad alleen op met de door de fabrikant gespecificeerde oplader.** Een oplader die geschikt is voor een bepaald type accu kan brandgevaar opleveren bij gebruik met een ander type accu.
- b) Gebruik elektrisch gereedschap alleen met speciaal daarvoor bestemde accu's.** Het gebruik van andere accu's kan risico's op letsel en brand opleveren.
- c) Als de accu niet wordt gebruikt, houd deze dan uit de buurt van andere metalen voorwerpen, zoals paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen, die een verbinding tussen de accupolen tot stand kunnen brengen.** Kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.
- d) Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen; vermijd contact.** Als het per ongeluk toch gebeurt, spoel dan met water. Als de vloeistof in de ogen komt, moet u onmiddellijk medische hulp inroepen. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- e) Gebruik geen batterijen of gereedschap dat beschadigd of aangepast is.** Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- f) Stel een accu of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen.** Blootstelling aan vuur of temperatuur boven 130 °C kan explosie veroorzaken.
- g) Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het gereedschap niet op buiten het in de instructies aangegeven temperatuurbereik.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het gespecificeerde bereik kan de accu beschadigen en het risico van brand vergroten.

Service

- a) Laat uw elektrische apparaat onderhouden door een gekwalificeerde reparateur die uitsluitend identieke vervangingsonderdelen gebruikt.** Dit waarborgt dat de veiligheid van het elektrische apparaat gehandhaafd blijft.
- b) Voer nooit onderhoud uit aan beschadigde accu's.** Onderhoud aan accu's mag alleen worden uitgevoerd door de fabrikant of door erkende onderhoudsbedrijven.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSREGELS VOOR BEDIENING

- **Houd het elektrische apparaat bij geïsoleerde grijpvlakken vast wanneer u een bewerking uitvoert waarbij de spijker in contact kan komen met verborgen bedrading.** Bevestigingsmiddelen die in contact komen met een "stroomvoerende" draad kunnen blootliggende metalen delen van het elektrische apparaat "stroomvoerend" maken en de gebruiker een elektrische schok geven.
- **Zorg er altijd voor dat u stevig staat.**
- **Zorg ervoor dat er zich niemand onder het apparaat bevindt wanneer u het op hoge plaatsen gebruikt.**
- **Houd het apparaat stevig vast.**
- **Draag oorbeschermers.**
- **Raak het bit of het werkstuk niet aan onmiddellijk na de bewerking.** Ze kunnen zeer heet zijn en uw huid kunnen verbranden.
- **Houd uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen.**



WAARSCHUWING! Als er onderdelen ontbreken, mag u dit gereedschap niet gebruiken totdat de ontbrekende onderdelen zijn vervangen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Neem contact met ons op voor de ontbrekende onderdelen.

ONDERDELEN EN SPECIFICATIES



- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Borstelkop met draadhaar | 4. Vergrendeling voor borstelkop verwijderen/vergrendelen |
| 2. Indicatorlampje batterijniveau | 5. Veiligheidsschot |
| 3. AAN/UIT knopje | 6. USB Type-C kabel |

Model	DPGB1001
Nominale spanning	8 V
Onbelast toerental	700r/min
Borstel breedte	80 mm
Accucapaciteit	2000mAh
Opgeladen batterij	USB Type-C Cable
Netto Gewicht	725g
Afmetingen	250x130x96 mm
Geluidsdruk	$L_{WA}=80\text{dB(A)}$, $K_{WA}=3\text{dB(A)}$
Akoestisch vermogen	$L_{PA}=69\text{dB(A)}$, $K_{PA}=3\text{dB(A)}$
Gewogen trilling	$k=1.5 \text{ m/s}^2$

SPECIFIEKE INSTRUCTIES



LET OP! Zorg er altijd voor dat het gereedschap is uitgeschakeld voordat u het instelt of de functie op het gereedschap controleert. Zorg er altijd voor dat de borstelkop vergrendeld is voordat u het gereedschap inschakelt.

AAN/UIT zetten



Druk op de powerknop 3 om hem aan te zetten, de indicator gaat branden en de draaisnelheid is 600rpm. Als de batterij te leeg is, schakelt hij automatisch uit.

Let op: Niet te veel gebruiken. Het zal automatisch wegens kringsbescherming uitzetten bescherming wanneer het wordt geblokkeerd, gelieve het opnieuw aan te zetten voor hergebruik.

Om het apparaat te stoppen, druk op de aan/uit-knop 3.



WAARSCHUWING! Vergrendel de borstelkop altijd voordat u het gereedschap aanzet.

Aanbrengen en verwijderen van de borstelkop



Fig.1



Fig.2



Fig.3

Om de borstelkop te vervangen, draait u de vergrendeling 4 tegen de wijzers van de klok in en verwijdert u vervolgens de deksel en de borstelkop van de as.



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Voor de montage, wanneer de borstelkop is geïnstalleerd, lijt u de as uit met de holle positie van het deksel en draait u vervolgens de vergrendeling 4 met de klok mee.

Batterij indicator

LED-lampjes die aangeven hoeveel lading er nog in de accu zit. De energiemeter geeft aan de hand van de volgende indicatoren bij benadering aan hoeveel lading er nog in de accu aanwezig is:

Resterende capaciteit	Indicatie lampjes
0% - 20%	● ○ ○ Enkel rood licht AAN
20% - 60%	● ● ○ Rood en oranje licht AAN
60% - 100%	● ● ● Rood, oranje en groen licht AAN

Het rode lampje is de stroomindicator, het rode lampje brandt om aan te geven dat de stroom is ingeschakeld of dat de batterij bijna leeg is, het gele lampje brandt om aan te geven dat de batterij nog voor 60% is opgeladen, en het groene lampje brandt om aan te geven dat de batterij volledig is opgeladen of voor meer dan 80% is opgeladen.

Oplaadprocedure

Om de batterij op te laden:

1. Steek de type-c-poort in het gereedschap zoals hieronder is aangegeven. De omgevingstemperatuur voor het laden moet 4-40°C zijn.



2. Steek de USB-lader in een geschikt stopcontact.



Laad ontladen batterijen na gebruik zo snel mogelijk weer op, anders kan de levensduur van de batterij sterk afnemen. Voor de langste levensduur van de batterijen, de batterijen niet volledig ontladen. Het wordt aanbevolen de batterijen na elk gebruik op te laden.

LET OP:

De accu's voor dit gereedschap worden verzonden in een laag geladen toestand om mogelijke problemen te voorkomen.

LET OP:

Een nieuwe batterij of een batterij die gedurende langere tijd niet is gebruikt, ontwikkelt zijn volledige capaciteit pas na ongeveer 5 laad-/ontlaadcycli.

Oplaadindicatie

Rode indicatie	Oranje indicatie	Groene indicatie	Status
AAN	AAN	Knipperen	Opladen
UIT	AAN	AAN	Opgeladen
UIT	UIT	UIT	Kortsluiting

Bediening



WAARSCHUWING! Zorg er altijd voor dat de borstelkop goed in het gereedschap is vergrendeld voordat u het gereedschap aanzet.



Stap 1. Verwarm de grill 15 minuten voor om het vuil zacht te maken of te laten smelten.



Stap 2. Vul een klein bakje met water om de roestvrij stalen grillborstel tijdens het borstelen regelmatig in te drenken.



Stap 3. Schrob in de richting van de grill. Glijd niet over het horizontale rooster zoals u met een staalborstel zou doen.

PROBLEEM OPLOSSEN

Kan niet inschakelen	Laag vermogen, gelieve het op te laden alvorens te gebruiken
Niet in staat op te laden	Het oplaadindicatielampje is uit, controleer of de oplaadstekker goed in het stopcontact zit
Borstelmontage	De borstelkop werkt niet of gaat los tijdens het gebruik, controleer of de borstelkop goed vergrendeld is.
Werkt niet na inschakelen	Controleer of hij aan het opladen is. Haal de lader uit het stopcontact en start hem opnieuw op.
Stopt met werken	Als hij plotseling stopt met werken, start hem dan opnieuw op of controleer of de batterij voldoende is of niet.

Reinigingsborstelkop



- Spoel de borstelkop na gebruik direct af met stromend water.
- Maak de apparatuur regelmatig schoon met een vochtige doek en wat zachte zeep. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het apparaat aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan sijpelen.
- Om de **VEILIGHEID** en **BETROUWBAARHEID** van het product te waarborgen, moeten reparaties, onderhoud en afstelling (inclusief inspectie en vervanging van de borstel) worden uitgevoerd door een servicecentrum in de fabriek.



WAARSCHUWING! Gebruik nooit oplosmiddelen of andere agressieve chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen onderdelen van het gereedschap. Deze chemicaliën kunnen de plastic materialen die in deze onderdelen worden gebruikt verzwakken. Gebruik een doek die alleen met water en milde zeep is bevochtigd. Laat nooit een vloeistof in het apparaat komen; dompel nooit een onderdeel van het apparaat onder in een vloeistof.



WAARSCHUWING! Schokgevaar. Trek de stekker van de oplader uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Vuil en vet kunnen van de buitenkant van de oplader worden verwijderd met een doek of een zachte, niet-metalen borstel. Gebruik geen water of andere schoonmaakmiddelen.

MILIEUBESCHERMING



Recycle grondstoffen in plaats van ze als afval weg te gooien.

Elektrisch gereedschap, accessoires en verpakkingen moeten worden gesorteerd voor milieuvriendelijke recycling

De plastic onderdelen zijn gelabeld voor gecategoriseerde recycling.

De fabrikant behoudt zich de mogelijkheid voor om wijzigingen aan te brengen.