

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

WARMTE OMSLAGDEKEN



220V-240V~ 50/60Hz

160W



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht


The Netherlands

Art. 0012523

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Verklaring van de symbolen:

	Lees de aanwijzingen!
	Niet met naalden in de deken steken!
	Niet gebruiken als de deken gevouwen of opgerold is!
	Niet gebruiken bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar).
	De verpakking op een milieuvriendelijke wijze weggooien.
	Dit product voldoet aan de eisen van de huidige Europese en nationale richtlijnen.
	wolprogramma op 30*graden.

	Niet bleken.
	Niet in de droger drogen.
	Niet strijken.
	Niet chemisch reinigen.
	Fabrikant
	Gooi het elektrische apparaat weg in overeenstemming met de EG-richtlijn - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

**WAARSCHUWING:**

Waarschuwing voor risico op letsel of gevaar voor uw gezondheid.

**OPGELET:**

Veiligheidswaarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of toebehoren.

**ATTENTIE:**

Aandachtspunt voor belangrijke informatie.

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN AANDACHTIG LEZEN EN BEWAREN VOOR LATER GEBRUIK!

- 01.** Dit elektrisch verwarmde deken mag niet worden gebruikt door mensen die on- of overgevoelig zijn voor hitte, omdat zij niet zouden kunnen reageren als het deken oververhit raakt.
- 02.** Dit elektrisch verwarmde deken mag niet worden gebruikt door zeer jonge kinderen (van 0 tot 3 jaar), omdat zij niet zouden kunnen reageren als het deken oververhit raakt.
- 03.** Dit elektrisch verwarmde deken mag niet worden gebruikt door jonge kinderen (van

3 tot 8 jaar), tenzij de temperatuurregelaar is ingesteld door een ouder of voogd en het kind voldoende informatie heeft gekregen om het elektrisch verwarmde deken veilig te gebruiken.

04. Dit elektrisch verwarmde deken mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij er toezicht is of is uitgelegd hoe het elektrisch verwarmde deken veilig kan worden gebruikt.

05. Kinderen mogen niet met het elektrisch verwarmde deken spelen.

06. Kinderen mogen het elektrisch verwarmde deken niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.

07. Dit elektrisch verwarmde deken is niet bedoeld voor gebruik in het ziekenhuis.

08. Prik niet met naalden of scherpe voorwerpen in het deken.

09. Gebruik het elektrisch verwarmde deken niet opgevouwen of gekreukt.

10. Gebruik het elektrisch verwarmde deken niet als het nat is.

11. Dit elektrisch verwarmde deken moet

samen met de schakelaar (zie label) worden gebruikt.

12. Elektrische en magnetische velden van dit elektrisch verwarmde deken kunnen de werking van pacemakers verstoren.

Deze liggen echter ver onder de grens:

kracht van elektrische velden: max 5.000

V/m, kracht magnetische velden: max. 80

A/m, magnetische inductie: max. 0.1 mT.

Raadpleeg echter altijd uw arts en de fabrikant van uw pacemaker voordat u dit elektrisch verwarmde deken gebruikt.

13. Als het elektrisch verwarmde deken is ingeschakeld mogen er geen voorwerpen (bv. koffer of wasmand), of andere warmtebronnen (bv. warmwaterkruik, andere verwarmde dekens, enz.) op worden gelegd.

14. De elektronische componenten in de schakelaar worden heet als het elektrische deken is ingeschakeld.

15. Daarom mag u de schakelaar niet afdekken of deze op het elektrisch verwarmde deken leggen wanneer het deken is ingeschakeld.

16. Trek niet aan de snoeren, verdraai ze niet en buig ze niet te sterk.

17. Dit elektrisch verwarmde deken moet

regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of schade. Indien het onjuist is gebruikt of als het warmer wordt dan nodig dan nodig, moet het eerst worden gecontroleerd door de fabrikant voordat het weer wordt gebruikt.

18. Als het netsnoer van het elektrisch verwarmde deken is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant, zijn eigen of een soortgelijk daarvoor gekwalificeerde servicemonteur om risico's uit te sluiten.

19. Als u het elektrisch verwarmde deken wilt opbergen of opvouwen:

- laat het afkoelen voordat het wordt opgevouwen
- kreukel het niet door er voorwerpen op te leggen tijdens de opslag.

20. Niet gebruiken op een verstelbaar bed of controleren of het elektrisch verwarmde deken of het snoer niet bekneld of gevouwen wordt.

21. Wanneer u het elektrisch verwarmde deken meerdere uren achter elkaar gebruikt, wordt geadviseerd om de laagste temperatuur in te schakelen om oververhitting te voorkomen.

OMSCHRIJVING VAN ONDERDELEN



1. Elektrische deken
2. Temperatuurregelaar

BEDIENING

AUTOMATISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

- De warmte deken schakelt na 20 minuten automatisch uit.
- Als u de deken voor een langere tijd wilt gebruiken, kunt u de uitschakeltijd verlengen tot maximaal 3 uur. De uitschakeltijd wordt weergegeven in 9 niveaus: - 1. - 2., enzovoort.
- Druk herhaaldelijk op de AUTO OFF-knop om de uitschakeltijd te vertragen.

Niveau 1 = 20 minuten

Niveau 2 = 40 minuten-standaardinstelling

Niveau 3 = 60 minuten

Niveau 4 = 80 minuten

Niveau 5 = 100 minuten

Niveau 6 = 120 minuten

Niveau 7 = 140 minuten

Niveau 8 = 160 minuten

Niveau 9 = 180 minuten-maximum

VERWARMINGSNIVEAU INSTELLEN:

- Niveau 1: Minimale verwarming - geschikt voor continu gebruik
- Niveau's 2-3: Geleidelijke verwarming - geschikt om de deken op te warmen
- Niveau's 4-8: Individueel regelbare verwarming
- Niveau 9: Maximale verwarming

OPGELET!

- Het elektrisch verwarmde deken heeft een beveiliging tegen oververhitting en is ingesteld om 2 uur continu te verwarmen. Als u die tijd wilt verlengen, wordt geadviseerd het deken eerst 5 minuten af te laten koelen voordat u het weer gebruikt.
- Steek de stekker in het contactpunt aan de onderkant van het elektrisch verwarmde deken en het stopcontact aan het andere uiteinde in een stopcontact in de wand (AC220-240V). Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is waardoor het snoer zo hangt dat niemand erover kan struikelen.
- Zet de temperatuurregelaar 15 minuten lang op niveau 3 om het deken voor te verwarmen. De temperatuur zal geleidelijk stijgen.
- Zet na het voorverwarmen de temperatuurregelaar op de gewenste warmtestand.
- Om het apparaat uit te schakelen, drukt u op 'off'.

REINIGING EN ONDERHOUD



WAARSCHUWING:

Volg de volgende instructies als u het elektrisch verwarmde deken niet gebruikt en voordat u het reinigt:

- controleer of de schakelaar op 'off' staat.

- haal de stekker uit het stopcontact.

- haal de stekker uit contactpunt van het deken.

- laat het deken afkoelen voordat u het reinigt.

REINIGEN

- Kleine vlekken kunnen worden verwijderd met een doek of een vochtige spons en eventueel met een beetje vloeibaar wasmiddel voor delicate stoffen.

WAARSCHUWING: *het elektrisch verwarmde deken mag niet chemisch gereinigd, opgespannen, in de droger gedroogd, geperst of gestreken worden.*

- Als het elektrisch verwarmde deken erg vuil is, kan gewassen worden op een wolprogramma op 30*graden. In de machine wassen, chemisch reinigen of drogen in de droger kan interne verwarmingsdraden beschadigen vanwege de hoge draaisnelheid.
- Gebruik een wasmiddel voor delicate stoffen en houdt u aan de door de fabrikant aangewezen hoeveelheid.
- Was het elektrisch verwarmde deken niet te vaak om overmatige slijtage te voorkomen.
- Hang het elektrisch verwarmde deken om te drogen niet op met wasknijpers of dergelijke.
- Stel het elektrisch verwarmde deken niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een verwarming, enz.
- Sluit het snoer pas weer aan op het elektrisch verwarmde deken als het contactpunt en de stof volledig droog zijn.
- Schakel het elektrisch verwarmde deken nooit in om het te drogen.

OPBERGEN

Als u het elektrisch verwarmde deken lange tijd niet gebruikt, wordt geadviseerd het op te bergen in de originele verpakking op een droge plaats zonder voorwerpen er bovenop.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen

met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever gebruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaal fouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in

strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
Email: info@blokker.nl

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220V-240V~ 50/60Hz
160W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0012523