

 **TurboTronic**
Kitchen Electronics

TurboGrill
professional contact grill

HANDLEIDING



DIGITALE CONTACTGRILL

TT-CG900

www.turbotronic.nl

Bedankt voor het kopen van **TurboGrill** - Contactgrill van **TurboTronic®** .
Een panini-ijzer, tostiapparaat, volledige grill, volledige bakplaat of half grill/half bakplaat voor verschillende kookbehoeften in één apparaat. De dubbele dempende scharnierstructuur maakt 180° rotatie van de deksel mogelijk, ideaal voor verschillende diktes van voedsel.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

ALLEEN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.





Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt en bewaar hem goed, zodat u hem later kunt raadplegen.

⚠ WAARSCHUWINGEN

1. Neem de machine uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer de machine op volledigheid.
2. Verwijder de grillplaat door op de ontgrendelingsknop te drukken en neem ze eruit.
3. Maak de grillplaat voor het eerste gebruik schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Droog de onderdelen vervolgens grondig af.
4. Plaats de grillplaat, zorg ervoor dat de grillplaat goed op zijn plaats zit. Kies het gewenste kookoppervlak bij het plaatsen van de plaat.
5. Zorg ervoor dat de lekbak correct aan de achterkant van de machine is geplaatst.
6. Sluit de stekker aan op een correct geïnstalleerd stopcontact, zorg ervoor dat de spanning overeenkomt met uw huishoudelijke stroomvoorziening.
7. Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
8. Ter bescherming tegen elektrische schokken mag u het snoer, de stekker of het apparaat niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
9. Raak het hete oppervlak van het apparaat niet aan tijdens of na het werk.

10. Gebruik een passende spatel of handvat om het eten eruit te halen.
11. Wanneer het apparaat niet in gebruik is, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken om elektrische schokken en lekkagebrand door veroudering van de isolatie te voorkomen.
12. Het apparaat moet in een droge omgeving worden geplaatst en mag niet buiten worden gebruikt.
13. Bewaar de machine tijdens gebruik op een stabiele plaats. Kom niet in de buurt van brandbare artikelen.
14. Wanneer de machine werkt, moet u het voedsel of andere accessoires voorzichtig verplaatsen om verbranding door hete olie of vloeistof van hoge temperatuur te voorkomen.
15. Het apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen.
16. Het apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houdt het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
17. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
18. De machine is bedoeld voor huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals:
 - personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - bed and breakfast-achtige omgevingen.

	Geeft aan dat u de instructies moet lezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor binnenshuis en huishoudelijk gebruik.

PRODUCTGEGEVENS



220V -240V~ 50-60Hz, 2000W (1000W+1000W).

CONTROLEPANEEL



- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Biefstuk | 9. Verhoog de tijd |
| 2. Vis | 10. Verlaag de tijd |
| 3. Kip | 11. Beide grillplaten verwarmen |
| 4. Ontdooien | 12. Alleen de onderste plaat verwarmt |
| 5. Verhoog de temperatuur | 13. Start/Pauze |
| 6. Verlaag de temperatuur | 14. Het koken annuleren en teruggaan naar de stand-by modus |
| 7. Temperatuurweergave | |
| 8. Tijdweergave | |

WERKING

1. Plug in, de machine piept, alle indicatielampjes gaan aan en vervolgens uit. "OFF" verschijnt op het display.
2. Selecteer de gewenste kookfunctie (rundvlees, vis, kip, ontdooien, beide platen, onderste plaat), het indicatielampje van de corresponderende functie knippert met geluid wanneer u drukt. Het lampje blijft knipperen voordat u op de toets "Start" drukt.

De standaardtijd en -temperatuur verschijnen op het display bij het eerste gebruik. De laatste instelling wordt opgeslagen en bij het volgende gebruik op het display weergegeven.

3. Druk op "^" of "v" om temperatuur en tijd aan te passen met BI-geluid. Lang indrukken voor snelle aanpassing.
4. Wanneer de tijd/temperatuur instelling voltooid is, druk op de "Start/Pauze" knop om te starten, de corresponderende functie indicator zal oplichten, het instellen van de temperatuur en "PRE" zal op het scherm verschijnen. Wanneer het voorverwarmen klaar is, klinkt vijf keer het BI-geluid en knippert "Add" op het scherm om de gebruiker eraan te herinneren het voedsel in de machine te doen.

Als de "Start/Pauze" knop niet wordt ingedrukt na het instellen van de tijd/temperatuur, zal het apparaat na 15 seconden automatisch in stand-by modus gaan, het display toont "OFF".

5. Doe het voedsel in de machine en druk op de "Start/Pauze" knop, het koken begint en de tijd telt af.
Als u niet binnen 30 minuten op de toets "Start/Pauze" drukt, gaat het apparaat in de stand-by modus en verschijnt "OFF" op het display.
6. Wanneer het aftellen voorbij is, piept het apparaat vijf keer en verschijnt "klaar" op het display, de functie-indicator gaat uit. Alle functietoetsen werken niet, behalve de toets "Cancel". Druk op de knop "Cancel" , "OFF" verschijnt op het display.

De machine gaat automatisch in stand-by na 30 minuten zonder verdere bediening.

OPMERKING

1. Druk tijdens het koken op elk moment op de toets "Annuleren" om de huidige bewerking te beëindigen en terug te keren naar de standby-modus.
2. Tijdens het koken, reset de tijd of temperatuur door te drukken op "^" of "v" knop op elk gewenst moment, wanneer het instellen klaar is, tijd/temperatuur zal 3 keer knipperen dan automatisch in werkmodus gaan zonder verdere bediening. Lang indrukken voor snelle aanpassing zonder BI-geluid.
3. Druk tijdens het koken op de toets "Start/Pauze" om van start of pauze te wisselen; Pre Heat kan niet worden gepauzeerd, maar alleen geannuleerd.
4. Tijdsaanduiding: eerste twee cijfers voor minuut, laatste twee cijfers voor seconde.
Temperatuurindicatie: eerste drie cijfers voor graad, laatste digitaal voor °C.
5. Druk op "^" of "v" om tijd en temperatuur circulair in te stellen.
6. Druk 3 seconden op "Cancel" om alle bedieningsgegevens te wissen, BI klinkt één seconde.

TIJD- EN TEMPERATUURBEREIK

Functie	Standaardweergave	Temperatuurbereik	Tijdsspanne
Rundvlees	230°C 05:00	200-230°C (5 °C/stap)	3 MIN-8 MIN (30/ stap)
Vis	210°C 05:00	200-230°C (5 °C/stap)	3 MIN-8 MIN (30/ stap)
Kip	180°C 05:00	160-200°C (5 °C/stap)	3MIN-12 MIN (30/ stap)
Ontdooien	80°C 15:00	80-120°C (5 °C/stap)	1MIN-60 MIN (30/ stap)
Beide grillplaten verwarmen	230°C 05:00	80-230°C (5 °C/stap)	30S-60 MIN (30/ stap)
Alleen onderste plaatverwarming	200°C 10:00	80-230°C (5 °C/stap)	30S-60 MIN (30/ stap)

NUTTIGE TIPS

1. Voeg voor een bevredigend resultaat een beetje bakolie of kookspray toe aan de platen.
2. Sluit de grillplaten tijdens het voorverwarmen.
3. Open de deksel door alleen het handvat op te tillen. Verwijder het voedsel met een hittebestendige plastic spatel. Gebruik nooit een tang of een mes, omdat deze de antiaanbaklaag van de kookplaten kunnen beschadigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt.
2. Het is belangrijk dat de hele machine na elk gebruik wordt gereinigd om ophoping van vet te voorkomen en onaangename geuren te vermijden.
3. Dompel het apparaat niet onder in water en was het niet onder een waterstraal.
4. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek.
5. Afneembare grillplaat kan worden gewassen, zoals normaal keukengerei. Druk op de ontgrendelingsknoppen om de platen van de grill te verwijderen. Na het verwijderen van de grillplaten kunt u ze reinigen in een warm sopje of in de vaatwasser.
6. Verwijder de lekbak aan de achterkant van de machine met handschoenen aan, giet de lekbak in een hittebestendige pan, spoel af met warm zeepwater en droog goed af.
7. Laat alle onderdelen en oppervlakken goed drogen voordat u de machine in gebruik neemt.
8. **Opmerking:** Voordat u de lekbak verwijdert, moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van de olie of olieresten lager is dan 40°C, anders kan de te hoge temperatuur brandwonden veroorzaken.

FOUT CODE

1. E1: open circuit van onderste NTC
2. E2: kortsluiting van de onderste NTC
3. E3: open circuit van de bovenste NTC
4. E4: kortsluiting van de bovenste NTC

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) schrijft voor dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huisvuil mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken.

Het symbool van de doorgestreepte "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat gescheiden in te leveren.

Consumenten moeten contact opnemen met hun lokale overheid of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE

ALLEEN DE LEVERANCIER / WEBSHOP WAAR U HET ARTIKEL HEEFT GEKOCHT KAN U GARANTIE EN KLANTENSERVICE BIEDEN.

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het toestel vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie geldt alleen als het apparaat onder

normale huishoudelijke omstandigheden wordt gebruikt en wordt onderhouden volgens de voorschriften in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende

voorwaarden en uitsluitingen:

Wat valt onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of de niet-slijtbare onderdelen die naar het oordeel van **TurboTronic**[®] defect zijn, zullen worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic**[®] behoudt zich het recht voor het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of grotere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, vallen niet onder deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van het putje van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade door verkeerd gebruik tijdens het transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** erkende reparateurs[®]. Deze gebreken omvatten schade veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic**[®] product (of een van zijn onderdelen) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic**[®] erkende reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

Wij streven er voortdurend naar onze producten te verbeteren, daarom kunnen de hierin opgenomen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic[®] en **Z-Line**[®] zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A.**[®]

PRINTED IN PRC