

LOOK Tablet	<p>Content/Inhoudsopgave</p> <p>Dutch</p> <p>Inhoudsopgave 1</p> <p>Belangrijke informatie 2</p> <p>Inhoud van de verpakking 3</p> <p>Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen 4</p> <p>Het apparaat in- en uitschakelen 5</p> <p>Het scherm begrijpen 6</p> <p>Camera 7</p> <p>Wi-Fi 8</p> <p>Bluetooth 9</p> <p>Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 10</p> <p>Problemen oplossen 11</p> <p>Onderhoud & Reiniging 12</p> <p>Technische specificaties 13</p> <p>Garantievoorwaarden 14</p> <p>Contactgegevens 15</p> <p>English</p> <p>1. Important! 16</p> <p>2. Start or shut tablet 17</p> <p>3. First Time Use 18</p> <p>4. Basic operation 19</p> <p>5. OTG 20</p> <p>6. Connecting with the PC 21</p> <p>7. Factory data reset 22</p> <p>8. How to change the language 23</p> <p>9. Q&A 24</p>
------------------------------	---

<p>Problemen oplossen</p> <p>Voordat u contact opneemt met een LOOKI Servicecenter, probeert u de volgende oplossingen. Sommige situaties zijn mogelijk niet van toepassing op uw apparaat.</p> <p>Er zitten krassen op het scherm terwijl het apparaat niet nieuw is</p> <p>Om het scherm te beschermen tijdens transport zit er standaard een dunne beschermfolie op het scherm. Deze is niet heel goed zichtbaar, controleer daarom goed of deze al is verwijderd.</p> <p>Uw apparaat wordt niet ingeschakeld</p> <p>Wanneer de batterij volledig is ontladen, wordt uw apparaat niet ingeschakeld. Laad de batterij volledig op voordat u het apparaat inschakelt.</p> <p>Het aanraakscherm reageert traag of niet goed</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u beschermfolie of optionele accessoires op het aanraakscherm zijn bevestigd, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct. Als u handschoenen draagt, als uw handen niet schoon zijn wanneer u het aanraakscherm bedient of als u met scherpe voorwerpen of u vingertoppen op het scherm tikt, functioneert het aanraakscherm mogelijk niet correct. Het aanraakscherm kan in vochtige omstandigheden of door blootstelling aan water beschadigd raken. Start uw apparaat opnieuw op om tijdelijke softwarefouten te verwijderen. Controleer of de software van uw apparaat is bijgewerkt naar de nieuwste versie. Als het aanraakscherm is bekrast of beschadigd, gaat u naar een LOOKI Servicecenter. <p>Het apparaat loopt vast of heeft een ernstige fout</p> <p>Probeer de volgende oplossingen. Als het probleem nog steeds niet is verholpen, neemt u contact op met een LOOKI Servicecenter.</p> <p>Het apparaat opnieuw opstarten</p> <p>Als uw apparaat vastloopt, moet u mogelijk apps sluiten of het apparaat uitschakelen en weer inschakelen.</p>	<p>Content/Inhoudsopgave</p> <p>Dutch</p> <p>Inhoudsopgave 1</p> <p>Belangrijke informatie 2</p> <p>Inhoud van de verpakking 3</p> <p>Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen 4</p> <p>Het apparaat in- en uitschakelen 5</p> <p>Het scherm begrijpen 6</p> <p>Camera 7</p> <p>Wi-Fi 8</p> <p>Bluetooth 9</p> <p>Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht 10</p> <p>Problemen oplossen 11</p> <p>Onderhoud & Reiniging 12</p> <p>Technische specificaties 13</p> <p>Garantievoorwaarden 14</p> <p>Contactgegevens 15</p> <p>English</p> <p>1. Important! 16</p> <p>2. Start or shut tablet 17</p> <p>3. First Time Use 18</p> <p>4. Basic operation 19</p> <p>5. OTG 20</p> <p>6. Connecting with the PC 21</p> <p>7. Factory data reset 22</p> <p>8. How to change the language 23</p> <p>9. Q&A 24</p>
---	---

<p>Belangrijke informatie</p> <p>Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften, deze in combinatie met het goed doornemen van de productinformatie kunnen ongelukken voorkomen. Zorg er daarom ten allen tijden voor dat u deze handleiding zorgvuldig doorleest voordat u gebruik maakt van de tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uw apparaat bevat magneten die van invloed kunnen zijn op medische apparaten zoals pacemakers of implantaerbare cardioverter-defibrillatoren. Als u deze medische apparaten gebruikt, moet u het apparaat op veilige afstand houden en uw arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. Houd een veilige afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door magneten. Voorwerpen zoals creditcards, pasboeken, toegangskarten, instapkaarten of parkerkaarten kunnen worden beschadigd of onbruikbaar worden door de magneten in het apparaat. Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als de tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, indien nodig. Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden. Mocht u gebruik maken van een koptelefoon, zet dan het volume niet te hoog. Dit kan leiden tot gehoorschade. Stel de cameralen niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralen hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's. Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdelement van acryl gebruikt is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een LOOKI Servicecenter. Het gebruik van het apparaat door LOOKI goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken. Verdedig het gebied van de lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie, stickers of een cover. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed. 	<p>Belangrijke informatie</p> <p>Deze handleiding bevat veiligheidsvoorschriften, deze in combinatie met het goed doornemen van de productinformatie kunnen ongelukken voorkomen. Zorg er daarom ten allen tijden voor dat u deze handleiding zorgvuldig doorleest voordat u gebruik maakt van de tablet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Uw apparaat bevat magneten die van invloed kunnen zijn op medische apparaten zoals pacemakers of implantaerbare cardioverter-defibrillatoren. Als u deze medische apparaten gebruikt, moet u het apparaat op veilige afstand houden en uw arts raadplegen voordat u het apparaat gebruikt. Houd een veilige afstand tussen uw apparaat en voorwerpen die kunnen worden beïnvloed door magneten. Voorwerpen zoals creditcards, pasboeken, toegangskarten, instapkaarten of parkerkaarten kunnen worden beschadigd of onbruikbaar worden door de magneten in het apparaat. Vermijd het gebruik van het apparaat in de buurt van sterke magnetische velden. Als de tablet is blootgesteld aan magnetische velden, dan kun je het apparaat opnieuw opstarten, indien nodig. Wanneer u de luidsprekers gebruikt, zoals bij het afspelen van mediabestanden, moet u het apparaat niet te dicht bij uw oren houden. Mocht u gebruik maken van een koptelefoon, zet dan het volume niet te hoog. Dit kan leiden tot gehoorschade. Stel de cameralen niet bloot aan sterke lichtbronnen, zoals rechtstreeks zonlicht. Als de cameralen hieraan wordt blootgesteld, kan de beeldsensor van de camera beschadigd raken. Beschadigde beeldsensoren kunnen niet worden gerepareerd en leiden tot puntjes of vlekken in foto's. Als u het apparaat gebruikt wanneer het glas of het hoofdelement van acryl gebruikt is, riskeert u verwondingen. Gebruik het apparaat pas weer nadat het is gerepareerd bij een LOOKI Servicecenter. Het gebruik van het apparaat door LOOKI goedgekeurde screenprotector wordt aanbevolen. Een niet-goedgekeurde screenprotector kan ervoor zorgen dat de sensoren niet correct werken. Verdedig het gebied van de lichtsensor niet met schermaccessoires, zoals beschermfolie, stickers of een cover. Als u dit wel doet, werkt de sensor mogelijk niet goed.
---	---

<p>Onderhoud & Reiniging</p> <p>Maak de tablet onmiddellijk schoon als deze in contact komt met iets dat vlekken kan veroorzaken, zoals vuil, ink, make-up of lotions.</p> <p>Om schoon te maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koppel alle kabels los en schakel de tablet. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen schoonmaakproducten of pëarslucht. <p>De voorkant van de tablet is gemaakt van glas. Reinigingsproducten en schurende materialen kunnen krassen op het glas veroorzaken.</p> <p>Technische specificaties</p> <table border="1"> <tr> <td>Processor</td> <td>Allwinner A133</td> </tr> <tr> <td>Processor kernen</td> <td>Quad core (4)</td> </tr> <tr> <td>Klokfrequentie</td> <td>1,5 GHz</td> </tr> <tr> <td>Besturingssysteem</td> <td>Android</td> </tr> <tr> <td>Android versie bij introductie</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RAM</td> <td>2GB</td> </tr> <tr> <td>ROM</td> <td>32GB</td> </tr> <tr> <td>Type geheugenkaart</td> <td>Micro SD</td> </tr> <tr> <td>Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot</td> <td>128GB</td> </tr> <tr> <td>Camera voorkant</td> <td>2,0 MP</td> </tr> <tr> <td>Camera achterkant</td> <td>5,0 MP</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>Batterijcapaciteit</td> <td>3500 mAh</td> </tr> <tr> <td>Batterij type</td> <td>Oplaadbare lithium-ion</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>365 gram</td> </tr> </table>	Processor	Allwinner A133	Processor kernen	Quad core (4)	Klokfrequentie	1,5 GHz	Besturingssysteem	Android	Android versie bij introductie	10	RAM	2GB	ROM	32GB	Type geheugenkaart	Micro SD	Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot	128GB	Camera voorkant	2,0 MP	Camera achterkant	5,0 MP	Bluetooth	5.0	Batterijcapaciteit	3500 mAh	Batterij type	Oplaadbare lithium-ion	Gewicht	365 gram	<p>Onderhoud & Reiniging</p> <p>Maak de tablet onmiddellijk schoon als deze in contact komt met iets dat vlekken kan veroorzaken, zoals vuil, ink, make-up of lotions.</p> <p>Om schoon te maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koppel alle kabels los en schakel de tablet. Gebruik een zachte, pluisvrije doek. Voorom dat er vocht in openingen komt. Gebruik geen schoonmaakproducten of pëarslucht. <p>De voorkant van de tablet is gemaakt van glas. Reinigingsproducten en schurende materialen kunnen krassen op het glas veroorzaken.</p> <p>Technische specificaties</p> <table border="1"> <tr> <td>Processor</td> <td>Allwinner A133</td> </tr> <tr> <td>Processor kernen</td> <td>Quad core (4)</td> </tr> <tr> <td>Klokfrequentie</td> <td>1,5 GHz</td> </tr> <tr> <td>Besturingssysteem</td> <td>Android</td> </tr> <tr> <td>Android versie bij introductie</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>RAM</td> <td>2GB</td> </tr> <tr> <td>ROM</td> <td>32GB</td> </tr> <tr> <td>Type geheugenkaart</td> <td>Micro SD</td> </tr> <tr> <td>Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot</td> <td>128GB</td> </tr> <tr> <td>Camera voorkant</td> <td>2,0 MP</td> </tr> <tr> <td>Camera achterkant</td> <td>5,0 MP</td> </tr> <tr> <td>Bluetooth</td> <td>5.0</td> </tr> <tr> <td>Batterijcapaciteit</td> <td>3500 mAh</td> </tr> <tr> <td>Batterij type</td> <td>Oplaadbare lithium-ion</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>365 gram</td> </tr> </table>	Processor	Allwinner A133	Processor kernen	Quad core (4)	Klokfrequentie	1,5 GHz	Besturingssysteem	Android	Android versie bij introductie	10	RAM	2GB	ROM	32GB	Type geheugenkaart	Micro SD	Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot	128GB	Camera voorkant	2,0 MP	Camera achterkant	5,0 MP	Bluetooth	5.0	Batterijcapaciteit	3500 mAh	Batterij type	Oplaadbare lithium-ion	Gewicht	365 gram
Processor	Allwinner A133																																																												
Processor kernen	Quad core (4)																																																												
Klokfrequentie	1,5 GHz																																																												
Besturingssysteem	Android																																																												
Android versie bij introductie	10																																																												
RAM	2GB																																																												
ROM	32GB																																																												
Type geheugenkaart	Micro SD																																																												
Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot	128GB																																																												
Camera voorkant	2,0 MP																																																												
Camera achterkant	5,0 MP																																																												
Bluetooth	5.0																																																												
Batterijcapaciteit	3500 mAh																																																												
Batterij type	Oplaadbare lithium-ion																																																												
Gewicht	365 gram																																																												
Processor	Allwinner A133																																																												
Processor kernen	Quad core (4)																																																												
Klokfrequentie	1,5 GHz																																																												
Besturingssysteem	Android																																																												
Android versie bij introductie	10																																																												
RAM	2GB																																																												
ROM	32GB																																																												
Type geheugenkaart	Micro SD																																																												
Opslagcapaciteit uitbreikbaar tot	128GB																																																												
Camera voorkant	2,0 MP																																																												
Camera achterkant	5,0 MP																																																												
Bluetooth	5.0																																																												
Batterijcapaciteit	3500 mAh																																																												
Batterij type	Oplaadbare lithium-ion																																																												
Gewicht	365 gram																																																												

<p>• Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of vocht en/of worden gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op apparaten worden geplaatst.</p> <p>• De siliconenbeschermhoes is ontworpen om de tablet te beschermen tegen lichte stoten en انگلکس، maar kan niet garanderen dat de tablet niet defect raakt bij een val of een ander ongeval.</p> <p>• Voorkom vast het apparaat valt en voorkom botsingen met het apparaat. Dit kan er toe leiden dat er krassen of beschadigingen komen op het scherm.</p> <p>• Mocht u iets aan het uploaden of downloaden zijn, zet dan de tablet niet uit. Dit kan leiden tot een applicatie error.</p> <p>Inhoud van de verpakking</p> <p>Controleer of de doos de volgende onderdelen bevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tablet Beschermhoes Adapter Opladingskabel USB-C naar USB-A Handleiding <p>Situaties waarin het apparaat oververhit kan raken en oplossingen</p> <p>Het apparaat wordt warm tijdens het opladen van de batterij</p> <p>Tijdens het opladen kunnen het apparaat en de oplader warm worden. Dit is niet van invloed op de levensduur of prestaties van het apparaat en valt onder het normale gebruik van het apparaat. Als de batterij te heet wordt, kan dit de oplaadsnelheid verlagen of kan de oplader ophouden met opladen.</p> <p>Doe het volgende wanneer het apparaat warm wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Koppel de oplader los van het apparaat en sluit eventuele vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood ver met opladen van het apparaat. 	<p>Belangrijk wordt warm tijdens het gebruik</p> <p>Uw apparatuur kan warm worden als u het apparaat gebruikt om functies of apps te gebruiken die meer vermogen nodig hebben of als u een lange tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.</p> <p>Hieraan volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan worden. Sommige voorbeelden gelden mogelijk niet voor elk apparaat. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u de app's van het apparaat opnieuw installeert. Er worden grote bestanden gedownload. Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit U neemt lange tijd video's op U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond) Multi window wordt gebruikt Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-groep Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood Tijdens het rooimen
--	---

<p>Garantiebeperkingen</p> <ul style="list-style-type: none"> De garantie geldt niet in de volgende gevallen: <ul style="list-style-type: none"> Op software, data, inhoud. Periodieke controles, onderhoud, normale slijtage, bij defecten veroorzaakt door reuse behandeling of ongeoorloofd gebruik. Op mechanische defecten (gebroken displays, valschade, gebogen printplaat, etc.). Op elektrische schade (te hoog voltage door gebruik van buitenscande oorzaken, waaronder zand- of vloeistofschade) Do not put the device in the car. Do not crash or no stack on it Do not invade it by other article Do not expose it to chemicals, water drops, direct sunlight, hot objects, or dust. Backup the files or important information stored in it. Do not refurbish or repair without the authorization. For those who because of damage to the product, repair, or other causes of erased the memory, the company shall not be liable for responsibility. Please follow the user manual for the standardized operation to use the device. De oorzak van het defect is te wijten aan het gebruik van een niet-origineel LOOKI-product. De batterijen zijn opgeladen met een andere dan een door LOOKI goedgekeurde oplader. Na de garantieperiode. <p>Contactgegevens</p> <p>Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.</p> <p>Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door nalatigheid of het niet opvolgen van de instructies in de bijgevoegde handleiding. Er is geen garantie op waterschade, val- en stoot schade.</p> <p>Deze garantie is alleen geldig als je de oorspronkelijke koper bent en over de kassbonn beschikt. De garantie is niet geldig indien reparaties aan het apparaat zijn uitgevoerd door derden.</p> <p>We behouden het recht om specificaties en garantievoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.</p>	<p>Belangrijk wordt warm tijdens het gebruik</p> <p>Uw apparatuur kan warm worden als u het apparaat gebruikt om functies of apps te gebruiken die meer vermogen nodig hebben of als u een lange tijd gebruikt, kan uw apparaat tijdelijk warm worden vanwege het toegenomen batterijverbruik. Sluit eventuele actieve apps en gebruik het apparaat enige tijd niet.</p> <p>Hieraan volgen voorbeelden van situaties waarin het apparaat oververhit kan worden. Sommige voorbeelden gelden mogelijk niet voor elk apparaat. Dit is afhankelijk van de functies en apps die u gebruikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tijdens de eerste instelling na aankoop of wanneer u de app's van het apparaat opnieuw installeert. Er worden grote bestanden gedownload. Er worden apps gebruikt die meer vermogen nodig hebben of apps worden lange tijd gebruikt. <ul style="list-style-type: none"> U speelt lange tijd games van hoge kwaliteit U neemt lange tijd video's op U streamt video's met de maximale instelling voor helderheid Tijdens multitasking (of wanneer er veel apps actief zijn op de achtergrond) Multi window wordt gebruikt Apps worden bijgewerkt of geïnstalleerd tijdens het opnemen van video's Er worden grote bestanden gedownload tijdens een video-groep Er worden video's opgenomen tijdens het gebruik van een navigatie-app Er wordt een grote hoeveelheid gegevens gesynchroniseerd met de cloudopslag, e-mail of andere accounts Er wordt een navigatie-app in een auto gebruikt terwijl het apparaat in direct zonlicht is geplaatst De functie voor mobiele hotspots en tethering wordt gebruikt Het apparaat wordt gebruikt in een omgeving met een zwak signaal De batterij wordt opgeladen met een beschadigde USB-kabel De multifunctionele aansluiting van het apparaat is beschadigd of blootgesteld aan vreemde voorwerpen, zoals vloeistoffen, stof, metaalpoeder of lood uit een potlood Tijdens het rooimen
---	---

<p>Doet het volgende wanneer het apparaat warm wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software. Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op. Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt. Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd. Verminder de helderheid van het scherm. Voorkom dat het apparaat te warm wordt door het oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met het LOOKI Servicecenter. <p>Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat</p> <p>Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat. Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving</p> <p>In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beweer uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen. Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht. Gebruik de apparaat niet langer tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken. Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcoombakken. Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is. 	<p>Doet het volgende wanneer het apparaat warm wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> Zorg ervoor dat het apparaat is bijgewerkt met de nieuwste software. Conflicten tussen actieve apps kunnen ertoe leiden dat het apparaat warm wordt. Start het apparaat opnieuw op. Schakel de functies Wi-Fi, GPS en Bluetooth uit wanneer u ze niet gebruikt. Schakel de automatische synchronisatie uit voor apps die moeten worden gesynchroniseerd. Verminder de helderheid van het scherm. Voorkom dat het apparaat te warm wordt door het oververhit raakt of langere tijd heet aanvoelt. Als het apparaat oververhit blijft raken, neemt u contact op met het LOOKI Servicecenter. <p>Voorzorgsmaatregelen voor oververhitting van het apparaat</p> <p>Als u zich zorgen maakt dat het apparaat te warm wordt, stopt u met het gebruik van het apparaat. Wanneer het apparaat oververhit raakt, kunnen de functies en werking beperkt zijn.</p> <p>Voorzorgsmaatregelen voor de gebruiksomgeving</p> <p>In de volgende omstandigheden kan uw apparaat warm worden vanwege de omgeving. Wees voorzichtig zodat u de levensduur van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beweer uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen. Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht. Gebruik de apparaat niet langer tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer. Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken. Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcoombakken. Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.
--	--

<p>Batterij</p> <p>De batterij opladen</p> <p>Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt.</p> <p>Gebruik alleen een door LOOKI goedgekeurde batterij- oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.</p> <p>Als de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.</p> <p>Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.</p> <p>Wanneer de batterij van het apparaat leeg is, moet deze worden opgeladen met de geleverde oplader. Het apparaat kan anders mogelijk niet correct worden opgeladen.</p> <p>Wanneer u verbinding maakt met een tv of andere apparaten, kan de batterij snel leeg zijn.</p> <p>Als de foto's die u maakt onscherp zijn, maakt u de cameralen schoon en probeert u het opnieuw.</p> <p>Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps gebruikt waarmee een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.</p> <p>Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.</p> <p>Beweer uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.</p> <p>Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht. Gebruik de apparaat niet langer tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.</p> <p>Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.</p> <p>Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcoombakken.</p> <p>Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.</p>	<p>Batterij</p> <p>De batterij opladen</p> <p>Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt.</p> <p>Gebruik alleen een door LOOKI goedgekeurde batterij- oplader en kabel die speciaal zijn ontworpen voor uw apparaat. Als u een incompatibele batterij, oplader of kabel gebruikt, kan dit ernstig letsel of schade aan uw apparaat veroorzaken.</p> <p>Als de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan het apparaat veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie.</p> <p>Gebruik alleen de USB Type-C-kabel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat raakt mogelijk beschadigd als u een micro-USB-kabel gebruikt.</p> <p>Wanneer de batterij van het apparaat leeg is, moet deze worden opgeladen met de geleverde oplader. Het apparaat kan anders mogelijk niet correct worden opgeladen.</p> <p>Wanneer u verbinding maakt met een tv of andere apparaten, kan de batterij snel leeg zijn.</p> <p>Als de foto's die u maakt onscherp zijn, maakt u de cameralen schoon en probeert u het opnieuw.</p> <p>Als u meerdere apps tegelijk gebruikt, netwerk-apps gebruikt of apps gebruikt waarmee een verbinding met een ander apparaat is vereist, raakt de batterij snel leeg. Als u wilt voorkomen dat er geen stroom meer is tijdens een gegevensoverdracht, moet u deze apps pas gebruiken nadat de batterij volledig is opgeladen.</p> <p>Als u een andere voedingsbron dan de oplader gebruikt, zoals een computer, kan dit zorgen voor een lagere oplaadsnelheid van de batterij niet inkort, het apparaat niet beschadigt en geen brand veroorzaakt.</p> <p>Beweer uw apparaat niet bij zeer lage of zeer hoge temperaturen.</p> <p>Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan direct zonlicht. Gebruik de apparaat niet langer tijd op zeer hete plaatsen, zoals in een auto in de zomer.</p> <p>Plaats het apparaat niet op een locatie die oververhit kan raken, zoals een elektrische deken.</p> <p>Plaats het apparaat niet dichtbij of in verwarmingsapparatuur, magnetrons, warme kooktoestellen of hogedrukcoombakken.</p> <p>Gebruik geen kabel waarvan het omhulsel verwijderd of beschadigd is en gebruik geen oplader of batterij die beschadigd of defect is.</p>
---	---

<p>Verbinding met een Wi-Fi-netwerk</p> <p>Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter. Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de oplader uit het stopcontact. <p>Batterijverbruik verminderen</p> <p>Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparatuuronderhoud. 	<p>Verbinding met een Wi-Fi-netwerk</p> <p>Om stroom te besparen moet u de oplader loskoppelen wanneer u deze niet gebruikt. De oplader beschikt niet over een aan/uit-schakelaar. U moet daarom de oplader loskoppelen van het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt, om te voorkomen dat u energie verspilt. De oplader moet in de buurt van het stopcontact blijven tijdens het opladen en eenvoudig te bereiken zijn.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sluit de USB-kabel aan op de USB-voedingsadapter. Steek de USB-kabel in de multifunctionele aansluiting van uw apparaat. Steek de USB-voedingsadapter in een stopcontact. Als de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de oplader los van het apparaat. Verwijder de oplader uit het stopcontact. <p>Batterijverbruik verminderen</p> <p>Uw apparaat beschikt over verschillende opties waarmee u het verbruik van de batterij kunt verminderen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Optimaliseer het apparaat met de functie voor apparatuuronderhoud.
---	---

<p>Het apparaat in- en uitschakelen</p> <p>Houd u aan waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.</p> <p>Het apparaat inschakelen</p> <p>Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.</p> <p>Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.</p> <p>Het apparaat uitschakelen</p> <p>Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets een aantal seconden ingedrukt. Of open het meldingsvenster en tik op uitschakelen.</p> <p>Android recovery menu</p> <p>Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omhoog meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om in het Android recovery menu te komen. Hier kunt u het systeem herstarten of de tablet terugzetten naar fabrieksinstellingen.</p> <p>Het scherm begrijpen</p> <p>Het aanraakscherm bedienen</p> <p>Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.</p> <p>Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.</p> <p>Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabijeiden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.</p>	<p>Het apparaat in- en uitschakelen</p> <p>Houd u aan waarschuwingen en aanwijzingen van geautoriseerd personeel op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten aan beperkingen onderhevig is, bijvoorbeeld in vliegtuigen en ziekenhuizen.</p> <p>Het apparaat inschakelen</p> <p>Houd de zijtoets een aantal seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.</p> <p>Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt of na het herstellen van de fabrieksinstellingen, volgt u de instructies op het scherm om uw apparaat in te stellen.</p> <p>Het apparaat uitschakelen</p> <p>Als u het apparaat wilt uitschakelen, houdt u de zijtoets een aantal seconden ingedrukt. Of open het meldingsvenster en tik op uitschakelen.</p> <p>Android recovery menu</p> <p>Als uw apparaat vastloopt en niet reageert, houdt u de zijtoets en de toets Volume omhoog meer dan 7 seconden tegelijkertijd ingedrukt om in het Android recovery menu te komen. Hier kunt u het systeem herstarten of de tablet terugzetten naar fabrieksinstellingen.</p> <p>Het scherm begrijpen</p> <p>Het aanraakscherm bedienen</p> <p>Zorg dat het aanraakscherm niet in aanraking komt met andere elektrische apparaten. Door elektrostatische ontladingen kan het aanraakscherm beschadigd raken.</p> <p>Beschadig het aanraakscherm niet, tik niet op het scherm met scherpe voorwerpen en oefen geen grote druk uit op het scherm met uw vingertoppen.</p> <p>Het wordt aanbevolen om geen vaste grafische afbeeldingen gedurende langere tijd weer te geven op het gehele of een deel van het aanraakscherm. Hierdoor kunnen nabijeiden ontstaan (ingebrand scherm) of kan beeldschaduw optreden.</p>
--	--

<p>Camera starten</p> <p>Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Open de app Camera. <p>Als de foto's die u maakt onscherp zijn, maakt u de cameralen schoon en probeert u het opnieuw.</p> <p>Wi-Fi</p> <p>Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.</p> <p>Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Netwerk en internet → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken, tik op de schakelaar om de functie in te schakelen. <p>Koppelen met andere Bluetooth-apparaten</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Verbonden apparaten → Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven. 	<p>Camera starten</p> <p>Gebruik de volgende methoden om Camera te starten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Open de app Camera. <p>Als de foto's die u maakt onscherp zijn, maakt u de cameralen schoon en probeert u het opnieuw.</p> <p>Wi-Fi</p> <p>Schakel de Wi-Fi-functie in om verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk en toegang te krijgen tot internet of andere netwerkapparaten.</p> <p>Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Netwerk en internet → Wi-Fi en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. Selecteer een netwerk in de lijst met Wi-Fi-netwerken, tik op de schakelaar om de functie in te schakelen. <p>Koppelen met andere Bluetooth-apparaten</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Verbonden apparaten → Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
---	---

<p>De apparaten verbinden</p> <p>Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> We raden u aan uw vingert op een Stylus Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen. <p>Camera introductie</p> <p>U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.</p> <p>Camera gebruik</p> <ul style="list-style-type: none"> Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming. Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan. <p>Bluetooth</p> <p>Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> LOOKI is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen. Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren afneemt. Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat. Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopiëren maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). LOOKI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie. <p>Koppelen met andere Bluetooth-apparaten</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Verbonden apparaten → Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven. 	<p>De apparaten verbinden</p> <p>Het apparaat herkent invoer via aanraken mogelijk niet in de buurt van de randen van het scherm, omdat deze buiten het invoergebied voor aanraken vallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> We raden u aan uw vingert op een Stylus Pen te gebruiken om het aanraakscherm te bedienen. <p>Camera introductie</p> <p>U kunt foto's maken en video's opnemen met verschillende standen en instellingen.</p> <p>Camera gebruik</p> <ul style="list-style-type: none"> Maak geen foto's of video's van andere personen zonder hun toestemming. Maak geen foto's of video's waar dit wettelijk niet is toegestaan. <p>Bluetooth</p> <p>Gebruik Bluetooth om gegevens of mediabestanden uit te wisselen met andere apparaten waarop Bluetooth is ingeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> LOOKI is niet verantwoordelijk voor het verlies, de onderschepping of het misbruik van gegevens die via Bluetooth zijn verzonden of ontvangen. Zorg altijd dat u gegevens deelt met en ontvangt van vertrouwde apparaten die goed zijn beveiligd. Als er voorwerpen tussen de apparaten staan, is het mogelijk dat de afstand waarop de apparaten kunnen communiceren afneemt. Sommige apparaten, vooral apparaten die niet door Bluetooth SIG zijn getest of goedgekeurd, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat. Gebruik de Bluetooth-functie niet voor illegale doeleinden (bijvoorbeeld illegale kopiëren maken van bestanden of illegaal gesprekken opnemen voor commerciële doeleinden). LOOKI is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van illegaal gebruik van de Bluetooth-functie. <p>Koppelen met andere Bluetooth-apparaten</p> <ol style="list-style-type: none"> Tik op het scherm instellingen op Verbonden apparaten → Bluetooth en tik vervolgens op de schakelaar om de functie in te schakelen. De gedetecteerde apparaten worden weergegeven.
---	---

<p>Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht</p> <p>Opties</p> <p>Bekijk de gebruiksgeschiedenis van uw apparaat en gebruik functies om te voorkomen dat uw apparaat uw leven oversteert. U kunt ook ouderlijk toezicht voor uw kinderen instellen en hun digitale gebruik beheren.</p> <p>Tik op het scherm instellingen op Digitaal welzijn en ouderlijk toezicht & Ontspannen.</p> <p>Digitaal welzijn: bekijk de dagelijkse gebruiksgeschiedenis van uw apparaat. Raadpleeg Digitaal welzijn voor meer informatie.</p> <p>Ouderlijk toezicht: beheert het gebruik van digitale media door uw kinderen.</p>
