

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

ELEKTRISCHE KOELBOX



12V  3,9A



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0015102  
Type BL-35005

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze koelbox. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze koelbox met plezier zult gebruiken.

## **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
3. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
4. Berg geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit apparaat op.
5. Het apparaat is geschikt voor gebruik op de camping.
6. Het apparaat kan worden aangesloten op meer dan één stroombron.
7. Het apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
8. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen koelapparaten vullen en legen.
9. **WAARSCHUWING:** Tijdens het plaatsen van het apparaat, zorg dat het snoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
10. **WAARSCHUWING:** Plaats geen verschillende verlengsnoeren of stekkerdozen achter het apparaat.
11. Het deksel te lang open laten kan leiden tot een aanzienlijke toename van de temperatuur binnenin de vakken van het apparaat.
12. Maak de oppervlakken die met voedsel in aanraking komen regelmatig schoon.
13. Als het koelapparaat langere tijd leeg zal blijven, schakel het uit, ontdooi, reinig en veeg het apparaat droog en laat het deksel open om vorming van schimmel in het apparaat te voorkomen.
14. Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
15. Dit koelapparaat is niet bestemd om als inbouwtoestel te worden gebruikt.
16. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de spanning en frequentie overeenstemmen met de gegevens vermeld op het typeplaatje.
17. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voor reiniging.
18. Zorg dat het snoer niet over scherpe randen hangt en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vlammen.
19. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
20. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de stekker zelf. Trek niet aan het snoer.
21. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als uw handen nat zijn.
22. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

23. Het apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en gebruik in een auto.
24. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
25. Gebruik het apparaat bij gebruik in een auto alleen wanneer de motor draait om te voorkomen dat de accu leeg raakt.
26. Het apparaat is niet ontworpen voor het verwarmen van koud voedsel of het ontdooien van voedsel.
27. Wees voorzichtig wanneer u de verwarmingsfunctie gebruikt, stop geen bier in blik of drank met gas in het apparaat, dit kan explosiegevaar veroorzaken.
28. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht.
29. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige hitte van andere bronnen.
30. Stop geen ijs, droogijs of water in het apparaat om de temperatuur te proberen verlagen.
31. Plaats het apparaat altijd op een droog en horizontaal oppervlak. Plaats het apparaat niet tegen andere voorwerpen, laat een vrije ruimte van minstens 15 cm aan de boven-, linker- en rechterkant van het apparaat.
32. Installeer het apparaat in een ruimte die beschermd is tegen weersinvloeden, zoals wind, regen, spatwater of gedruppel.
33. Metalen platen of andere elektrische voorwerpen mogen niet in het apparaat worden gestopt om gevaar op brand en kortsluiting te voorkomen.
34. Dit apparaat heeft geen functies voor het instellen van de temperatuur. Eindgebruikers moeten geen extra handelingen uitvoeren in de specifieke omgeving van het geclaimde klimaattype.

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



1. Handvat
2. Deksel
3. Ventilatorkap
4. DC 12V-stekker
5. Dekselopening

Opmerking:

Alleen wanneer het handvat zich aan dezelfde kant bevindt als het netsnoer, kan het deksel worden geopend. In de andere posities, is het deksel vergrendeld.

Om het deksel te openen, til het deksel op via de dekselopening.

## FUNCTIES

Dit apparaat is ontworpen als draagbare opslagcontainer voor koude drank en eten. Het wordt aangeraden om voorgekoeld eten en drank in het apparaat te stoppen. Bij drank op kamertemperatuur, duurt het 2 tot 3 uur om die volledig te koelen.

## WERKING

1. Verwijder voor het eerste gebruik alle verpakkingsmateriaal, veeg het apparaat schoon met een vochtig doek en veeg het vervolgens grondig droog. Gebruik geen schuurmiddelen.
2. Plaats het apparaat op een stevig en horizontaal oppervlak. Zorg voor een goede luchtcirculatie en dat de ventilatieroosters niet afgedekt zijn.
3. Zet de motor van het voertuig aan. (Zorg er altijd voor dat u de motor van de auto eerst aanzet voordat u het apparaat op de voeding aansluit om een stroompiek te voorkomen, die kan leiden tot oververhitting en mogelijk brandgevaar.)
4. Trek het inbegrepen netsnoer uit het apparaat en steek de stekker in de sigarettenaansteker van het voertuig. Zorg ervoor dat het netsnoer volledig is uitgetrokken om het risico op het verbranden van het netsnoer te voorkomen.

5. Vloeistoffen die in het apparaat worden bewaard, moeten altijd in gesloten reservoirs zitten. Doe nooit warm eten of drank in het apparaat. Bewaar nooit ontvlambare vloeistoffen en gasen in het apparaat.

#### REINIGING EN ONDERHOUD

- De binnenkant van het apparaat moet minsten elke maand worden schoongemaakt voor de hygiëne.
- Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Reinig de binnen- en buitenkant van de box met water en een mild schoonmaakmiddel. Veeg het deksel schoon met een vochtige doek. Veeg het apparaat helemaal droog. Zorg ervoor dat er geen vocht in de koelsleuven komt en dompel het apparaat niet in water of een andere vloeistof.
- Maak het apparaat nooit schoon met een agressief reinigingsmiddel, schuurmiddel, staalwol of een schuursponsje.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

12V  3,9A

#### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling - Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

#### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie net geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

12V  3,9A



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 0015102  
Type BL-35005