

blokker.


GEBRUIKSAANWIJZING

ELEKTRISCHE KOELBOX



Made in China

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	Modus	Stroomverbruik
12V 	Koel	45 W
	Warm	43 W
220-240V - 50/60Hz	Koel	60 W
	Warm	55 W

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0015103
Type BL-35006

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van deze koelbox. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u deze koelbox met plezier zult gebruiken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
3. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
4. Berg geen explosieve stoffen, zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas, in dit apparaat op.
5. Het apparaat is geschikt voor gebruik op de camping.
6. Het apparaat kan worden aangesloten op meer dan één stroombron.
7. Het apparaat mag niet aan regen worden blootgesteld.
8. Kinderen tussen 3 en 8 jaar oud mogen koelapparaten vullen en legen.
9. **WAARSCHUWING:** Tijdens het plaatsen van het apparaat, zorg dat het snoer niet bekneld raakt of beschadigd wordt.
10. **WAARSCHUWING:** Plaats geen verschillende verlengsnoeren of stekkerdozen achter het apparaat.
11. Het deksel te lang open laten kan leiden tot een aanzienlijke toename van de temperatuur binnenin de vakken van het apparaat.
12. Maak de oppervlakken die met voedsel in aanraking komen regelmatig schoon.
13. Als het koelapparaat langere tijd leeg zal blijven, schakel het uit, ontdooi, reinig en veeg het apparaat droog en laat het deksel open om vorming van schimmel in het apparaat te voorkomen.
14. Dit koelapparaat is niet geschikt voor het invriezen van levensmiddelen.
15. Dit koelapparaat is niet bestemd om als inbouwtoestel te worden gebruikt.
16. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, controleer of de spanning en frequentie overeenstemmen met de gegevens vermeld op het typeplaatje.
17. Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en voor reiniging.
18. Zorg dat het snoer niet over scherpe randen hangt en houd het uit de buurt van hete voorwerpen en open vlammen.
19. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of een andere vloeistof. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
20. Om de stekker uit het stopcontact te halen, trek aan de stekker zelf. Trek niet aan het snoer.
21. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als uw handen nat zijn.
22. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

23. Het apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en gebruik in een auto.
24. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
25. Gebruik het apparaat bij gebruik in een auto alleen wanneer de motor draait om te voorkomen dat de accu leeg raakt.
26. Het apparaat is niet ontworpen voor het verwarmen van koud voedsel of het ontdooien van voedsel.
27. Wees voorzichtig wanneer u de verwarmingsfunctie gebruikt, stop geen bier in blik of drank met gas in het apparaat, dit kan explosiegevaar veroorzaken.
28. Houd het apparaat uit de buurt van direct zonlicht.
29. Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, heet gas, stoom of vochtige hitte van andere bronnen.
30. Stop geen ijs, droogijs of water in het apparaat om de temperatuur te proberen verlagen.
31. Plaats het apparaat altijd op een droog en horizontaal oppervlak. Plaats het apparaat niet tegen andere voorwerpen, laat een vrije ruimte van minstens 15 cm aan de boven-, linker- en rechterkant van het apparaat.
32. Installeer het apparaat in een ruimte die beschermd is tegen weersinvloeden, zoals wind, regen, spatwater of gedruppel.
33. Metalen platen of andere elektrische voorwerpen mogen niet in het apparaat worden gestopt om gevaar op brand en kortsluiting te voorkomen.
34. Als u het apparaat niet gebruikt, zet de schakelaar op "OFF" (UIT) en trek de stekker uit het stopcontact.
35. Dit apparaat heeft geen functies voor het instellen van de temperatuur. Eindgebruikers moeten geen extra handelingen uitvoeren in de specifieke omgeving van het geclaimde klimaattype. De interne temperatuur van het apparaat voldoet aan het temperatuurontwerp van 14 tot 20°C voor dit product.

BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN



1. Handvat
2. Deksel
3. Ventilatorkap
4. Aansluiting voor AC-snoer
5. Aansluiting voor DC-snoer
6. MAX/ECO-schakelaar
7. Stroomschakelaar (koelen/verwarmen selecteren)
8. AC-stroomsnoer
9. DC-stroomsnoer
10. Legplank

Opmerkingen:

Als het handvat zich aan de achterkant van het apparaat bevindt (dezelfde kant als de aansluitingen), is het deksel vergrendeld en kan het niet worden geopend.

Het rooster kan in de groef worden geschoven om de binnenruimte in twee compartimenten in te delen.

FUNCTIES

Dit apparaat is ontworpen als draagbare opslagcontainer voor koude of warme drank en voedsel.

1. AC-aansluiting dient voor aansluiting op huishoudelijke stroomvoorziening (voor gebruik binnenshuis) en DC-aansluiting

dient voor aansluiting op stroomvoorziening in voertuigen (voor gebruik in een auto).

2. Zet de stroomschakelaar in de stand "Cold" (Koud), het apparaat begint te koelen; zet de stroomschakelaar in de stand "Warm", het apparaat begint op te warmen.
3. Bij gebruik van een stopcontact kunnen de twee modi "MAX" en "ECO" geselecteerd worden. In de ECO-modus wordt er minder energie verbruikt, maar duurt het langer om een koudere of warmere temperatuur te bereiken. Merk op dat de ECO-modus niet beschikbaar is bij gebruik van de stroomvoorziening van een auto.
4. Het wordt aangeraden om voorgekoeld voedsel en drank in het toestel te stoppen. Bij drank op kamertemperatuur, duurt het 2 tot 3 uur om die volledig te koelen.
5. Het apparaat is niet ontworpen om koud voedsel op te warmen, het dient alleen om warm voedsel op temperatuur te houden. Het kan kouder voedsel echter wel opwarmen na minstens 2 uur.

PRESTATIES

1. Onder een omgeving van $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, voor de koelmodus: het temperatuurverschil in het middelste en onderste gedeelte van het apparaat kan meer dan $18^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ bedragen in de MAX-stand. In de ECO-stand kan het temperatuurverschil in het middelste en onderste gedeelte van het apparaat oplopen tot meer dan 10°C .
2. In een omgeving van $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, in de verwarmingsmodus: het apparaat kan worden gebruikt om warm voorgekookt voedsel en drank te bewaren tot ongeveer $55^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ in het middelste en onderste gedeelte van het apparaat.

WERKING

Belangrijk:

- Veeg voor het eerste gebruik het oppervlak van het apparaat schoon met een vochtige doek om eventuele geurtjes te verwijderen en veeg het volledig droog.
- Voordat u het apparaat gebruikt,

controleer of de stroomschakelaar op "OFF" (UIT) staat.

- Zet eerst de stroomschakelaar minstens 30 minuten op "OFF" (UIT) en schakel dan tussen de koel- en verwarmingsmodus. Schakel niet direct tussen de koel- en verwarmingsmodus, anders kan het apparaat beschadigd raken.
- Houd de ventilatieopeningen altijd vrij van obstructies.
- Doe geen blikjes of frisdrank in het apparaat wanneer u de verwarmingsmodus gebruikt.

Bij gebruik van autovoeding:

- ✧ Zorg ervoor dat u de motor van de auto aanzet voordat u de stekker in het stopcontact steekt om een stroompiek te voorkomen, die kan leiden tot oververhitting en mogelijk brandgevaar.
1. Zet de motor van de auto aan.
 2. Steek de 12V DC-stekker van het snoer in de achterkant van het apparaat.
 3. Steek het ander uiteinde van het 12V DC-snoer in de sigarettenaansteker van de auto.
 4. Zet de stroomschakelaar in de gewenste modus: "Cold" = koelmodus / "Warm" = verwarmingsmodus.
 5. Zet de stroomschakelaar na gebruik in de stand "OFF" (UIT).

Bij gebruik van netvoeding:

1. Sluit het 220V-snoer aan op het apparaat.
2. Steek het ander uiteinde van het 220V AC-snoer in een standaard stopcontact.
3. Zet de stroomschakelaar in de gewenste modus: "Cold" = koelmodus / "Warm" = verwarmingsmodus.
4. Schakel over op de ECO-modus als u voor meer energie-efficiëntie met een beperktere koelcapaciteit kiest.
5. Zet de stroomschakelaar na gebruik in de stand "OFF" (UIT).


REINIGING EN ONDERHOUD

1. Voordat u het apparaat schoonmaakt, schakel het apparaat uit, haal de stekker uit het stopcontact, maak het apparaat

- leeg en wacht totdat het apparaat weer op kamertemperatuur is.
- Houd het deksel na reiniging enkele uren open om de binnenkant grondig te laten drogen en geurvorming binnenin het apparaat te voorkomen.
 - Gebruik geen bijtende zure of alkalische oplossing voor het reinigen, zoals verdunningsmiddel, vluchtige olie, alcohol, ontsmettingspoeder, etc. Het kunststof en de coating zullen van kleur veranderen en beschadigd raken.
 - Was de behuizing van het apparaat niet rechtstreeks met water om storing van het apparaat te voorkomen.
 - Maak de binnenkant altijd schoon om geuren te voorkomen.
 - Gebruik een zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om het oppervlak schoon te maken en veeg het vervolgens droog.

De ventilator werkt na het inschakelen, maar koelt of verwarmt niet.	Defecte koelchip.	Neem contact op met de klantenservice
--	-------------------	---------------------------------------

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	Modus	Stroomverbruik
12V 	Koel	45 W
	Warm	43 W
220-240V ~ 50/60Hz	Koel	60 W
	Warm	55 W

Klimaatklasse:

- Subnormaal (SN): 'dit koelapparaat is bestemd om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 32°C';
- Normaal (N): 'dit koelapparaat is bestemd om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32°C';
- Subtropisch (ST): 'dit koelapparaat is bestemd om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C';
- Tropisch (T): 'dit koelapparaat is bestemd om gebruikt te worden bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C';

PROBLEEMOPLOSSING

Veel voorkomende problemen	Oorzaak van het probleem	Mogelijke oplossingen
Het apparaat werkt niet nadat het is ingeschakeld.	De spanning is te laag	Schakel het apparaat uit en start deze opnieuw nadat de spanning is gestabiliseerd.
Het apparaat koelt wanneer het wordt ingeschakeld, maar de ventilator werkt niet.	Defecte ventilator.	Neem contact op met de klantenservice
Een stijging van de temperatuur van het apparaat in de koelmodus.	De interne koelchip is omgekeerd	Neem contact op met de klantenservice

Opmerking: Voor meer informatie over de gegevens, scan de QR-code op het energielabel.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit

product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie

geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.
- De garantieperiode voor de reserveonderdelen is 2 jaar. Als vervanging nodig is, neem contact op met onze klantenservice. De onderdelen worden binnen 15 werkdagen na ontvangst van de bestelling geleverd.

Voor een professionele reparatie en het bestellen van reserveonderdelen, neem contact op met onze klantenservice.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.


Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.



Made in China

TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	Modus	Stroomverbruik
12V 	Koel	45 W
	Warm	43 W
220-240V - 50/60Hz	Koel	60 W
	Warm	55 W

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0015103
Type BL-35006