

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### BUFFET WARMHOUDSCHALEN



220-240V~ 50-60Hz

**300W**



Made in China



Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

[blokker.nl](http://blokker.nl)

Art. 0017431

Type BL-26403

Geachte klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van dit kwaliteitsproduct. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u optimaal gebruik kunt maken van de buffet warmhoudschalen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u alle benodigde aanwijzingen en adviezen voor het gebruik, schoonmaken en onderhoud van het apparaat. Als u deze aanwijzingen volgt, heeft u altijd een uitstekend resultaat. Wij hopen dat u de buffet warmhoudschalen met plezier zult gebruiken.

### **VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Voor gebruik dient u alle onderstaande instructies te lezen om letsel en schade te voorkomen en om de beste resultaten met het apparaat te bereiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plek. Mocht u dit apparaat aan iemand anders overhandigen, dient u ook de gebruiksaanwijzing te overhandigen.

In geval van schade die wordt veroorzaakt doordat de gebruiker de instructies in deze gebruiksaanwijzing niet in acht heeft genomen, komt de garantie te vervallen. De fabrikant/importeur is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, door nalatig gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de bepalingen van deze gebruiksaanwijzing.

1. Dit toestel mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder het toezicht staan of gebruiksinstructies voor het veilig gebruik van dit toestel gekregen hebben en de mogelijke gevaren begrijpen.
2. Kinderen mogen niet met dit toestel spelen.
3. Kinderen die niet onder toezicht staan, mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden.
4. Als het stroomsnoer beschadigd is, dan moet het vervangen worden door de fabrikant, diens dealer of een gekwalificeerde technicus om risico's te voorkomen.
5. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en vergelijkbaar gebruik zoals: in personeelskeuken in winkels, kantoren en anderen werkomgevingen; op boerderijen; door hotel, motelgasten en andere residentiële omgevingen; in bed and breakfast soortgelijke omgevingen.
6. Met betrekking tot de instructies voor het reinigen van de oppervlakken die in contact komen met voedsel of olie, verwijzen wij u naar de paragraaf "reiniging en onderhoud" van de handleiding.
7. Voordat u de stekker in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de stroom en de frequentie overeen komen met de specificaties van het typeplaatje.
8. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.
9. Trek aan de stekker en niet aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
10. Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het apparaat reinigt.
11. Het gebruik van accessoires, niet aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, kan leiden tot persoonlijk letsel.
12. Dompel het apparaat of de stekker niet onder in water of andere vloeistoffen. Er bestaat levensgevaar als gevolg van een elektrische schok!
13. Let op dat de stroomkabel niet over scherpe randen hangt en niet in de buurt komt van hete voorwerpen en open vuur.
14. Steek de stekker niet in het stopcontact en haal hem er niet uit als u natte handen heeft.
15. Probeer nooit de behuizing van het apparaat te openen en probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.

16. Weest uitermate voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat wanneer dit hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
17. Gebruik dit apparaat niet op een plaats waar kinderen er gemakkelijk bij kunnen of waar kleding of gordijnen tegen het apparaat kunnen wapperen.
18. Beperk het risico van een elektrische schok door het apparaat niet buiten of op natte oppervlakken te gebruiken.
19. Laat het apparaat tijdens het gebruik nooit onbeheerd achter.
20. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan het beoogde doel.
21. Alle voedsel dat in het apparaat geplaatst wordt dient eerst gaar gemaakt te worden. Doe geen rauw voedsel in het apparaat.
22. U kunt ook de warmhoudschalen en het frame verwijderen. Plaats het bereide voedsel met hittebestendig keukengerei (keramiek of glas) in de warmhoudschalen.



23. **Opgelet, heet oppervlak. WAARSCHUWING!!** Raak het oppervlak a.u.b. niet aan tijdens gebruik. De temperatuur van toegankelijke oppervlakken kan erg hoog worden wanneer het apparaat aan staat.

### OMSCHRIJVING ONDERDELEN



1. Deksel
2. Warmhoudschaal
3. Cool touch handvat
4. Frame
5. Warmhoudplaat
6. Controlelampje
7. Temperatuurregelknop

### VOOR GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat.
2. Maak het apparaat schoon volgens de instructies in het deel "REINIGING EN ONDERHOUD".
3. Verwarm voor het eerste gebruik het apparaat ongeveer 10 minuten voor om de beschermende laag weg te branden. Er zal dan een lichte geur vrijkomen. Dit is heel normaal en verdwijnt tijdens het gebruik.

### GEBRUIKSAANWIJZING

1. Plaats het apparaat op een stabiel, hittebestendig oppervlak.
2. Steek de stekker in het stopcontact.
3. Zet de temperatuurregelknop op de door u gewenste temperatuur. Het rode controlelampje gaat aan als het apparaat op begint te warmen en gaat uit als de gewenste temperatuur bereikt is.
4. Plaats het bereide voedsel in de warmhoudschalen en pas de temperatuur aan zoals gewenst. Het controlelampje gaat aan en uit terwijl het apparaat de ingestelde temperatuur op peil houdt. **(Dit apparaat is niet bedoeld voor het bereiden van rauw voedsel.)**
5. Het is niet aan te raden dit apparaat langer dan 6 uur achtereen te gebruiken.
6. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat helemaal afkoelen.

**Let op:** U kunt ook de warmhoudschalen en het frame verwijderen. Plaats het bereide voedsel met hittebestendig keukengerei (keramiek of glas) in de warmhoudschalen. Kies de gewenste temperatuur voor het verwarmen van het voedsel.

**Voorzichtig:** Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik, wees voorzichtig.

### REINIGING EN ONDERHOUD

1. Zorg er altijd voor dat de stekker uit het stopcontact gehaald is en dat het apparaat volledig is afgekoeld voor u het schoonmaakt of opruimt.
2. Verwijder elke warmhoudschaal, deksel en het frame. Was alle onderdelen af in warm water met zeep. Goed naspoelen en afdrogen. **(Alleen de warmhoudschalen kunnen in de vaatwasser.)**

3. Veeg de warmhoudplaat schoon met een vochtige doek en veeg hem daarna droog met een zachte doek. Dompel de warmhoudplaat nooit onder in water om deze schoon te maken!
4. Zet het apparaat weer in elkaar en berg het op een droge en koele plaats op.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 220-240V ~ 50-60Hz

Stroomverbruik: 300W

### MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander

huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoorde wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

### GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv.

niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).

- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

### SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

### Wat te dien als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50-60Hz  
**300W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
blokker.nl

Art. 0017431  
Type BL-26403