

## Vloerverzorging matte steen/ linoleum/PVC RM 532



Optimale verzorging en bescherming voor matte vloeren van kunst- en natuursteen, linoleum en pvc. Loopsporen worden verwijderd, de glanslaag wordt vernieuwd en de vloer krijgt een zijdematte glans. Let op: Vloer na toepassing 24 uur laten uitharden, geen water opbrengen, geen meubelen verschuiven, vloeren niet met schoenen betreden. Vorstvrij bewaren.



### Eigenschappen

- Optimale zorg en bescherming
- Frist op
- Geeft een halfmatte glans
- Polijst goed

### Toepassingsvelden

- Matte natuurstenen en synthetische vloeren
- Linoleum vloeren
- PVC vloeren

- handmatig
- Boenmachine

	VE*	Artikelnummer
1 l	6	6.295-776.0

\*VE: verpakkingseenheid

## Toepassing:

### Voor een eerste toepassing

- Stofzuig de vloer en maak licht vochtig schoon.
- Spoel de dweil uit en wring vochtig droog.
- Breng 10 ml/ m<sup>2</sup> van het verzorgingsproduct aan en spreid het stuk-per-stuk egaal uit met een dweil.
- Vochtige verzorgingsfilm laten drogen (ca. 20–30 min), vervolgens de vloer boenen.

### Toepassing op beschermde vloeren

- Stofzuig de vloer.
- Voeg 30 ml / l toe aan het waswater, reinig de vloer met een vochtige dweil, laat volledig opdrogen en polijst indien nodig.

## Richtlijnen voor gebruik:

- Laat behandelde vloeren gedurende 24 uur drogen.
- Gebruik geen water.
- Verplaats geen meubilair of betreed niet met schoenen.
- Vorstvrij opbergen

## Omgevingskenmerken:



Fles en etiket 100% recycleerbaar

**Gelieve ons te contacteren voor meer informatie:**

**Kärcher B.V.**

Brieltjenspolder 38  
4921 PJ Made

Telefoon: +31 (0) 76 75 01 700  
Fax: +31 (0) 76 75 01 701