

HANDLEIDING



INSTALLATIE ZELFKLEVENDE RAAMFOLIE

WAT HEB JE NODIG?

- Rolmaat/liniaal
- Rakel of soortgelijk voorwerp
- Doekje of theedoek
- Afbreekmesje
- Plantenspuit met water en zeep

1: HET FOLIE OP MAAT SNIJDEN OF KNIPPEN

Meet eerst het raam op met de rolmaat/liniaal, snijd vervolgens de folie op maat. Wij adviseren om het raamfolie 5 millimeter smaller af te snijden dan dat je hebt opgemeten.

2: MAAK HET RAAM SCHOON EN VETVRIJ

Het raam moet goed schoon en vetvrij gemaakt worden, dit kan gewoon met warm water en een druppel afwasmiddel. Met een grondige schoonmaak voorkom je dat vuil en stofdeeltjes tussen het raam en het raamfolie terechtkomen. Verwijder met een raamkrabber ongerechtigheden van het glas.

3: FOLIE NAT PLAKKEN

Vul een plantenspuit met water en doe er een beetje afwasmiddel in. Maak het raam eerst goed nat met de plantenspuit, hierdoor kan de folie nog verschoven worden tijdens het aanbrengen.

4: BESCHERMLAAG DEELS VERWIJDEREN

Trek ongeveer 10 centimeter van het schutvel (dit is van papier of doorzichtig folie) van het folie. Dit is eenvoudig te doen door op zowel de folie als op het schutvel een tape te plakken en dan los te trekken. Maak tevens de folie goed nat met de plantenspuit.

5: RAAMFOLIE OP RAAM AANBRENGEN

Begin in een hoek en ga vervolgens verder. Zorg ervoor dat het folie strak tegen het raam komt. Het aanbrengen van raamfolie is een eenvoudig, maar een secuur

karwei. Wij adviseren je daarom om dit bij voorkeur met twee personen te doen. Maak vervolgens ook het raam met de aangebrachte raamfolie goed nat met de plantenspuit.

6: OVERTOLLIG WATER WEGVEGEN

Zodra het raamfolie naar wens is aangebracht, moet het overtollige water dat tussen het raam en het folie zit weg worden gehaald. Strijk met de rakel met theedoek stevig over het folie vanuit het midden naar de zijkanten. Hierna ben je klaar en kan je genieten van de mooi aangebrachte folie!

VEELGESTELDE VRAGEN:

IK HEB MIJN RAAMFOLIE MET BEHULP VAN WATER OP HET RAAM GEPLAKT, MAAR NU ONTSTAAN ER WITTE PLEKKEN IN HET FOLIE, WAT NU?

De witte vlekken zijn vochtplekken. Strijk zo veel als mogelijk is het water weg met een raamwisser. De plekjes die dan nog overblijven trekken vanzelf weg als het water is verdampt.

HELP, MIJN RAAMFOLIE ZIT VOL MET VOUWEN EN LUCHTBELLEN WAT NU?

Raamfolie dient met ruim water geplakt te worden. Vouwen en luchtbellen ontstaan als er onvoldoende water wordt gebruikt of niet netjes geplakt wordt.

KAN IK RAAMFOLIE HERGEBRUIKEN?

Nee, het is niet mogelijk om raamfolie te hergebruiken. Het folie heeft de neiging te gaan rekken en scheuren als het wordt verwijderd.

KAN IK OOK ZONDER WATER HET FOLIE PLAKKEN?

Nee, dat is niet mogelijk, omdat je blazen tussen het glas en folie dan niet kunt verwijderen.

Homewell aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze plakfolie en/of raamfolie.