

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### PLUIZENTONDEUSE



DC 3V 2 \* 1,5V AA



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705683  
Type BL-27500

# GEBRUIKSAANWIJZING

## ALGEMENE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar deze gebruikshandleiding zodat u deze later nogmaals kunt raadplegen.

- 01.** Volg alle veiligheidsinstructies op om schade door verkeerd gebruik te voorkomen!
- 02. Waarschuwing!** Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen tijdens reiniging of gebruik. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- 03.** De pluizen tondeuse heeft een scherp lemmet, dus wees hier voorzichtig mee.
- 04.** Gebruik de pluizen tondeuse alleen voor het verwijderen van pluizen.
- 05.** Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen.
- 06.** Let goed op dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.

**07.** Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

## **BATTERIJEN**

Wanneer u het apparaat niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen. Werp de batterijen niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Lever gebruikte batterijen in bij uw lokale inzamelpunt voor gevaarlijke stoffen.

- Haal de batterijen uit het apparaat en ga er voorzichtig mee om. Verbrand de batterijen niet, aangezien ze hierdoor kunnen gaan lekken of openbarsten.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Voorkom milieu vervuiling

## **PLUIZENTONDEUSE**

Voor het eenvoudig verwijderen van pluizen, draadjes en dergelijke. Uitsluitend voor gebruik op wolgoed, zoals truien, jassen, dekens en spreien.

- Werkt op 2x AA-batterijen (2x 1,5 V), deze zijn niet meegeleverd.
- AAN-UIT schakelaar
- Afneembare opvangbak

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

1. Open het batterij vak en plaats twee AA-batterijen. Sluit daarna het vak weer met het dekseltje.
2. Schuif de schakelaar naar wens naar de AAN-of UIT stand
3. Beweeg de pluizentondeuse over het materiaal om de pluizen of draadjes te verwijderen.
4. Druk niet te hard wanneer u de pluizentondeuse gebruikt. Leg het kledingstuk op een harde ondergrond en beweeg het apparaat voorzichtig over het oppervlakte van de stof.
5. Bewaar het apparaat na gebruik op een droge plaats.

## **ONDERHOUD EN REINIGINGINSTRUCTIES**

1. Voor het reinigen moet de pluizentondeuse uitgeschakeld zijn en moeten de batterijen zijn verwijderd.
2. Leeg de opvangbak na ieder gebruik
3. Schroef de lemmetkop los en borstel het lemmetvak schoon

## **MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING**

 Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## **GARANTIEBEPALINGEN**

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
- Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door

ons niet worden gehanteerd.

## **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Blokker B.V. Klantenservice

Telefoonnummer: 088-9494800

WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

DC 3V 2 \* 1,5V AA



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
The Netherlands

Art. 1705683  
Type BL-27500