



1




3




4



2



5



⚠ **ENGLISH** - This product is not a toy. Close adult supervision is necessary at all times when any appliance is used by or near children. **WARNING:** Choking Hazard—contains small parts. Not for children under 3 years of age.

⚠ **FRANÇAIS** - Ce produit n'est pas un jouet. Une surveillance étroite d'un adulte est nécessaire à tout moment lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants. **AVERTISSEMENT:** Risque de Suffocation—contient des petits éléments, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

⚠ **DEUTSCH** - Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Gebrauch nur in Anwesenheit von Erwachsenen. **VORSICHT:** Kleine Teile können verschluckt werden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

⚠ **ITALIANO** - Questo prodotto non è un giocattolo. Supervisione di un adulto è necessaria una stretta in qualsiasi momento quando il dispositivo è usato da bambini o vicino. **ATTENZIONE:** Rischio—contiene piccole parti. Non per bambini sotto i 3 anni di età.

⚠ **ESPAÑOL** - Este producto no es un juguete. Supervisión de un adulto es necesaria en todo momento cuando el aparato es usado por o cerca de niños. **ADVERTENCIA:** Peligro de Asfixia—contiene piezas pequeñas. No para niños menores de 3 años de edad.

⚠ **PORTUGUÊS** - Este produto não é um brinquedo. É necessária a vigilância constante por parte de um adulto. **AVISO:** Perigo de Asfixia—contém peças pequenas ou pode gerá-las em caso de rotura. Manter fora do alcance de crianças com menos de 3 anos.

⚠ **NORSK** - Dette produktet er ikke et leketøy. For å unngå skader bør barn alltid bruke alle apparater kun under oppsyn av en voksen! **ADVARSEL:** Fare For Kvelning—Små deler kan skapes. Ikke for barn under 3 år.

⚠ **SVENSKA** - Det här är inte en leksak. Använd endast under tillsyn av vuxen. **VARNING:** Kvävningsrisk—kan innehålla små delar. Ej för barn under 3 år.

⚠ **DANSK** - Produktet er ikke legetøj. Må kun bruges under voksent opsyn **ADVARSEL:** Kvælningsfare—der kan forekomme små dele Ikke beregnet til børn under 3 år.


⚠ **SUOMI** - Tämä ei ole leikkikalu. Käytä vain aikuisten valvonnassa. **VAROITUS:** Tukehtumisvaara—pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran alle 3-vuotiaalle lapsille.

⚠ **한글** - 조쿠는 장난감처럼 생겼지만 장난감이 아닙니다. 아이들이 나서서 사용한다고 할때나 가까이 있을 때 어른들은 주의하시기 바랍니다. 경고: 작은 조각들이 있어 아이들이 삼키게 될 경우 매우 위험할 수 있습니다. 특히 3세 미만 아이들은 더 위험할수도 있습니다

⚠ **日本** - お子様だけのご使用はおやめください。お子様のそばでご使用になる際は常に保護者様のもとでお取り扱いください。本品は小さい部品を使用しています。破損などがあった場合、お子様が喉に詰まらせるおそれがございますので十分注意してご使用ください。

אזהרה ⚠
מוצר זה אינו צעצוע. יש צורך בהשגחת מבוגר בכל עת, כאשר המכשיר נמצא בשימוש על ידי או ליד ילדים.
אזהרה: סכנת חנק - מכיל חלקים קטנים.
לא לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

ZOKU®



SHOOTER ICE MOLDS

INSTRUCTION MANUAL

ZOKU®

© 2017 by ZOKU, LLC Hoboken, NJ 07030. All Rights Reserved.
Designed in the USA. Made in China.

www.zokuhome.com