

 Aye Sleep


Slaaphulp

WITTE RUIS MACHINE



Handleiding

...VOORKANT



...1. Aan/uit knop

Druk en houd de aan/uit knop voor 0.5 sec vast. Speel een geluid naar keuze. Pauzeer geluid door dezelfde aan/uit knop kort in drukken.

...2. LED-ademhaling licht

Gebruik deze knop om de slaap ademhaling te trainen. Begin met een cyclus van 10 minuten. Wanneer het licht feller wordt betekent dit dat je rustig moet uitademen. De timerfunctie werkt samen met het ademhalingslicht.

...3. Vorig geluid & Volume (-)

Ga met deze knop terug naar een vorig nummer. Het verlagen van het volume kan gedaan worden door de knop ingedrukt te houden.

...4. Volgend geluid & Volume (+)

Ga met deze knop naar een volgend nummer. Het verhogen van het volume kan gedaan worden door de knop ingedrukt te houden.

...5. Timer

Eerste keer drukken is 15 minuten, tweede keer is 30 minuten en de derde keer drukken is 60 minuten afspeeltijd (Timer gaat gepaard met ademhalings licht.)

...6. Timingindicator

Knippert

...Oplaad instructies

Wanneer de USB stekker in de Numsy Original gaat en het rode lampje knippert betekent dit dat hij minder dan 30% vol is. Als hij tussen de 30 & 60% zit dan zal het rode lampje aanblijven. Boven de 60% zal er een groen lampje erbij komen. Wanneer de batterij volledig opgeladen is zal er ook nog een blauw lampje bijkomen als bevestiging en is hij te gebruiken voor langer dan 30 afspeeltijd.

...VEILIGHEIDSVORWAARDEN

...Correct gebruik

1. Om schade of het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan stof, trillingen, regen, water of vloeistoffen van welke aard dan ook terwijl het multifunctionele poortdeksel is geopend
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen. Plaats uw apparaat altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
3. Plaats geen voorwerpen bovenop de luidspreker.
4. Gebruik geen overmatige kracht bij het indrukken van knoppen of het hanteren van de luidspreker.
5. Gebruik voor het reinigen van uw luidspreker een droge zachte doek of een minimaal vochtige doek zonder bijtende oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

...Veiligheid

Om brand, schokken of letsel te voorkomen, mag u geen onderdelen van deze luidspreker demonteren of vervangen. Als uw apparaat beschadigd raakt of gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een professioneel onderhoudscentrum of een gekwalificeerd servicecentrum voor hulp. Doe dit niet zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiele schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Laat het gebruik van deze luidspreker door kleine kinderen niet toe zonder goed toezicht van een volwassene.

...GARANTIE

Uw nieuwe White Noise Machine wordt gedekt door een beperkte fabrikant garantie zijn als volgt: voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel, garandeert productions Ayeway dat dit product gratis is van eventuele gebreken in fabricage, materialen en vakmanschap. Tijdens de garantieperiode zullen we, naar eigen vermogen, defecte onderdelen binnen en redelijke termijn gratis repareren of vervangen. Indien het product incorrect gebruikt is verlenen wij geen garantie.

AyeWay BV
Postbus 47
1906ZG LIMMEN




Aye Sleep Slaaphulp WITTE RUIS



Handleiding

PRODUCTOVERZICHT



1. Aan/uit knop

Druk en houd de aan/uit knop voor 0.5 sec vast. Speel een geluid naar keuze. Pauzeer geluid door dezelfde aan/uit knop kort in drukken.

2. LED-ademhaling licht

Gebruik deze knop om de slaap ademhaling te trainen. Begin met een cyclus van 10 minuten. Wanneer het licht feller wordt betekent dit dat je rustig moet uitademen. De timerfunctie werkt samen met het ademhalingslicht.

3. Vorig geluid & Volume (-)

Ga met deze knop terug naar een vorig nummer. Het verlagen van het volume kan gedaan worden door de knop ingedrukt te houden.

4. Volgend geluid & Volume (+)

Ga met deze knop naar een volgend nummer. Het verhogen van het volume kan gedaan worden door de knop ingedrukt te houden.

5. Timer

Eerste keer drukken is 15 minuten, tweede keer is 30 minuten en de derde keer drukken is 60 minuten afspeeltijd (Timer gaat gepaard met ademhalings licht.)

Opladen

Wanneer het rode lampje knippert betekent dit dat hij minder dan 30% vol is. Als hij tussen de 30 & 60% zit dan zal het rode lampje aanblijven. Boven de 60% zal er een groen lampje oplichten. Wanneer de batterij volledig opgeladen is zal er een blauw lampje oplichten.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Correct gebruik

1. Om schade of het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag je dit apparaat niet blootstellen aan stof, trillingen, regen, water of vloeistoffen van welke aard ook terwijl het multifunctionele poortdeksel is geopend
2. Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of extreme hittebronnen. Plaats je apparaat altijd op een vlakke, stevige en stabiele ondergrond.
3. Plaats geen voorwerpen bovenop de luidspreker.
4. Gebruik geen overmatige kracht bij het indrukken van knoppen of het hanteren van de luidspreker.
5. Gebruik voor het reinigen van je luidspreker een droge zachte doek of een minimaal vochtige doek zonder bijtende oplosmiddelen of reinigingsmiddelen.

Veiligheid

Om brand, schokken of letsel te voorkomen, mag je geen onderdelen van deze luidspreker demonteren of vervangen. Als je apparaat beschadigd raakt of gerepareerd moet worden, neem dan contact op met een professioneel onderhoudscentrum of een gekwalificeerd servicecentrum voor hulp. Doe dit niet zelf. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiele schade veroorzaakt door onjuist gebruik van dit product.

Laat het gebruik van deze luidspreker door kleine kinderen niet toe zonder goed toezicht van een volwassene.

GARANTIE

Je nieuwe White Noise Machine wordt gedekt door een beperkte fabrieksgarantie zijn als volgt: voor een periode van een (1) jaar vanaf de datum van aankoop in de winkel, garandeert AyeSleep dat je recht hebt op garantie van eventuele gebreken in fabricage, materialen en vakmanschap. Indien het product incorrect gebruikt is verlenen wij geen garantie

AyeWay BV
Postbus 47
1906ZG LIMMEN
  