

Handleiding Slaaptrainer Konijn en Beer



@vroegevogeltjes



www.vroegevogeltjes.nl



Handleiding Slaaptrainer Konijn en Beer 2

Snel starten

Voordat je kunt beginnen met instellen zet je eerst de hoofdschakelaar (3) aan met een paperclip of ander pinnetje








1. Bediening sterkte achtergrond verlichting
2. Aan/uit knop
3. Hoofdschakelaar
4. LED indicatie laden
5. Micro USB poort voor laden

Inhoudsopgave

Uitleg iconen	4
Opladen	5
Weergave instellen	6
Huidige tijd instellen	7
Dagtijd instellen	8
Wektoon instellen	9
Nachttijd instellen	10
Knopvergrendeling	11
Specificaties en verklaring conformiteit	12

Uitleg iconen

Icoon	Betekenis
	Actuele tijd wordt weergegeven
	Dagtijd wordt weergegeven
	Nachttijd wordt weergegeven
	Wekker is ingesteld en staat aan
	Zichtbaar bij instellen dagtijd
	Zichtbaar bij instellen nachttijd
	Knoppen zijn vergrendeld
	Batterij is bijna leeg

Handleiding Slaaptrainer Konijn en Beer 6

Opladen

De ingebouwde accu (Lithium 500 mAH) kan worden opgeladen met de meegeleverde USB kabel in 1,5 uur tot 3 uur aan bijvoorbeeld een computer, laptop of met behulp van een Low Power Supply voedingsadapter (deze is niet inbegrepen).

Let op dat u geen snellaad adapter gebruikt omdat deze de levensduur van de accu kan verkorten of zelfs beschadigen!

Tijdens het laden zal de LED indicatie boven de USB poort rood oplichten.

Wanneer de Bunny Slaaptrainer volledig is opgeladen zal de LED-indicatie groen oplichten.

Bij een vaste opstelling wordt geadviseerd om een adapter continu te gebruiken.

Weergave instellen

De Bunny Slaaptrainer is al ingesteld met dag- en nachttijden.

Dagtijd start om 06:00 uur.

Nachttijd start om 18:00 uur.

Met de **MODE** knop kan er gekozen worden om dagtijd, nachttijd of huidige tijd te weergeven.

Huidige tijd instellen

1. Zorg dat de huidige tijd weergegeven wordt (zie weergave instellen).
2. Druk twee seconden op de **SET** knop totdat de uren gaan knipperen.
3. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste uurtijd in te stellen.
4. Druk nogmaals op de **SET** knop zodat de minuten gaan knipperen.
5. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste minutentijd in te stellen.
6. Druk nogmaals op **SET** om de huidige tijd te bevestigen

Dagtijd instellen

De achtergrondverlichting wordt oranje zodra de dagtijd begint.

Je kunt de dagtijd instellen tussen 4.00 uur en 14.59 uur.

1. Zorg dat de dagtijd weergegeven wordt (zie weergave instellen).
2. Druk twee seconden op de **SET** knop totdat de uren gaan knipperen.
3. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste uurtijd in te stellen.
4. Druk nogmaals op de **SET** knop zodat de minuten gaan knipperen.
5. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste minutentijd in te stellen.
6. Druk nogmaals op **SET** om de dagtijd te bevestigen.

Wektoon instellen

U kunt tijdens het instellen van de dagtijd er voor kiezen om ook een auditieve wektoon in te stellen. Er zal dan een muziekje te horen zijn bij aanvang van de dagtijd.

Dit doet u door tijdens het knipperen van de uren of minuten op de **MODE** knop de drukken. Het wekker geactiveerd icoon zal op het scherm verschijnen.

Wanneer de wektoon afgaat is deze uit te zetten door één van de bedieningstoetsen in te drukken, de wekker stopt ook automatisch na 1 minuut.

Als de knopvergrendeling aanstaat is de wektoon wél uit te zetten.

Nachttijd instellen

1. Zorg dat de nachttijd is weergegeven wordt (zie weergave instellen).
2. Druk twee seconden op de **SET** knop totdat de uren gaan knipperen.
3. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste uurtijd in te stellen.
4. Druk nogmaals op de **SET** knop zodat de minuten gaan knipperen.
5. Gebruik de **+** en **-** knoppen om de juiste minutentijd in te stellen.
6. Druk nogmaals op **SET** om de nachttijd te bevestigen.

Knopvergrendeling instellen

U wilt natuurlijk niet dat uw kindje zelf gaat spelen met de knoppen. Daarom is het mogelijk om de knoppen te vergrendelen zodat deze niet meer te gebruiken zijn.

1. Houdt de + en – knoppen tegelijkertijd ingedrukt voor minimaal 5 seconden.
2. Er verschijnt nu een sleutelicoon op het scherm.

Om de knopvergrendeling weer uit te zetten herhaalt u stap 1, u zult zien dat het sleutelicoon weer verdwijnt van het scherm.

Handleiding Slaaptrainer Konijn en Beer¹³

Specificaties

Power	Built-in rechargeable 500 mAH Lithium battery
Requirements	Opladen via USB aan computer of met behulp van Low Power Supply adapter.

Verklaring van Conformiteit

De Vroege Vogeltjes slaaptrainer voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit kunt opvragen bij de verkoper: Juice with Gravy / Vroege vogeltjes

Slaaplekker!

