


Pleafs

Heating with comfort



User manual



Cozy warmth at the touch of a button



 Three heat levels

 Large 30x30cm heating area

 Up to 6 hours of battery life

 Special **heat technology** that penetrates through clothing

 **2 years** warranty



Available in two sizes



Extra covers are also available for separate purchase. You can also match your Pleafs heated cushion with a regular cushion.

Boho



010 Dark Vanilla



034 Spiced Cider



012 Spicy Mix

Nomad



018 Silver Sand



019 Close Knit



020 Shadow Blue



013 Sirocco

Plush



024 Onyx



033 Black Coral



032 Wedgewood



031 Hothouse Orchid



030 Barley Corn



025 Crewel Tan

Outdoor



029 Carbon



015 Acapulco



028 Grullo



027 Spanich Grey

Quick guide

01.

Insert the filling in the inner cover with heating element.


Plaats de vulling in de binnenhoes met verwarmingselement.



02.

Wrap the outer cover over the inner cover.


Wikkel de buitenhoes om de binnenhoes.



03.

Connect the battery using twist lock and place it in the pocket.

Sluit de batterij aan met behulp van de twistlock en plaats deze in de zak.



04.

Choose your heating mode and enjoy.

Kies je verwarmingsmodus en geniet ervan.



Warning:
Read carefully before use

For safety and longevity, use only the Pleafs battery and charger. Disconnect the battery if unused for an extended period. Keep away from heat and extreme dryness. The product can be used outdoors but avoid getting it wet. Do not use if wet. Supervise children aged 3-12 when using the cushion and set it to the lowest setting. Not for use by children under 3. Avoid sharp objects and heavy items on the cushion. Store in a cool, dry place away from humidity and dust.

Setup Guide

01. Insert the filling into the inner cover with the heating element.
02. Wrap the outer cover over the inner cover.
03. Connect the battery using the twist lock and place it in the pocket.
04. Press for 3 seconds to activate. Choose your heating mode and enjoy.

Troubleshooting

Please inspect the heating cushion regularly for signs of wear or damage. If you're experiencing issues with your product, don't try to fix it yourself. First, check that the charger is properly connected and examine the cable and charger for any signs of damage. If the problem persists or the product is not functioning properly, contact support@pleafs.com or send me a message at sydney@pleafs.com.

What's included?

- Heating cover
- Battery
- Filling
- USB-C charger (for Pleafs heated cushion only)
- Outer cover
- Manual

Charging

For optimal and safe performance, fully charge the battery before using the product for the first time. It's also important to use only the original battery and charger. When the product is charging, the LED light will turn red, and when it is fully charged, it will turn green. The charging port is located at the side of the controller.

Heating

There are three different heat levels to choose from, indicated by one (35 degrees), two (45 degrees), or three (55 degrees) lights.

Cleaning and storage

Remove the outer cover and follow the washing instructions on the care label to clean the cover and use a damp sponge to clean the inner cushion. Avoid using harsh chemicals or abrasive cleaners.

When you're ready to store the product, make sure it has cooled down completely and avoid placing heavy items on top of it to avoid damaging the appliance. Store the product in a cool, dry place. For long-term storage, consider removing the battery.

Specifications

Battery: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh or
7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Heating element: Graphene,
7.2V, 2A, 14.8W

Heating element size: 30x30cm

Charger: 8.4V, 2A, 16.8W

Charging time: 2.5h

Temperature: 35°C, 45°C, or 55°C

Warranty

The product comes with a 2-year warranty from the date of purchase. Keep your receipt as proof of purchase. If you need to make a warranty claim, contact support@pleafs.com or send me a personal email at sydney@pleafs.com with your proof of purchase.

CE- directive and WEEE instruction

This product complies with EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU (amendment 2015/863), Ecodesign 2009/125/EC, REACH 1907/2006, and WEEE 2012/19/EU. WEEE Instruction: Do not dispose of this product with household waste. Use designated electronic waste collection points.



Waarschuwing:
Lees zorgvuldig door
voordat u het gebruikt

Voor veiligheid en duurzaamheid, gebruik alleen de Pleafs batterij en oplader. Ontkoppel de batterij als deze gedurende een langere periode niet wordt gebruikt. Houd uit de buurt van hitte en extreme droogte. Het product kan buiten worden gebruikt, maar vermijd dat het nat wordt. Niet gebruiken als het nat is. Toezicht houden op kinderen van 3-12 jaar bij gebruik van het kussen en instellen op de laagste stand. Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Vermijd scherpe voorwerpen en zware items op het kussen. Bewaar op een koele, droge plaats, weg van vocht en stof.

Installatiegids

01. Plaats de vulling in de binnenhoes met het verwarmingselement.
02. Wikkel de buitenhoes om de binnenhoes.
03. Sluit de batterij aan met de twistlock en plaats deze in de zak.
04. Druk 3 seconden om te activeren. Kies je verwarmingsmodus en geniet.

Problemen oplossen

Controleer het verwarmingskussen regelmatig op slijtage of schade. Als je problemen ondervindt met je product, probeer het dan niet zelf te repareren. Controleer eerst of de oplader correct is aangesloten en inspecteer de kabel en oplader op eventuele schade. Als het probleem aanhoudt of het product niet goed functioneert, neem dan contact op met support@pleafs.com of stuur mij een persoonlijk bericht op sydney@pleafs.com.

Wat zit er in de doos?

- Verwarmingshoes
- Batterij
- Vulling
- USB-C oplader (alleen voor Pleafs warmteproducten)
- Buitenhoes
- Handleiding

Opladen

Voor optimale en veilige prestaties, laad de batterij volledig op voordat je het product voor de eerste keer gebruikt. Het is ook belangrijk om alleen de originele batterij en oplader te gebruiken. Wanneer het product wordt opgeladen, zal het LED-licht rood worden en wanneer het volledig is opgeladen, zal het groen worden. De oplaadpoort bevindt zich aan de zijkant van de controller.

Verwarming

Er zijn drie verschillende warmteniveaus om uit te kiezen, aangegeven door één (35 graden), twee (45 graden) of drie (55 graden) lampjes.

Reiniging en opslag

Verwijder de buitenhoes en volg de was instructies op het onderhoudsetiket om de hoes schoon te maken en gebruik een vochtige spons om het binnen kussen schoon te maken. Vermijd het gebruik van agressieve chemicaliën of schurende reinigingsmiddelen.

Wanneer je het product wilt opbergen, zorg er dan voor dat het volledig is afgekoeld en vermijd het plaatsen van zware voorwerpen erop om beschadiging van het apparaat te voorkomen. Bewaar het product op een koele, droge plaats. Voor langdurige opslag is het raadzaam de batterij te verwijderen.

Specificaties

Batterij: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh
of 7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Verwarmingselement: Grafeen,
7.2V, 2A, 14.8W

Verwarmingselement grootte: 30x30cm

Oplader: 8.4V, 2A, 16.8W

Oplaadtijd: 2.5 uur

Temperatuur: 35°C, 45°C, of 55°C

Garantie

Het product wordt geleverd met een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar je bon als bewijs van aankoop. Als je een garantieclaim wilt indienen, neem dan contact op met support@pleafs.com of stuur een persoonlijk e-mailbericht naar sydney@pleafs.com met je aankoopbewijs.

CE-richtlijn en WEEE-instructie

Dit product voldoet aan EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU (amendement 2015/863), Ecodesign 2009/125/EC, REACH 1907/2006 en WEEE 2012/19/EU. WEEE-instructie: Gooi dit product niet weg met huishoudelijk afval. Gebruik de aangewezen inzamelpunten voor elektronisch afval.

DE



Warnung:

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig vor Gebrauch

Für Sicherheit und Langlebigkeit verwenden Sie nur die Pleafs-Batterie und das Ladegerät. Trennen Sie die Batterie, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird. Von Hitze und extremer Trockenheit fernhalten. Das Produkt kann im Freien verwendet werden, aber vermeiden Sie, dass es nass wird. Nicht verwenden, wenn es nass ist. Beaufsichtigen Sie Kinder im Alter von 3-12 Jahren bei der Verwendung des Kissens und stellen Sie es auf die niedrigste Stufe. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände und schwere Gegenstände auf dem Kissen. An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren, fern von Feuchtigkeit und Staub.

Installationsanleitung

01. Legen Sie die Füllung in die Innenhülle mit dem Heizelement.
02. Wickeln Sie die Außenhülle um die Innenhülle.
03. Schließen Sie die Batterie mit dem Twist-Lock an und stecken Sie sie in die Tasche.
04. Drücken Sie 3 Sekunden, um zu aktivieren. Wählen Sie Ihren Heizmodus und genießen Sie.

Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie das Heizkissen regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Schäden. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Produkt haben, versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Überprüfen Sie zunächst, ob das Ladegerät richtig angeschlossen ist, und untersuchen Sie das Kabel und das Ladegerät auf Anzeichen von Schäden. Wenn das Problem weiterhin besteht oder das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an support@pleafs.com oder senden Sie mir eine Nachricht an sydney@pleafs.com.

Was ist enthalten?

- Heizabdeckung
- Batterie
- Füllung
- USB-C-Ladegerät (nur für das Pleafs-Heizkissen)
- Außenabdeckung
- Handbuch

Ladung

Für optimale und sichere Leistung laden Sie die Batterie vollständig auf, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Es ist auch wichtig, nur die Originalbatterie und das Original-Ladegerät zu verwenden. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot, und wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, leuchtet sie grün. Der Ladeanschluss befindet sich an der Seite des Controllers.

Heizfunktionen

Es gibt drei verschiedene Wärmestufen zur Auswahl, die durch ein Licht (35 Grad), zwei Lichter (45 Grad) oder drei Lichter (55 Grad) angezeigt werden.

Reinigung und Aufbewahrung

die Hülle zu reinigen. Verwenden Sie einen feuchten Schwamm, um das Innenkissen zu reinigen. Vermeiden Sie die Verwendung von scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmitteln.

Stellen Sie sicher, dass das Produkt vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es lagern, und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände darauf zu legen, um Beschädigungen zu vermeiden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort. Für die Langzeitlagerung sollten Sie die Batterie entfernen.

Spezifikationen

Batterie: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh
oder 7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Heizelement: Graphen,
7.2V, 2A, 14.8W

Größe des Heizelements: 30x30cm

Ladegerät: 8.4V, 2A, 16.8W

Ladezeit: 2.5 Stunden

Temperaturen: 35°C, 45°C, oder 55°C

Garantie

Das Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert.

Bewahren Sie Ihren Kassenbon als Kaufnachweis auf. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie

support@pleafs.com oder senden Sie mir eine persönliche E-Mail an **sydney@pleafs.com** mit Ihrem Kaufnachweis.

CE-Richtlinie und WEEE-Anweisung

Dieses Produkt entspricht EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU (Änderung 2015/863), Ecodesign 2009/125/EC, REACH 1907/2006 und WEEE 2012/19/EU. WEEE-Anweisung: Entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll. Verwenden Sie die vorgesehenen Sammelstellen für Elektroschrott.

FR



Avertissement :

Veillez lire attentivement avant l'utilisation

Pour des raisons de sécurité et de longévité, utilisez uniquement la batterie et le chargeur Pleafs. Débranchez la batterie si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Gardez à l'écart de la chaleur et de la sécheresse extrême. Le produit peut être utilisé à l'extérieur, mais évitez de le mouiller. Ne pas utiliser s'il est mouillé. Surveillez les enfants de 3 à 12 ans lors de l'utilisation du coussin et réglez-le sur le réglage le plus bas. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Évitez les objets pointus et les objets lourds sur le coussin. Rangez dans un endroit frais et sec, à l'abri de l'humidité et de la poussière.

Guide d'installation

01. Insérez le remplissage dans la housse intérieure avec l'élément chauffant.
02. Enveloppez la housse extérieure autour de la housse intérieure.
03. Connectez la batterie en utilisant le verrou de torsion et placez-la dans la poche.
04. Appuyez pendant 3 secondes pour activer. Choisissez votre mode de chauffage et profitez-en.

Dépannage

Veillez inspecter régulièrement le coussin chauffant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage. Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, n'essayez pas de le réparer vous-même. Vérifiez d'abord que le chargeur est correctement connecté et examinez le câble et le chargeur pour détecter tout signe de dommage. Si le problème persiste ou si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez support@pleafs.com ou envoyez-moi un message à sydney@pleafs.com.

Contenu de l'emballage

- Couverture chauffante
- Batterie
- Garnissage
- Chargeur USB-C (nur für das Pleafs-Heizkissen)
- Couverture extérieure
- Manuel

Chargement

Pour des performances optimales et sécurisées, chargez complètement la batterie avant d'utiliser le produit pour la première fois. Il est également important d'utiliser uniquement la batterie et le chargeur d'origine. Lorsque le produit est en charge, le voyant LED devient rouge, et lorsqu'il est complètement chargé, il devient vert. Le port de chargement est situé sur le côté du contrôleur.

Chauffage

Il y a trois niveaux de chauffage différents à choisir, indiqués par une (35 degrés), deux (45 degrés) ou trois (55 degrés) lumières.

Nettoyage et stockage

Retirez la housse extérieure et suivez les instructions de lavage sur l'étiquette d'entretien pour nettoyer la housse. Utilisez une éponge humide pour nettoyer le coussin intérieur. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des nettoyeurs abrasifs.

Lorsque vous êtes prêt à ranger le produit, assurez-vous qu'il a complètement refroidi et évitez de placer des objets lourds dessus pour éviter d'endommager l'appareil. Rangez le produit dans un endroit frais et sec. Pour un stockage à long terme, envisagez de retirer la batterie.

Spécifications

Batterie : 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh
ou 7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Élément chauffant : Graphène,
7.2V, 2A, 14.8W

Taille de l'élément chauffant : 30x30cm

Chargeur : 8.4V, 2A, 16.8W

Temps de charge : 2.5 heures

Température : 35°C, 45°C, ou 55°C

Garantie

Le produit est garanti 2 ans à partir de la date d'achat. Conservez votre reçu comme preuve d'achat. Si vous devez faire une réclamation au titre de la garantie, contactez support@pleafs.com ou envoyez-moi un email personnel à sydney@pleafs.com avec votre preuve d'achat.

CE Directive CE et Instruction DEEE

Ce produit est conforme aux directives EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE (amendement 2015/863), Ecodesign 2009/125/CE, REACH 1907/2006 et DEEE 2012/19/UE. Instruction DEEE : Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Utilisez les points de collecte désignés pour les déchets électroniques.

ES



Advertencia:

Lea cuidadosamente antes de usar

Para mayor seguridad y durabilidad, utilice solo la batería y el cargador Pleafs. Desconecte la batería si no se va a utilizar durante un período prolongado. Manténgalo alejado del calor y la sequedad extrema. El producto puede usarse al aire libre, pero evite mojarlo. No lo use si está mojado. Supervise a los niños de 3 a 12 años cuando usen la almohada y configúrela en la configuración más baja. No apto para niños menores de 3 años. Evite objetos afilados y artículos pesados sobre la almohada. Almacene en un lugar fresco y seco, lejos de la humedad y el polvo.

Guía de instalación

01. Inserte el relleno en la funda interior con el elemento calefactor.
02. Envuelva la funda exterior sobre la funda interior.
03. Conecte la batería usando el bloqueo de torsión y colóquela en el bolsillo.
04. Presione durante 3 segundos para activar. Elija su modo de calefacción y disfrute.

Solución de problemas

Inspeccione regularmente la almohadilla calefactora en busca de signos de desgaste o daño. Si experimenta problemas con su producto, no intente repararlo usted mismo. Primero, verifique que el cargador esté correctamente conectado y examine el cable y el cargador en busca de signos de daño. Si el problema persiste o el producto no funciona correctamente, contacte a support@pleafs.com o envíeme un mensaje a sydney@pleafs.com.

¿Qué incluye?

- Cubierta calefactora
- Relleno
- Cubierta exterior
- Batería
- Cargador USB-C (solo para la almohadilla calefactora Pleafs)
- Manual

Carga

Para un rendimiento óptimo y seguro, cargue completamente la batería antes de usar el producto por primera vez. También es importante utilizar únicamente la batería y el cargador originales. Cuando el producto se está cargando, la luz LED se volverá roja, y cuando esté completamente cargado, se volverá verde. El puerto de carga está ubicado en el costado del controlador.

Calefacción

Hay tres niveles de calor diferentes para elegir, indicados por una (35 grados), dos (45 grados) o tres (55 grados) luces.

Limpieza y almacenamiento

Retire la funda exterior y siga las instrucciones de lavado en la etiqueta de cuidado para limpiar la funda. Use una esponja húmeda para limpiar el cojín interior. Evite el uso de productos químicos agresivos o limpiadores abrasivos.

Cuando esté listo para almacenar el producto, asegúrese de que se haya enfriado completamente y evite colocar objetos pesados encima para evitar dañar el aparato. Guarde el producto en un lugar fresco y seco. Para almacenamiento a largo plazo, considere retirar la batería.

Especificaciones

Batería: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh o
7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Elemento calefactor: Grafeno,
7.2V, 2A, 14.8W

Tamaño del elemento calefactor:

30x30cm

Cargador: 8.4V, 2A, 16.8W

Tiempo de carga: 2.5 eller

Temperatura: 35°C, 45°C, o 55°C

Garantía

El producto viene con una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Guarde su recibo como prueba de compra. Si necesita hacer una reclamación de garantía, contacte a support@pleafs.com o envíeme un correo electrónico personal a sydney@pleafs.com con su prueba de compra.

CE Directiva CE y Instrucción RAEE

Este producto cumple con EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE (enmienda 2015/863), Ecodesign 2009/125/CE, REACH 1907/2006 y RAEE 2012/19/UE. Instrucción RAEE: No deseché este producto con los residuos domésticos. Utilice los puntos de recolección designados para residuos electrónicos.

SE



Varning:

Läs noga innan användning

För säkerhet och hållbarhet, använd endast Pleafs batteri och laddare. Koppla bort batteriet om det inte används under en längre period. Håll borta från värme och extrem torrhet. Produkten kan användas utomhus men undvik att den blir våt. Använd inte om den är våt. Övervaka barn i åldrarna 3-12 år när de använder kudden och ställ in den på den lägsta inställningen. Inte för användning av barn under 3 år. Undvik vassa föremål och tunga föremål på kudden. Förvara på en sval, torr plats, borta från fukt och damm.

Installationsguide

01. Sätt in fyllningen i innerfodralet med värmeelementet.
02. Vira ytterfodralet över innerfodralet.
03. Anslut batteriet med twistlocket och placera det i fickan.
04. Tryck i 3 sekunder för att aktivera. Välj din värmemodus och njut.

Felsökning

Inspektera värmekudden regelbundet för tecken på slitage eller skador. Om du upplever problem med din produkt, försök inte att fixa det själv. Kontrollera först att laddaren är ordentligt ansluten och undersök kabeln och laddaren för tecken på skador. Om problemet kvarstår eller produkten inte fungerar korrekt, kontakta **support@pleafs.com** eller skicka ett meddelande till **sydney@pleafs.com**.

Vad ingår?

- Värmeöverdrag
- Fyllning
- Ytteröverdrag
- Batteri
- USB-C laddare (nur für das Pleafs-Heizkissen)
- Manuell

Laddning

För optimal och säker prestanda, ladda batteriet helt innan du använder produkten för första gången. Det är också viktigt att endast använda det originala batteriet och laddaren. När produkten laddas blir LED-lampan röd, och när den är fulladdad blir den grön. Laddningsporten är placerad på sidan av kontrollenheten.

Uppvärmning

Det finns tre olika värmenivåer att välja mellan, markerade med en (35 grader), två (45 grader) eller tre (55 grader) lampor.

Rengöring och förvaring

Ta bort ytteröverdraget och följ tvättinstruktionerna på vårdetiketten för att rengöra överdraget. Använd en fuktig svamp för att rengöra innerkudden. Undvik att använda starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel.

När du är redo att förvara produkten, se till att den har svalnat helt och undvik att placera tunga föremål ovanpå för att undvika att skada apparaten. Förvara produkten på en sval och torr plats. För långtidsförvaring, överväg att ta bort batteriet.

Specifikationer

Batteri: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh
eller 7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Värmeelement: Grafen,
7.2V, 2A, 14.8W

Storlek på värmeelementet: 30x30cm

Laddare: 8.4V, 2A, 16.8W

Laddningstid: 2.5 timmar

Temperatur: 35°C, 45°C, eller 55°C

Garantie

Das Produkt wird mit einer zweijährigen Garantie ab Kaufdatum geliefert. Bewahren Sie Ihren Kassenbon als Kaufnachweis auf. Wenn Sie einen Garantieanspruch geltend machen möchten, kontaktieren Sie support@pleafs.com oder senden Sie mir eine persönliche E-Mail an sydney@pleafs.com mit Ihrem Kaufnachweis.

CE-direktiv och WEEE-instruktion

Denna produkt uppfyller EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ROHS 2011/65/EU (ändring 2015/863), Ecodesign 2009/125/EC, REACH 1907/2006 och WEEE 2012/19/EU. WEEE-instruktion: Kassera inte denna produkt med hushållsavfall. Använd utsedda samlingsställen för elektroniskt avfall.

IT



Attenzione:

Leggere attentamente prima dell'uso

Per sicurezza e longevità, utilizzare solo la batteria e il caricatore Pleafs. Scollegare la batteria se non viene utilizzata per un periodo prolungato. Tenere lontano da calore e secchezza estrema. Il prodotto può essere utilizzato all'aperto ma evitare di bagnarlo. Non utilizzare se bagnato. Supervisionare i bambini di età compresa tra 3 e 12 anni durante l'uso del cuscino e impostarlo al livello più basso. Non adatto a bambini sotto i 3 anni. Evitare oggetti appuntiti e pesanti sul cuscino. Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da umidità e polvere.

Guida all'installazione

01. Inserire il riempimento nella fodera interna con l'elemento riscaldante.
02. Avvolgere la fodera esterna sulla fodera interna.
03. Collegare la batteria utilizzando il blocco a torsione e posizionarla nella tasca.
04. Premere per 3 secondi per attivare. Scegli il tuo modo di riscaldamento e goditi.

Risoluzione dei problemi

Ispeziona regolarmente il cuscino riscaldante per verificare la presenza di segni di usura o danni. Se riscontri problemi con il tuo prodotto, non cercare di ripararlo da solo. Innanzitutto, verifica che il caricatore sia collegato correttamente ed esamina il cavo e il caricatore per eventuali segni di danno. Se il problema persiste o il prodotto non funziona correttamente, contatta support@pleafs.com o inviami un messaggio a sydney@pleafs.com.

Cosa è incluso?

- Copertura riscaldante
- Batteria
- Imbottitura
- Caricatore USB-C (solo per cuscino riscaldato Pleafs)
- Copertura esterna
- Manuale

Ricarica

Per prestazioni ottimali e sicure, carica completamente la batteria prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. È anche importante utilizzare solo la batteria e il caricatore originali. Quando il prodotto è in carica, la luce LED diventerà rossa e quando è completamente carico, diventerà verde. La porta di ricarica si trova sul lato del controller.

Riscaldamento

Ci sono tre diversi livelli di calore tra cui scegliere, indicati da una (35 gradi), due (45 gradi) o tre (55 gradi) luci.

Pulizia e conservazione

Rimuovi la copertura esterna e segui le istruzioni di lavaggio sull'etichetta di cura per pulire la copertura. Usa una spugna umida per pulire il cuscino interno. Evita l'uso di prodotti chimici aggressivi o detergenti abrasivi.

Quando sei pronto per riporre il prodotto, assicurati che sia completamente raffreddato e evita di posizionare oggetti pesanti sopra di esso per evitare di danneggiare l'apparecchio. Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto. Per la conservazione a lungo termine, considera di rimuovere la batteria.

Specifiche

Batteria: 7.2V, 4.000mAh, 28.8Wh
o 7.2V, 6.000mAh, 43.2Wh

Elemento riscaldante: Grafene,
7.2V, 2A, 14.8W

Dimensione dell'elemento riscaldante:

30x30cm

Caricatore: 8.4V, 2A, 16.8W

Tempo di carica: 2.5 Stunden

Temperatura: 35°C, 45°C, oder 55°C

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto. Conserva la ricevuta come prova di acquisto. Se hai bisogno di effettuare un reclamo in garanzia, contatta support@pleafs.com o inviami un'email personale a sydney@pleafs.com con la tua prova di acquisto,

CE e Istruzione RAEE

Questo prodotto è conforme a EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, ROHS 2011/65/UE (modifica 2015/863), Ecodesign 2009/125/CE, REACH 1907/2006 e RAEE 2012/19/UE. Istruzione RAEE: Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Utilizzare i punti di raccolta designati per i rifiuti elettronici.



Pleafs

Pleafs B.V.

Westeinde 23, 3844DD Harderwijk

The Netherlands

sales@pleafs.com

support@pleafs.com